



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO., LTD. GUANGDONG, PRC
 ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhenzhi Road, Shiyun, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
 Tel: +86-755-2746666 (ext.100) Fax: +86-755-2746660 P.C: 518108



F&D
 www.fenda.com

F7700X User Manual

4.1 Computer Multimedia Speaker

Внимание

- Не поставяйте системата в среда с висока температура и влажност. пазете от дъжд или груба работа и силен удар.
- За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте дясната панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти.
- Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването.
- В случай на ремонт, моля, свържете се с професионалната поддръжка за помощ.
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим.
- Пазете от капки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта. Осигурете минимум 20mm разстояние на вентилатора от стена или други обекти; не блокирайте въздухопровода.

Съдържание на флаковката

• Субуфер	1pc	• Ръководство за потребителя	1pc
• Колони	4pcs	• 3.5mm to RCA стерео кабел	1pc
• Дистанционно	1pc		

Ръководство за инсталация:

1. Свържете кабела на сателитния високоговорител към изходния порт на субуфера в съответния цветен порт.
2. Поставете входния сигнален кабел във входния порт на субуфера и другия край с изходния порт на вашата аудио / видео система в съответния цветен порт.

Front panel keys

1. Standby button
2. Source button
3. Light button
4. Play/Pause/FM auto scan/Bluetooth Pairing
5. Previous button and Volume decrease
6. Next button and Volume increase

Function of Panel keys

1. : Включва и изключва устройството
2. : Превключва между BT, AUX, USB, Optical и FM режим.
3. : Включване и изключване на светлината
4. :
 - a. USB режим: Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката.
 - b. FM режим: Натиснете кратко, за да стартирате автоматично търсене – намерените канали ще се запомнят автоматично
 - c. Bluetooth режим – Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката
5. :
 - a. USB режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен.
 - b. FM режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща станция
 - c. Bluetooth режим – Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен.

6. :

- a. USB режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен
- b. FM режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща станция
- c. Bluetooth – Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен.

Дистанционно

- A. : Изключване/включване
- B. : Кратко натискане, за да изберете Bluetooth, Optical, AUX, USB и FM режим
- C. : Натиснете, за да изключите или включите звука
- D. : кратко натискане или дълго натискане, за да регулирате нивото на главния звук
- E. : FM mode:
Фина настройка: кратко натискане, за да увеличите или намалите една стъпка (100KHz).
Ръчно настроено: Дълго натискане на този клавиш работи за ръчна настройка
- F. : Кратко натискане на тази клавишна работа за съхранение на настроената станция чрез Фина или ръчна настройка
- G. : кратко натискане, за да регулирате нивото на силата на звука.
- H. : кратко натискане, за да регулирате нивото на високата сила
- I. : FM mode: SСканиране: FM режим: Кратко натискане, за да стартирате Автоматично търсене и това ще запази намерените честоти(канал) автоматично
- J. : потвърдете избора и се върнете към главния екран

K. 0-9 number keys:

1. : USB източник: директно натиснете цифрови клавиши през дистанционното, за да изберете любимата си песен ако знаете номера на песента в палката той. Системата автоматично ще играе последва песни на палката, ако натиснете номер над номера на песента на тази палка.
2. Източник на FM: директно натиснете цифрови клавиши през дистанционното, за да изберете любимата си станция, ако знаете станцията число (1 ~ 102). Или натиснете 3 или 4 цифри често, за да възпроизведете Станция с шапки, например 102.6 на станция 102.6 MHz.
- L. : Възпроизвеждане / пауза: USB и BT източник, кратко натискане за възпроизвеждане или пауза.
- M. : Reset: кратко натискане, за да отидете на настройките по подразбиране.
- N. : Натиснете, за да превключите на цвета на светлината

Bluetooth pairing

Превключете в режим Bluetooth, F7700X автоматично търси Bluetooth устройството. Ако устройството е одновено преди, F7700X ще се свърже автоматично. Ако не може да намери одновено устройство, F7700X ще влезе в режим на одновяване автоматично, Bluetooth LED display под бутона за одновяване мига бързо

1. Активна функция "Bluetooth" на вашето устройство и потърсете "F7700X". Възведете "0000", ако устройството ви поиска PIN код.
2. След успешно одновяване, Bluetooth LED дисплей ще бъде ярък и готов за възпроизвеждане на музика.
3. Препоръчвайте да регулирате подходящата сила на звука, преди да пуснете музика.
4. Свѐтели: За да сте сигурни, че вашият компютър или преносим компютър работи добре с нашите Bluetooth високоговорители, препоръчваме ви първо се консултирате с доставчика на вашия компютър или ноутбук.

Уверете се, че в инсталиран правилина софтуер за драйвери за Bluetooth.

Compatibility

Съвместими със Смартфони и таблети поддържащи Bluetooth (A2DP) протокол

Optical mode

1. Натиснете кратко, за да превключите аудио източника в оптичен режим. Свържете високоговорителя с аудио източник чрез Optical сигнален кабел
2. Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика
3. За да имрате добре цифрово оптично аудио, моля, направете не забравяйте да зададете "PCM режим" като цифров изход на вашите

Характеристики

Output power(RMS): 80W	Signal input: 3.5mm jack
Speaker unit:	S/N Ratio: ≥70dB
Full Range Subwoofer: 5.25"	Separation: ≥40dB
Satellite Speaker: 2.5"	Unit size:
Frequency response:	Subwoofer: W25XD335XH362mm
Subwoofer Speaker: 45-90Hz	Satellite: W88XD101.5XH238mm
Satellite Speaker: 190Hz-20KHz	Net Weight: 9.3kg
Power supply: 100V-240V-50/60Hz 0.8A	

Troubleshooting

Проблема	Възможна причина	Решение
Системата не се включва	Захранващият кабел не е свързан	Проверете връзката
Звукът е твърде слаб	Бутонът е настроен на слаб звук	Увеличете силата на звука
Системата не изпълнява команди от дистанционното	Батерията на дистанционното е свършила	Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полюсите
Липсва звук	Източникът няма звуков сигнал	Не е активиран цифрови изход на източника
	Неправилно свързан кабел/дефектен кабел	Проверете връзката и сменете кабела при необходимост
	Голяма дистанция при BT режим	Поставете BT устройството по-близо до колоните
	BT устройството не е свързано успешно	Рестартирайте колоните и започнете отново
Не се осъществява BT връзка	Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или десктопа	Открийте коректния драйвер и го инсталирайте

Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката указва, че при използването на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадък от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно и в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде вносно в точката на продажба или предпадно в местен център за рециклиране.

Съветваме се с местната служба за изхвърляне на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадък, рециклирането е отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.