



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO., LTD. GUANGDONG, PRC  
 ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC  
 Tel: +86-755-2746666 (ext.100) Fax: +86-755-2746663 P.C.: 518108

**F&D**  
 www.fenda.com



**F770X User Manual**  
 2.1 Computer Multimedia Speaker

**Внимание**

- Не поставяйте системата в среда с висока температура и влажност, пазете от дъжд или груба работа и силен удар.
- За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте дъския панел с цвят панел, без намеката на професионалиста.
- Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването.
- В случай на ремонт, моля, свържете се с професионалната поддръжка за помощ.
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим.
- Пазете от капики или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта. Осигурете минимум 20mm разстояние на вентилатора от стена или други обекти, не блокирайте въздухоотвода.

**Съдържание на флаковата**

• Субуфер	1pc	• Ръководство за потребителя	1pc
• Колонки	2pcs	• 3.5mm to RCA стерео кабел	1pc
• Дистанционно	1pc		

**F&D**

**2**

**Ръководство за инсталация:**

1. Свържете кабела на сателитния високоговорител към изходния порт на субуфера в съответния цвятен порт.
2. Поставете входния сигнал кабел във входния порт на субуфера и другия край с изходния порт на вашата аудио / видео система в съответния цвятен порт.

**F&D**

**3**

**Бутони на предния панел**

1. Standby button
2. Source button
3. Light button
4. Pairing/Bluetooth button
5. Previous button and Volume decrease
6. Next button and Volume increase

**Функция на клавишите на панела**

1. **⏻** : Включване и изключване устройството
2. **⏪** : Превключване между BT, AUX, USB, Оптика и FM режим.
3. **⏻** : Включване и изключване на светлината
4. **⏪** :
  - a. USB режим: Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката.
  - b. FM режим: Натиснете кратко, за да стартирате автоматично търсене – намерените канали ще се запомнят автоматично.
  - c. Bluetooth режим – Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката
4. **⏩** :
  - a. USB режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен.
  - b. FM режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща станция.
  - c. Bluetooth режим – Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен.

**F&D**

**4**

- a. USB режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен.
- b. FM режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща станция.
- c. Bluetooth – Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен.

**Дистанционно**

- A. **⏻** : включване / изключване.
- B. **Source**: Кратко натиснете, за да изберете Bluetooth, Оптика, AUX, USB и FM режим mode.
- C. **⏻** : натиснете, за да изключите или включите звука
- D. **⏪** : кратко натискане или дълго натискане, за да регулирате нивото на главния звук.
- E. **⏩** : настройка +/-: FM режим: Фина настройка: кратко натискане, за да увеличите или намалите една стъпка (100kHz). Ръчно настройване: Дългото натискане на този клавиш работи за ръчна настройка
- F. Кратко натискане на този клавиш работи за съхранение на настроената станция чрез Фина или ръчна настройка.
- G. **BASS+** – кратко натискане, за да регулирате нивото на сигнала на звука.
- H. **TREBLE+** – кратко натискане, за да регулирате нивото на високата сила
- I. Сканиране: FM режим: Кратко натискане, за да стартирате Автоматично търсене и това ще пази намерените честоти(канал) автоматично.
- J. Enter: потвърдете избора и се върнете към главния екран

**F&D**

**6**

**Optical режим**

1. Натиснете кратко, за да превключите аудио източника в оптичен режим.
2. Свържете високоговорителя с аудио източник чрез Оптика оптичен кабел.
3. Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика
3. За да изратите добре цифрово оптично аудио, моля, направете че зобавите за изходен "PCM режим" като цифров изход на вашият устройстваното Blue-ray DVD, телевизор и видео плейър и др.

По-долу като пример:

**Характеристики**

Output power(RMS): 76W	Signal input: 3.5mm jack
Speaker unit:	S/N Ratio: ≥70dB
Full Range Subwoofer: 5.25"	Separation: ≥40dB
Satellite Speaker: 2.5"	Unit size:
Frequency response:	Subwoofer: W250XD335XH362mm
Subwoofer Speaker: 45~90Hz	Satellite: W88XD101.5XH238mm
Satellite Speaker: 190Hz~20KHz	Net Weight: 7.8kg
Power supply: 100V-240V~50/60Hz 0.8A	

**F&D**

**7**

**Отстраняване на неизправности**

Симптом	Причина	Решение
Системата не се включва	Захранващият кабел не е свързан	Проверете връзката
Звукът е твърде слаб	Бутонът е настроен на слаб звук	Увеличете силата на звука
Системата не изпълнява командите от дистанционното	Батерията на дистанционното е свършила	Сменете батериата, внимавайте за коректно поставяне на полюсите
Липсва звук	Източникът няма звуков сигнал	Не е активиран цифров изход на източника
	Неправилно свързан кабел/дефектен кабел	Проверете връзката и сменете кабела при необходимост
	Голяма дистанция при BT режим	Поставете BT устройството по-близо до колоните
	BT устройството не е свързано успешно	Рестартирайте колоните и залочнете отново
Не се осъществява BT връзка	Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или десктопа	Отпийте коректния драйвер и го инсталирайте

**F&D**

**Информация за рециклиране:** Този символ върху устройството, батериите, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батонии и акумулатори, както и електрическите и електронните му компоненти трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатацията им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или преддено в местен център за рециклиране.

Съветваме се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от некорпоративно изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.