



SHENZHEN F&D TECHNOLOGY CO., LTD. GUANGDONG, P.R.C.  
ADD: F&D HT-330 F&D, Zhongshan Road, Shiyue, Baima, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.  
Tel: +86-755-27466666/0755-8100-7177 Fax: +86-755-27037777 P.C.: 518108

**F&D**  
SINCE 1993

**HT-330 User Manual/Руководство за употреба**  
2.1 Computer Multimedia Speaker / 2.1 Компютърна мултимедийна колонка

**Внимание**

- Не погъвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други наранявания.
- За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте дъския панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти.
- Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обърнете към сторжизирани за целта организации.
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим.
- Пазете от капки или струи вода; не поставяйте съдове, глинци с течности, въздух горната част на продукта;
- Осигурете минимум 20мм разстояние на вентилатора от стена; същест не трябва да бъде блокиран;
- Пазете далеч от огън;
- Използвайте при температура на околната среда максимум 35 градуса С.
- Работната височина до 2000 м.

**Съдържание на опаковката**

Говорител	1unit
3.5mm към RCA кабел	1pc
Дистанционно	1pc
Руководство за употреба	1pc
Захранващ кабел	1pc
AAA батерии	2pcs

**Схема на свързване на продукта**

**Контролни бутони на панела**

Инструкции контрол панел

**Дистанционно**

Функция на клавишите за дистанционно управление

- Standby: Кратко натискане за включване.
- Mute: Кратко натискане за заглушаване на звука.
- Volume increase: Натискане, за да увеличите силата на звука.
- Previous song: В USB и Bluetooth режим, кратко натискане, избере предишната песен.
- Next song: В USB и Bluetooth , кратко натискане, за следващата песен.
- Play/Pause: В USB и Bluetooth режим, кратко натискане за възпроизвеждане/пауза на музика.
- Volume decrease: Натискане, за да намалите силата на звука.
- Treble mode: Кратко натискане "Treble" първо, след това увеличаване или намаляване на силата на звука при натискане, за да се регулира "Treble" volume ниво.
- BASS mode: Кратко натискане "BASS" първо, след това натискане увеличаване или намаляване на звука, за да регулирате "BASS" volume level.
- Source: Превключване между Bluetooth/OPTICAL/USB/AUX / HDMI(ARC) режим.
- Bluetooth режим: Кратко натискане за избор на Bluetooth режим. Дълго натискане 2s в Bluetooth режим на съхранение.
- Movie: Натискане кратко, за да включите/изключите филмов режим.
- Reset: Натискане кратко, за да врънете към настройките по подразбиране.

**Дистанционно**

**Инструкции за монтиране на стена**

- Маркирайте два места на болтовете на стената с разстояние от 600 мм на ниво.
- Пробийте две дупки на маркираните места.
- Поставете две винта в дупчиците и оставете 2 мм навян, за да оканчите оскобата

**Руководство за експлоатация**

**Playback via Bluetooth**

**Основни изчисления**

- Bluetooth трябва да бъде активиран на мобилното крайно устройство, което искате да свържете с F&D HT-330
- Крайното мобилно устройство трябва да поддържа Bluetooth A2DP
- Мобилното крайно устройство трябва да е в обхвата на F&D HT-330 (макс. 15 м)

Трябва да се следват следните стъпки:

- Натиснете бутона Source, за да избере Bluetooth режим
- Ще се появи на дисплея
- Имайте 30 секунди да свържете мобилното устройство
- Стартирайте търсенето на мобилното си крайно устройство
- Ако мобилното устройство изиска код за достъп, моля въведете код 0000
- Веднъж потвърдена, връзката ще се осъществи автоматично и ще се появи на дисплея

Моля обърнете внимание:

- Устройството, последно свързано към системата F&D, се свързва автоматично, когато Bluetooth е активиран и е избран вход за Bluetooth възпроизвеждане. В този случай съобщението ще се появи.
- Стартирайте възпроизвеждането на кооптен на вашето мобилно крайно устройство и звукът автоматично ще бъде генериран от системата за F&D

**USB режим**

- Включете USB в USB входа
- Четете на карти, поддържащ максимум 32GB, както и дискове на MP3/M4
- Пуснете музика (викте функцията за дистанционно управление)

**AUX режим**

- Кратко натискане за превключване на аудио източник в AUX режим. Съвържете високоговорителя с източник на звук чрез сигналния кабел (изходен интерфейс на устройствата като телевизор, компютър, мобилни телефони и т.н.).
- Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика.

**HDMI(ARC) режим**

- Кратко натискане на Source за избор на HDMI(ARC) режим.
- Свържете телевизора с HDMI (ARC) порта чрез HDMI сигналния кабел на гърба на високоговорителя.
- Моля, не забравяйте да зададете "HDMI (ARC) режим" като цифров изход на вашето устройство.
- Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика.

**Optical and Coaxial режим**

- Свържете телевизора с оптичен или коаксиален порт на задната страна на високоговорителя чрез оптичен или коаксиален кабел.
- Моля, уверете се, че сте задали „PCM режим“ като цифров изход на вашето устройство, като Video-DVD, телевизор и видео плейър и т.н. По-долу е даден пример.
- Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика.

Съвет:  
Моля, уверете се, че телевизорът поддържа HDMI (ARC) и оптична функция.

**Контролни бутони на панела**

Инструкции контрол панел

**Дистанционно**

Функция на клавишите за дистанционно управление

- Standby: Кратко натискане за включване.
- Mute: Кратко натискане за заглушаване на звука.
- Volume increase: Натискане, за да увеличите силата на звука.
- Previous song: В USB и Bluetooth режим, кратко натискане, избере предишната песен.
- Next song: В USB и Bluetooth , кратко натискане, за следващата песен.
- Play/Pause: В USB и Bluetooth режим, кратко натискане за възпроизвеждане/пауза на музика.
- Volume decrease: Натискане, за да намалите силата на звука.
- Treble mode: Кратко натискане "Treble" първо, след това увеличаване или намаляване на силата на звука при натискане, за да се регулира "Treble" volume ниво.
- BASS mode: Кратко натискане "BASS" първо, след това натискане увеличаване или намаляване на звука, за да регулирате "BASS" volume level.
- Source: Превключване между Bluetooth/OPTICAL/USB/AUX / HDMI(ARC) режим.
- Bluetooth режим: Кратко натискане за избор на Bluetooth режим. Дълго натискане 2s в Bluetooth режим на съхранение.
- Movie: Натискане кратко, за да включите/изключите филмов режим.
- Reset: Натискане кратко, за да врънете към настройките по подразбиране.

**Спецификации**

Иходна мощност (RMS): 80W(40W+20W\*2)  
Говорител: Full-range speaker: 50x80mm  
Субуфер: 6.5"  
Честотен отговор: 20Hz-20KHz  
S/N Ratio: 270dB  
Separation: 245dB  
Power: 100-240V-50/60Hz 0.5A  
Саундбар: W98xH101xH68  
Субуфер: W190xH345xH31

**Разрешаване на проблеми:**

Трябва ли да се включи звукът и твърде слаб	Връзката е настроена на слаб звук	Проверете връзката	Увеличете силата на звука
Системата не изпълнява командите от дистанционното	Батерията на дистанционното е свършила	Проверете батерията, извадете я и коректно поставяне на полските	
Липсва звук	Натиснатият няма звуков сигнал	Не е активиран цифровия изход на източника	
	Неправилно свързан кабел/нефитен кабел	Проверете връзката и сменете кабела при необходимост	
	Голяма дистанция при BT режим	Поставете BT устройството по-близо до колоните	
	BT устройството не е свързано успешно	Рестартирайте колоните и започнете отново	
Не се осъществява BT връзка	Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или десктопа	Отворете коректния драйвер и го инсталирайте	
Нама звук при отпичване	Оптична кабел не е свързан добре или е покривен	Не огъвайте оптичния кабел над 90 градуса	

**Инструкции за безопасност за СВ и CE-LVD**

- Не инсталирайте това оборудване в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобно устройство, лишено от добра вентилация. Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриване на вентилационните отвори с вещи, покривки, завеси и др.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от пожар или ток удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Уредът не трябва да се излага на капе вода или пръски и предмети, глинци с течности, като ваза и др.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Щепселът се използва като устройство за изключване, използването за изключване трябва да остане лесно използваемо.
- Правилно изхвърляне на този продукт**  
Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката указва, че при използването на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадък от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадък, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.
- а. Честота: 2.402GHz-2.48GHz  
б. Максимална предавателна мощност: 10 dBm

	时间	20200806	订单号	FE20131	外尺寸/套装数	75X154mm (成型) ,150X154mm (展开)	
品牌	FD	公司型号	HT-330	客户型号	HT-330	材质/厚度	105g铜版纸
版本	A0	设计内容	说明书	料号	12.005.0004.04374	盒型/页码/条码	16P, 书钉
电子软件		结构声	林全华	业务		爆破/边压	/
设计者	张志锋	标准化	李洪波	项目经理	黄伟/肖贞钊	印刷/表面处理	单黑印刷
备注	此物料刀模同前料号: 印刷颜色同:					工艺/单双泊/AB同版	/
						公差/用量	公差±0.5mm 用量1