



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.,GUANGDONG,PRC
 ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhouhai Road, Shiyam, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
 Tel: +86-755-2746604 (800 lines) Fax: +86-755-2733377 P.C.: 518108



R23BT-инструкции за употреба



2.0 Computer Multimedia Speaker



Предпазни мерки

- Никога не поставяйте предмети от какъвто и да е вид (игли, фибри, монети) в тази система.
- Не поставяйте системата във влажни условия, предпазвайте от проникване на влага и прах. (Не поставяйте вази за цветя и други предмети върху системата).
- Предотвратете нагряване на системата. (Не позиционирайте системата близо до източници на топлина и я предпазвайте от пряка слънчева светлина).
- Не използвайте бензин, алкохол и други разтворители при почистване, тъй като те могат да повредят оцветената повърхност. Почиствайте само със суха мека кърпа.
- За да избегнете токов удар и други злополуки, никога не отваряйте задния капак за ремонт без професионално ръководство.
- Изключете захранването и извадете щепсела от жака, когато системата не работи.

Забележка:
 Спецификациите могат да бъдат променени без предварително известие.

Позициониране

- Поставете високоговорителите симетрично спрямо слушателите на разстояние не по-малко от един метър.
- Портчето се намират на задния панел на корпуса на високоговорителя, моля, разположете го на около 20—30 см от стената или други предмети.

Схема на свързване

Инструкции за безопасност

1. Не инсталирайте това оборудване в затворено пространство, и поддържайте добри вентилационни условия. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки за маса, завеси и др.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Апаратът не трябва да се излага на капки или пръски и предмети, пълни с течности, като вази, не трябва да се поставят върху апарата.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Щепселът за захранване се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане свободно за работа.
4. Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.
5. Честота: 2.402GHz-2.48GHz
6. Макс. мощност на предаване: 10dBm

Функции на контролния панел:

- ⏻ : Натиснете продължително, за да включите/изключите устройството.
- b. Натиснете кратко, за да изберете Bluetooth, AUX, USB възпроизвеждане и оптичен режим.
- ⏪ : Натиснете го, за да увеличите силата на звука
- ⏩ : Натиснете го, за да намалите силата на звука

Bluetooth режим

1. Активирайте функцията "Bluetooth" на вашето устройство и потърсете "Fenda R23BT". Въведете "0000", ако устройството ви поиска ПИН код.
2. След успешно съдвояване, синият светодиод свети и е готов за възпроизвеждане на музика. Препоръчваме да регулирате подходяща сила на звука, преди да пуснете музика.
3. Забележка: След превключване към Bluetooth източник, устройството автоматично ще търси Bluetooth устройството и ще го свърже, ако устройството е съдвояно преди това. Ако не може да намери съдвояно устройство, то автоматично ще влезе в режим на съдвояване и синият светодиод ще мига бързо. Bluetooth устройството трябва да активира функцията "Bluetooth" по време на съдвояване и търсене на "Fenda R23BT".

Bluetooth свързване

Превключете към Bluetooth режим, R23BT автоматично ще търси Bluetooth устройството. Ако устройството е съдвояно преди, R23BT ще се свърже автоматично. Ако не може да намери съдвояно устройство, R23BT ще влезе автоматично в режим на съдвояване, Bluetooth LED мига бързо.

1. Активирайте функцията "Bluetooth" на вашето устройство и потърсете "Fenda R23BT". Въведете "0000", ако устройството ви поиска ПИН код.
2. След успешно съдвояване светодиодът за Bluetooth ще светне ярко и ще бъде готов за възпроизвеждане на музика. Препоръчваме да регулирате подходяща сила на звука, преди да пуснете музика.

Дистанционно

- ⏻ Кратко натискане за включване/изключване на уреда
- ⏪ Натиснете кратко, за да изключите или включите звука
- ⏩ Натиснете, за да увеличите нивото на звука.
- ⏮ Предишна песен: В режим USB и Bluetooth, кратко натискане, за да изберете предишна песен
- ⏭ Следваща песен: В режим USB и Bluetooth натиснете кратко, за да изберете следващата песен
- ⏴ Натиснете, за да намалите нивото на силата на звука
- ⏮ Кратко натискане първо „Високи“, след това натиснете увеличаване на силата на звука или намаляване на силата на звука, за да регулирате
- ⏮ Кратко натискане първо „BASS“, след това натиснете увеличаване на силата на звука или намаляване на силата на звука, за да регулирате
- AUX Натиснете кратко, за да изберете режим AUX
- USB Кратко натискане, за да изберете режим на USB възпроизвеждане
- OPT Оптичен режим: Кратко натискане, за да изберете Оптичен режим
- Bluetooth режим: Кратко натискане, за да изберете Bluetooth режим

Съдържание на пакета

- Колонки ----- 1set
- Инструкции за употреба ----- 1pc
- 3.5mm към 3.5mm стерео кабел ----- 1pc
- 3.5mm към RCA стерео кабел ----- 1pc (опция)
- Свързващ кабел ----- 1pc
- Дистанционно ----- 1pc

Спецификация

- Power output ----- 20W x2
- Driver units: woofer ----- 4" 6Ω
- tweeter ----- 1" 8Ω
- Separation ----- > 40dB
- S/N Ratio ----- > 20dB
- Frequency Response ----- 65Hz~20KHz
- Power input ----- 100-240V~50/60Hz 0.3A
- Product dimensions ----- W162xD135xH238mm
- Product net weight ----- 3.5kg

F&D WARRANTY CARD

END-USER'S COPY

WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____

Last Name: _____

Address: _____

Contact No.: _____

Product Name: _____

Model No.: _____

Serial No.: _____

Date Purchased: _____

Invoice No.: _____

Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 1

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of F&D product within the warranty period from its date of purchase from our Authorised Dealer.

The period and conditions of our warranty service are as follow:

1. The warranty covers services by our F&D Authorised Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irreplaceable in the event of loss.
2. Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our F&D Authorised Dealer. (Parts would be replaced when necessary)
 - A. Parts:..... 1 year
 - B. Technical service free..... 1 year
3. Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
 - A. Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required. Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information. For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial numbers-altered or removed.
 - B. This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
 - C. The defect is caused by the attack of household pests, fire, lighting, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
 Add: Fenda Hi-Tech Park, Zhouhai Road, Shiyam, Baoan, Shenzhen, China
 P.C.: 518108 Http://www.fenda.com

F&D WARRANTY CARD

DISTRIBUTOR'S COPY

WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____

Last Name: _____

Address: _____

Contact No.: _____

Product Name: _____

Model No.: _____

Serial No.: _____

Date Purchased: _____

Invoice No.: _____

Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 2

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of F&D product within the warranty period from its date of purchase from our Authorised Dealer.

The period and conditions of our warranty service are as follow:

1. The warranty covers services by our F&D Authorised Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irreplaceable in the event of loss.
2. Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our F&D Authorised Dealer. (Parts would be replaced when necessary)
 - A. Parts:..... 1 year
 - B. Technical service free..... 1 year
3. Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
 - A. Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required. Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information. For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial numbers-altered or removed.
 - B. This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
 - C. The defect is caused by the attack of household pests, fire, lighting, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
 Add: Fenda Hi-Tech Park, Zhouhai Road, Shiyam, Baoan, Shenzhen, China
 P.C.: 518108 Http://www.fenda.com

Информация за рециклиране:

Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране.

Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.



