



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO., LTD. GUANGDONG, P.R.C
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhongshan Road, Shiyuan, Wuyue, Shenzhen, Guangdong, P.R.C
Tel: +86-755-2746668 (800 lines) Fax: +86-755-2753377 P.C: 518108



T-70X Ръководство за употреба

Компютърен мултимедиян високоговорител

1 Внимание

- Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други наранявания.
- За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте дясния панел с цел ремонт, без наместата на специалист.
- Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването.
- При необходимост от ремонт се обърнете към оторизираните за целта организации.
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим.
- Пазете от калки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта.
- Осигурете минимум 20mm разстояние на вентилатора от стена или други обекти; не блокирайте въздухоотвода.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Колони: 1unit
- RCA to RCA кабел: 1pc
- 3.5mm to RCA кабел: 1pc
- Дистанционно: 1pc
- Ръководство: 1pc
- Кабели за връзка: 1pc
- Безжичен микрофон: 1pc(optional)
- Захранващ кабел: 1pc
- 4 бр AA батерии: 2 pcs
- AAA батерии: 2 pcs

2 ДИАГРАМА НА СВЪРЗВАНЕ

3 Контролни бутони на панела

ПАНЕЛ – ИНСТРУКЦИИ

- Standby button
- Source button
- Play/Pause/FM autoscans button
- Volume decrease button
- Volume increase button

4. Standby: Включване и изключване

5. Source: Превключване между BT/OPTICAL/USB/AUX/HDMI (ARC)/Coaxial/FM режим.

C. Play/Pause/SCAN ►||◄:

- USB режим: натиснете кратко, за да спрете/пуснете музиката
- FM режим: натиснете продължително за стартиране на автоматично търсене и запаметяване на откритите честоти/ канали
- Bluetooth режим: натиснете кратко, за да спрете/пуснете музиката

D. ►||◄:

- USB режим: Кратко натиснете, за да намалите силата на звука. Натиснете дълго, за да изберете предишна песен.
- FM режим: Кратко натиснете, за да намалите силата на звука. Натиснете дълго, за да изберете предишна запаметена станция.
- Bluetooth режим: Кратко натиснете за намаление на силата на звука и дълго натиснете, за да изберете предишна песен.

E. ►||◄:

- USB режим: Кратко натиснете за увеличаване на силата на звука и дълго натиснете, за да изберете следващата песен.
- FM режим: Кратко натиснете, за да увеличите силата на звука. Натиснете дълго, за да изберете следващата запаметена станция.
- Bluetooth режим: Кратко натиснете за увеличаване на силата на звука и дълго натиснете, за да изберете следващата песен.

4 Дистанционно

Функции на бутоните на дистанционното

A. : Включва и изключва устройството

B. : Source: Превключва между BT/OPTICAL/AUX/USB/HDMI (ARC)/Coaxial and FM режим.

C. : Кратко натискане, за да изключите или включите звука. Дълго-отиване в настройките за подреждане

D. : увеличаване или намаляване на звука

E. : Play/Pause: Кратко натискане за възпроизвеждане / пауза на възпроизвеждането на музика.

F. : USB режим: Кратко натискане, за да изберете предишна песен, и дълго натискане, за да изберете предишна запаметена станция.

G. : Bluetooth режим: кратко натиснете, за да изберете предишна песен.

H. : USB режим: Кратко натиснете, за да изберете следващата песен и натиснете дълго, за да изберете следващата песен.

I. : FM режим: Кратко натиснете, за да изберете следващата запаметена станция.

J. : Bluetooth режим: кратко натиснете, за да изберете следващата песен.

K. : Tpe: Кратко натиснете бутона Tpe, за да влезете в режим на регулиране на високите тонове, кратко натиснете бутона за сила на звука, за да регулирате нивото на високите

L. : Bass: Кратко натискане на клавиш Bass, за да влезете в режим на регулиране на басите, кратко натискане на бутона за сила на звука, за да регулирате нивото на баса

M. : Scan/ME: FM режим: Дълго натиснете, за да стартирате автоматичното търсене и това автоматично ще запази намерените честоти (канал). Кратко натиснете на тази клавишна работа, за да съхраните настроената станция чрез фина или ръчна настройка.

N. : Movie: Кратко натиснете, за да включите / изключите режима на филм

O. : Enter: потвърдете избора и се върнете на главния екран.

5 Дистанционно

M. 0-9 цифрови клавиши:

- USB източник: директно натиснете цифрови клавиши през дистанционното, за да изберете любимата си песен, ако знаете номера на песента в папката. Системата автоматично ще възпроизведе последната песен от папката, ако натиснете номер, надвишаващ номера на песента от тази папка.
- FM източник: директно натиснете цифрови клавиши през дистанционното, за да изберете любимата си станция, ако знаете номера на станцията (1 - 100). Или натиснете 3 или 4 цифри честота, за да възпроизведете тази станция, например, 102.6 MHz станция.

N. MISC ON/OFF: Кратко натискане, за да включите / изключите микрофона

O. MIC volume +/-: Кратко натискане, за да увеличите / намалите силата на звука на микрофона

P. ECHO +/-: Кратко натискане за увеличаване / намаляване на обема на ECHO

6 Ръководство за експлоатация

Възпроизвеждане чрез Bluetooth

Основно изискване

- Bluetooth трябва да се активира на мобилното устройство, което искате да свържете с F&D T-70X
- Мобилното устройство трябва да поддържа Bluetooth A2DP
- Мобилното устройство трябва да бъде в обхвата на F&D T-70x (max. 15m)

Необходимо е да се спазват стъпки

- Натиснете Source за да изберете Bluetooth режим
- ще се появи на дисплея
- Имате 30 сек да свържете мобилното устройство
- Започнете търсенето на вашето мобилно устройство
- Ако мобилното устройство изисква код за достъп, моля въведете 0000
- След като бъде потвърдено, връзката ще се извърши автоматично и ще се появи на дисплея

Моля обърнете внимание:

- Последно свързаното устройство се свързва автоматично, когато Bluetooth е активиран и е избран вход за възпроизвеждане Bluetooth.
- В този случай ще се появи
- Стартирайте възпроизвеждането на звук на вашето мобилно устройство и той ще бъде генериран автоматично от системата F&D.

USB режим

- Включете USB driver
- Четец на карти, поддържащ максимум 32 GB, както и декодиране на двойни формати MP3 / WMA
- Възпроизвеждане на музика (викте функцията за дистанционно управление)

7

AUX режим

- Натиснете кратко, за да превключите аудио източника в режим AUX. Свържете високоговорителя с аудио източник чрез сигнален кабел (изходен интерфейс на устройствата като телевизор, компютър, мобилни телефони и т.н.).
- Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика

HDMI(ARC) режим

Кратко натиснете Source, за да изберете режим на HDMI (ARC).

- Свържете телевизора с HDMI (ARC) порт чрез HDMI сигнален кабел от задната страна на високоговорителя.
- Моля, не забравяйте да зададете "HDMI (ARC) режим" като цифров изход на вашето устройство.
- Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика.

Optical и Coaxial режим

Кратко натиснете Source, за да изберете Optical или Coaxial режим.

- Свържете телевизора с оптичен или коаксиален порт отзад на високоговорителя чрез оптичен или коаксиален кабел.
- Моля, не забравяйте да зададете "PCM режим" като дигитален изход на вашите устройства, като Blue-ray DVD, телевизор и видео плейър и др. По-долу като пример.
- Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика.

Съвети:
Моля, уверете се, че телевизорът поддържа HDMI (ARC) и оптична функция.

8 Спецификации

Output power (RMS): 160W(80W*2)
Speaker Unit:
Tweeter: 1"
Full-range speaker: 5.25"
Subwoofer: 8"
Frequency response: 20Hz-20KHz
S/N Ratio: ≥70dB
Separation: ≥45dB
Power: 100-240V~50/60Hz 1A
Dimension: W182XD321.5XH935MM

Разрешаване на проблеми

Системата не се включва	Звукът е твърде слаб	Звукът е твърде силен	Системата не излъчва звука	Липсва звук
Закриваният кабел не е свързан	Бутонът е настроен на слаб звук	Закриваният кабел не е свързан	Батерията на дистанционното е свършила	Источникът няма звуков сигнал
Проверете връзката	Увеличете силата на звука	Проверете връзката и сменете кабела при необходимост	Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полето	Не е активиран цифров изход на източника
		Неправилно свързан кабел/дефектен кабел	Големият дистанция при BT режим	Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или десктопа
		Поставете BT устройството по-близо до колоните	BT устройството не е свързано успешно	Отворете коректния драйвер и го инсталирайте
		Рестартирайте колоните и започнете отначало	Не се осъществява BT връзка	Не опийте оптичния кабел над 50 градуса
			Нема звук при оптично свързване	Не опийте оптичния кабел над 50 градуса

Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадък, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадък, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.