

F&D
www.fenda.com

V720 Ръководство за употреба

2.0 Колонки за компютър

1

Забележки

- Не поставяйте системата при висока температура и влажна среда, предпазвайте я от дъжд или грубо боравене и силен удар.
- За да избегнете токов удар и други инциденти, не отваряйте капака на задния панел за ремонт без професионално ръководство.
- В случай, че частици или други течности случайно попаднат в колонките, моля, незабавно изключете захранването.
- При нужда от ремонт, моля, обърнете се към професионалната поддръжка за помощ.
- Изключете захранването и извадете щепсела от жака, когато системата не работи.
- Пазете го от капки вода или пръскане на вода и не поставяйте съд с течност до продукта. Дръжте вентилационния отвор далеч от стената на поне 20 мм и вентилационният отвор не трябва да бъде блокиран.
- Информация за радиочестотно излагане:
Нивото на максимално допустимата експозиция (MPE) е изчислено на базата на разстояние от 20 см между устройството и човешкото тяло.
За да поддържате съответствие с изискването за радиочестотно излагане, използвайте продукт, който поддържа разстояние от 20 см между устройството и човешкото тяло.

Характеристики

- Два 2,25 инча високочестотни високоговорители, звукът е чист и красив, а звуковият ефект е шокиращ;
- Управление чрез хъб на кабела
- Вграден, високоэффективен дигитален амплифаер и DSP аудио обработка
- RGB осветление
- Възможност за използване на различни устройства: Bluetooth, AUX, USB sound card and headphones output функция

2

Инструкция свързване

Захранване

Това устройство използва DC 5V=2A захранване

Съдържание на опаковката

Колонки - 1бр Инструкция 1бр

3 Instruction manual

Инструкции за употреба

- Свържете в захранването: свържете към компютъра с 5V USD. Колонките ще се включат автоматично
- Свързване
 - Продължително натискане на Source бутон за включване : Bluetooth, USB/ AUX
 - В USB и Bluetooth режим, кратко натискане за пускане и пауза
- Свързване/ Осветление
 - В BT режим, продължително натискане за влизане в режим вдояване, започва да свети син индикатор
 - Светлинен контрол: кратко натискане, за да изберете желан режим, както следва: DJ light mode -> seven color breathing->Red breath->Green breath->Blue breath->Light off;
- USB режим
 - Свържете USB кабела към компютъра
 - Колонките се включват автоматично към USB режим и червения индикатор светва

F&D WARRANTY CARD
END-USER'S COPY
WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
Last Name: _____
Address: _____
Contact No.: _____
Product Name: _____
Model No.: _____
Serial No.: _____
Date Purchased: _____
Invoice No.: _____
Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 1

F&D WARRANTY CARD
DISTRIBUTOR'S COPY
WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
Last Name: _____
Address: _____
Contact No.: _____
Product Name: _____
Model No.: _____
Serial No.: _____
Date Purchased: _____
Invoice No.: _____
Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 2

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of our product within the warranty period from its date of purchase from our Authorised Dealer. The period and conditions of our warranty service are as follow:

- The warranty covers services by our F&D Authorised Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irreplaceable in the event of loss.
- Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our F&D Authorised Dealer, (Parts would be replaced when necessary)
 - Parts:..... 1 year
 - Technical service free..... 1 year
- Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
 - Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required.
 - Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information. For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial numbers-altered or removed.
 - This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
 - The defect is caused by the attack of household pests, fire, lightning, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
Add : Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyuan, Baoan, Shenzhen, China
P.C. : 518108 Http://www.fenda.com

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of our product within the warranty period from its date of purchase from our Authorised Dealer. The period and conditions of our warranty service are as follow:

- The warranty covers services by our F&D Authorised Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irreplaceable in the event of loss.
- Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our F&D Authorised Dealer, (Parts would be replaced when necessary)
 - Parts:..... 1 year
 - Technical service free..... 1 year
- Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
 - Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required.
 - Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information. For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial numbers-altered or removed.
 - This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
 - The defect is caused by the attack of household pests, fire, lightning, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
Add : Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyuan, Baoan, Shenzhen, China
P.C. : 518108 Http://www.fenda.com

4 Instruction manual

Инструкции за свързване

- Bluetooth режим
 - Продължително натискане на Source бутон, синия индикатор започва да мига, изчака вдояване;
 - От устройството си намерете и се свържете с Fenda V70, ако ви изиска парола, въведете 0000
- Индикаторът винаги свети, ако вдояването е успешно

AUX режим

- Продължително натискане на Source бутон, индикаторът преминава в червено и синьо - готово е за свързване
- Може да включите mp3, телефон, компютър и т.н. Свържете към AUX чрез сигналия кабел. Индикаторът продължава да свети червено и синьо

Спецификации

Product model: V720
2.0 Computer Multimedia Speaker
Output Power/RMS: 8W(4W*2)
S/N ratio: ≥75dB
Separation: ≥40dB
Frequency response : 50Hz~20KHz
Power Input: 5V =2A
Product size: 116(W)*114(D)*107(H)mm

5 Instruction manual

F Не инсталирайте това оборудване в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобно устройство, лишено от добра вентилация. Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриване на вентилационните отвори с вещи, покривки, завеси и др.

G ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Уредът не трябва да се излага на капене или пръски и предмети, пълни с течности, като вази и др.

H ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Щепселът се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно използваемо.

4. Правилно изхвърляне на този продукт

Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране.

Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

- Честота: 2.402GHz-2.48GHz
- Максимална предавателна мощност: 10 dBm
- Работна температура: 0~40°C

SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD,GUANGDONG,PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyuan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755- 27353777 P.C.: 518108