Тостер за 2 филии BUYDEEM DT620E

Модел: DT620E-CG/EU (Cozy Greenish)

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте този продукт. Моля, прочетете внимателно инструкциите преди първата употреба и запазете ръководството за бъдещи справки. Обърнете специално внимание на указанията за безопасност.

Съдържание

- Важни мерки за безопасност
- Специални указания за захранващия кабел
- Технически характеристики
- Части и функции
- Употреба и грижа
- Полезни съвети
- Почистване и поддръжка
- Гаранционни условия
- Съответствие с изискванията на ЕС
- Изхвърляне на излязло от употреба оборудване

Важни мерки за безопасност

При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:

1. Прочетете всички инструкции преди употреба.
2. Изключвайте тостера от контакта, когато не го използвате, и преди почистване. Оставете уреда да изстине, преди да го почиствате или пренасяте.
3. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжките или бутоните.
4. За да избегнете токов удар, не потапяйте и не допускайте контакт на която и да е част от тостера с вода или други течности. Вижте указанията за почистване.
5. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от деца или в тяхно присъствие.
6. Не използвайте тостера, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно, бил е изпуснат или повреден по какъвто и да е начин. Върнете уреда в магазина или при търговеца, от когото е закупен, за проверка или ремонт.
7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от BUYDEEM, може да доведе до нараняване.
8. Използвайте уреда само на закрито. Не го използвайте на открито.

9. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота и не допускайте да докосва горещи повърхности.
10. Не поставяйте тостера върху или в близост до гореща газова или електрическа котлонка, както и в загрята фурна.
11. Използвайте уреда само по предназначение.
12. Не поставяйте в тостера прекалено големи храни, пакети от метално фолио или прибори – това може да предизвика пожар или токов удар.
13. По време на работа тостерът не трябва да бъде покриван и да не допира запалими материали като пердета, завеси, стени и др. – това може да предизвика пожар.
14. Не се опитвайте да изваждате заседнала храна, докато тостерът е включен в контакта.
15. Не оставяйте тостера без надзор по време на работа – това намалява риска от пожар.
16. За изключване натиснете бутона Cancel (Отказ), след което извадете щепсела от контакта.
17. Не използвайте уреда в затворен кухненски шкаф (ниша за уреди) или под стенен шкаф. Преди да приберете тостера в шкаф, винаги го изключвайте от контакта – в противен случай съществува опасност от пожар, ако уредът допре стените на шкафа или вратата на шкафа го докосне при затваряне.
18. При затопляне на тостерни сладкиши (пълнени тестени изделия) използвайте най-светлата степен на запичане.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Специални указания за захранващия кабел

1. Тостерът е снабден с къс захранващ кабел, за да се намали рискът от заплитане или спъване в по-дълъг кабел.
2. Могат да се използват удължители, ако с тях се борави внимателно.
3. Ако използвате удължител, неговите електрически параметри трябва да са поне равни на тези на уреда. Удължителят трябва да бъде поставен така, че да не виси от плота или масата, където може да бъде дръпнат от деца или да предизвика спъване.
4. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин. При съмнение относно контакта се обърнете към квалифициран електротехник.

Технически характеристики

Параметър	Стойност
Наименование	Тостер
Модел	DT620E (DT620E-CG/EU)
Захранване	220–240 V, 50–60 Hz
Мощност	750–900 W
Капацитет	2 филии
Материали	Материали, подходящи за контакт с храни: неръждаема стомана (430 и 220) и алуминиева ламарина

Части и функции

1. **Отвори за запичане –** побират разнообразни храни за запичане.

2. **Бутон Cancel (Отказ) –** прекъсва процеса на запичане.
3. **Лост за управление на носача с допълнително повдигане –** издига филиите близо до горния край на отворите, така че и по-малките парчета се изваждат лесно.
4. **Бутон Bagel/Muffin (Геврек/Мъфин) –** намалява нагряването откъм неразрязаната страна на геврека. При избор светва LED индикатор.
5. **Бутон Defrost (Размразяване) –** размразява и запича замразен хляб. При избор светва LED индикатор.
6. **Бутон Reheat (Претопляне) –** затопля храната, без да я запича допълнително. При избор светва LED индикатор.
7. **Регулатор на степента на запичане –** плъзгащ се лост със 7 степени – от светло до тъмно.
8. **Място за прибиране на кабела –** позволява излишният кабел да се прибере, за да е подреден плотът.
9. **Изваждаща се тавичка за трохи –** издърпва се, за да изхвърлите трохите, събрани на дъното на тостера.

Употреба и грижа

Преди употреба развийте захранващия кабел. Уверете се, че тавичката за трохи е на мястото си и че в отворите на тостера няма никакви предмети.

Обикновено запичане

1. **Поставете филията/филиите хляб** в отворите. Уверете се, че носачът е в горно положение.
2. **Задайте степента на запичане** с плъзгащия се лост според желания резултат (вижте таблицата по-долу).
3. **Натиснете лоста на носача надолу,** докато се фиксира в долно положение. По време на запичане бутонът Cancel свети в бяло.
4. **Край на цикъла:** когато запичането приключи, филиите се повдигат автоматично. За да спрете по-рано, натиснете бутона Cancel. След употреба изключете тостера от контакта.

Позиция на регулатора	Степен на запичане
1–2	Светло
3–5	Средно
6–7	Тъмно

Бележки относно запичането

Запичането е съчетание от печене и изсушаване на хляба, затова разликите във влажността на различните видове хляб водят до различно време за запичане.

- За леко изсъхнал хляб използвайте по-ниска степен от обичайната.
- За много пресен хляб или пълнозърнест хляб използвайте по-висока степен от обичайната.
- Хляб с неравна повърхност (например английски мъфини) изисква по-висока степен на запичане.
- Дебелите филии, включително гевреци (бейгъли), се запичат по-дълго, тъй като повече влага трябва да се изпари, преди да започне запичането. Изключително дебелите парчета може да изискват два цикъла.

- Преди да запичате хляб със стафиди или плодове, отстранете разхлабените стафиди и парченца плод, за да не паднат в тостера или да залепнат за водещите решетки.
- Преди запичане разрежете гевреците на две равни половини.
- Замразени гофрети, палачинки, френски тостове и замразени гевреци първо затоплете с функцията Defrost (Размразяване): изберете степен на запичане, натиснете лоста на носача и след това бутона Defrost. При замразен геврек натиснете и бутона Bagel. Белите индикатори Bagel и Defrost показват, че функциите са активни.
- Пълнежът на тостерните сладкиши може да се нагрее силно, преди външната им част да покафенее. Никога не оставяйте тостерни сладкиши без надзор, докато се запичат или затоплят.

Функция Bagel (Геврек)

Функцията Bagel запича само разрязаната страна на геврека.

1. Поставете половинките геврек, като се уверите, че носачът е в горно положение. Разрязаната страна трябва да е обърната към средата на отворите.
2. Задайте степента на запичане.
3. Натиснете лоста на носача надолу, докато се фиксира.
4. Натиснете бутона Bagel/Muffin. Белият LED индикатор показва, че функцията Bagel е активна.

Функция Muffin (Мъфин)

Функцията Muffin запича едновременно двете страни на английски мъфин.

1. Поставете мъфина/мъфините, като се уверите, че носачът е в горно положение.
2. Задайте степента на запичане.
3. Натиснете лоста на носача надолу, докато се фиксира.
4. Натиснете и задръжте бутона Bagel/Muffin за повече от 2 секунди. Червеният LED индикатор показва, че функцията Muffin е активна.

Функция Defrost (Размразяване)

Тази функция първо размразява хляба и след това го запича, поради което цикълът е малко по-дълъг.

1. Поставете хляба, като се уверите, че лостът на носача е в горно положение.
2. Задайте степента на запичане.
3. Натиснете лоста на носача надолу, докато се фиксира.
4. Натиснете бутона Defrost. Белият LED индикатор показва, че функцията е активна.

Функция Reheat (Претопляне)

Тази функция затопля хляба, без да го запича допълнително.

1. Поставете хляба, като се уверите, че лостът на носача е в горно положение.
2. Натиснете лоста на носача надолу, докато се фиксира.
3. Натиснете бутона Reheat. Белият LED индикатор показва, че функцията е активна.

Спиране на цикъла

Когато запичането приключи, тостерът автоматично повдига хляба. За да прекратите запичането по-рано, натиснете бутона Cancel. След употреба изключете тостера от контакта.

Полезни съвети

1. Никога не натискайте насила храна в отворите. Храната трябва да влиза свободно между водещите решетки.
2. Не поставяйте в тостера намазан с масло хляб – това може да предизвика пожар.
3. Неравномерното запичане обикновено се дължи на филии с различна дебелина.
4. След употреба изключвайте тостера от контакта.

Почистване и поддръжка

Преди почистване оставете тостера да изстине напълно.

1. Винаги изключвайте тостера от контакта преди почистване.
2. Не използвайте абразивни почистващи препарати. Избършете външните повърхности с чиста, влажна кърпа и подсушете добре. Ако използвате почистващ препарат, нанесете го върху кърпата, а не директно върху тостера.
3. За да отстраните трохите, извадете тавичката за трохи, изпразнете я, избършете я и я поставете обратно. Никога не използвайте тостера без поставена тавичка за трохи.
4. За да отстраните заседнал хляб, обърнете тостера с горната страна надолу и леко го разклатете. Никога не поставяйте твърди или остри предмети в отворите – те могат да повредят тостера и да създадат опасност.
5. Не навивайте кабела около тялото на тостера. Използвайте мястото за прибиране на кабела от долната страна на уреда.
6. Всяко друго обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

Гаранционни условия

Новият продукт има гаранция 2 години. При необходимост от ремонт или друго гаранционно обслужване се обърнете директно към търговеца, от когото сте закупили продукта, като представите оригиналния документ за покупка с датата на закупуване.

Следните случаи се считат за несъответствие с гаранционните условия, при което предявената рекламация може да не бъде призната:

- Използване на продукта за цел, различна от неговото предназначение, или неспазване на инструкциите за поддръжка, експлоатация и обслужване на продукта.
- Повреда на продукта, причинена от природно бедствие, намеса на неоторизирано лице или механично от купувача (например при транспортиране, почистване с неподходящи средства и др.).
- Естествено износване и стареене на консумативи или компоненти по време на употреба (например батерии).
- Повреда вследствие на неблагоприятни външни въздействия – например слънчева светлина и друго излъчване, електромагнитни полета, проникване на течности или предмети, пренапрежение в мрежата, електростатично разреждане (включително мълния), неправилно захранващо или входно напрежение и неправилна полярност, химични процеси (например от изтекли батерии) и др.
- Модифициране, преработване, промени в конструкцията или адаптиране на продукта с цел промяна или разширяване на функциите му спрямо оригиналната конструкция, както и използване на неоригинални компоненти.

Съответствие с изискванията на ЕС

Продуктът 2-Slice Metal Toaster, модел DT620E, е изпитан и съответства на съществените изисквания на следните директиви:

- Директива 2014/30/ЕС – електромагнитна съвместимост (EMC);
- Директива 2014/35/ЕС – електрическо оборудване, предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD);
- Директива 2011/65/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2015/863 – ограничение за употребата на определени опасни вещества (RoHS).

Изхвърляне на излязло от употреба оборудване (WEEE)

Съгласно Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO) този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обичайните битови отпадъци. Вместо това той трябва да бъде върнат в търговския обект, от който е закупен, или предаден в пункт за събиране на рециклируеми отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта помага да се предотвратят възможни отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо третиране на отпадъците. За повече информация се обърнете към местната администрация или най-близкия пункт за събиране. Неправилното изхвърляне на този вид отпадъци може да доведе до глоби в съответствие с националното законодателство.