

Smart Air Purifier MAX Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Когато захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с оригинален захранващ кабел, закупен от производителя или от отдела за следпродажбено обслужване.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уверете се, че пречиствателят на въздух е изключен и изваден от контакта, преди да извършвате поддръжка.
- Този уред съдържа UV-C излъчвател.
- Не подменяйте UV-C излъчвателя.
- Употребата на уреда не по предназначение или повреда на корпуса може да доведе до изтичане на опасно UV-C лъчение. UV-C лъчението може, дори в малки дози, да причини увреждане на очите и кожата.
- Уреди, които са видимо повредени, не трябва да се използват.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Инструкции за безопасност

- Уверете се, че захранващият кабел е поставен докрай и има надежден контакт с електрическия контакт.
- Когато е необходим удължител, използвайте такъв, който отговаря на националните стандарти.
- Изключвайте пречиствателя на въздух от контакта, преди да излезете.
- В случай на необичаен шум, миризма, висока температура или неизправност, незабавно спрете да използвате пречиствателя на въздух, след което го изключете и извадете щепсела от контакта.
- Захранването на пречиствателя на въздух не трябва да се взема от фасунга за лампа с електрически контакт.
- Общата стойност на номиналния ток на домакинските уреди, свързани към удължител, не трябва да надвишава номиналната стойност на тока на оригиналния фиксиран контакт или верига.
- Не използвайте пречиствателя на въздух в близост до запалими или взривоопасни вещества, или в подобна среда.
- Не се опитвайте да разглобявате пречиствателя на въздух или да промените вътрешното окабеляване, компонентите или защитните устройства.
- Не изключвайте пречиствателя на въздух от контакта чрез дърпане на захранващия кабел.
- Не се опитвайте да замените предпазителите на пречиствателя на въздух и на захранването с обикновени електрически проводници или с предпазители, надвишаващи посочения капацитет на тока.
- Не се опитвайте да промените зададените стойности на нисковолтовия прекъсвач или на дефектнотоковата защита.
- Изключвайте пречиствателя на въздух от контакта, преди да извършвате почистване и поддръжка или да го премествате.

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Преместване

Преди да местите пречиствателя на въздух, поставете го в режим на готовност и го изключете от контакта.

Инсталиране

- Ако филтърът или капакът на отделението за филтъра не са правилно поставени, пречиствателят на въздух не може да бъде включен.
- Поставете пречиствателя на въздух на най-малко 25 cm от стени или други препятствия.

Почистване

- Честото почистване на прах, косми и замърсявания от повърхността на филтъра може да спомогне за намаляване на бактериалния растеж.
- Отстраняването на прах и замърсявания от решетката на входящия отвор за въздух може да предотврати намаляване на обема на всмуквания въздух.
- Когато пречиствателят на въздух не се използва продължително време, съхранявайте го в опаковъчната кутия или покрийте решетките на входящия/изходящия отвор за въздух и капака на отделението за филтъра, за да предотвратите натрупване на прах.
- Препоръчва се пречиствателят на въздух да се почиства на всеки 3 месеца.

Захранване

За да избегнете пожар, токов удар и други повреди, използвайте захранващия кабел и електрическия контакт съгласно указанията:

- Не дърпайте, усуквайте или огъвайте прекомерно захранващия кабел, тъй като това може да оголи или счупи сърцевината му.
- Използвайте само електрически контакт, който съответства на захранващия кабел.
- Използвайте захранващия кабел, доставен с пречиствателя на въздух, а не кабел на трети производители.

По време на употреба

- В случай на необичаен шум, миризма, висока температура или неравномерно въртене на вентилатора, незабавно спрете да използвате пречиствателя.
- Не пъхайте пръсти или предмети в решетките на входящия/изходящия отвор за въздух или в капака на отделението за филтъра.
- Пазете косата и тъканите далеч от пречиствателя на въздух, за да предотвратите засмукването им или запушването на решетките на входящия/изходящия отвор за въздух.
- Не сядайте, не се облягайте и не накланяйте пречиствателя на въздух.
- Когато използвате пречиствателя на въздух заедно с домакински газови уреди (газови печки, газови нагреватели и др.), осигурете достатъчна вентилация, за да избегнете отравяне с въглероден оксид.
- Не изливайте течности и не хвърляйте прахове или други малки вещества в пречиствателя през решетките на входящия/изходящия отвор за въздух или през капака на отделението за филтъра.

Ограничения за употреба

- Избягвайте продължителна употреба в среда с обилни изпарения, тъй като това може да ускори износването на филтъра.
- Не поставяйте пречиствателя на въздух върху нестабилни повърхности, където може да се преобърне.
- Не поставяйте пречиствателя на въздух в гореща, влажна или мокра среда, като например бани.

Не използвайте пречиствателя на въздух при следните обстоятелства, тъй като това може да доведе до пожар, токов удар или други повреди:

- Дръжте продукта, и особено решетката на входящия отвор за въздух, далеч от уреди с открит пламък (свещи, ароматни пръчици, печки, камини, цигари, фойерверки, запалки, електрически запалителни пистолети, запалки за свещи, мангали и др.).
- Дръжте продукта далеч от уреди, които генерират високи температури (електрически нагреватели, вентилаторни печки, нагреватели за крака, електрически печки, ютии и др.), и не допускайте запалими материали да попадат в него.

Информация за нормативно съответствие

Европа — ЕС декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип AC-M34-SC съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Информация за изхвърляне и рециклиране



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Описание на мрежовите интерфейси

Име	По подразбиране	Описание
Wi-Fi	Отворен	Интерфейсът се използва за интернет връзка и мрежова конфигурация.
Bluetooth	Отворен	Интерфейсът се използва за мрежова конфигурация.
DHCP	Отворен	Услугата се използва за мрежова конфигурация чрез точката за достъп на устройството.
UDP54321	Отворен	1. Портът служи за комуникация по време на AP мрежова конфигурация. 2. Портът служи за локална комуникация с Mi Smart Home Hub.

Състояние на Wi-Fi	Изчакване на връзка	Свързан	Изключен
Индикатор	Мига	Свети постоянно	Не свети

Забележка: Оборудването ще използва и запази името и паролата на Wi-Fi мрежата за връзка.

Активиране/деактивиране на Wi-Fi

Wi-Fi е активиран по подразбиране. Когато пречиствателят на въздух е включен, натиснете и задръжте едновременно бутона за яркост и бутона за режим в продължение на 7 секунди, за да активирате или деактивирате Wi-Fi.

Wi-Fi индикаторът светва, когато Wi-Fi е активиран, и изгасва, когато Wi-Fi е деактивиран.

Грижа и поддръжка

Предупреждение: Поставете пречиствателя на въздух в режим на готовност и го изключете от контакта, преди да извършвате следните операции.

Почистване на лазерния сензор за частици

Отворете капака с неостър инструмент, както е показано на илюстрацията, след което почистете филтърната мрежа и лазерния сензор за частици с въздушен пистолет или сешоар.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте горещ въздух.

Почистване на пречиствателя на въздух

Избършете праха от външната повърхност с мека кърпа.

Отворете капака на отделението за филтъра, за да извадите филтъра, след което почистете отделението за филтъра.

Препоръчва се пречиствателят на въздух да се почиства на всеки 3 месеца.

ВНИМАНИЕ: Не изплаквайте и не пръскайте външната повърхност директно с вода и не я бършете с мокра кърпа, от която капе вода, за да предотвратите попадането на водни капки в пречиствателя на въздух.

Смяна на филтъра

Предупреждение: Поставете пречиствателя на въздух в режим на готовност и го изключете от контакта, преди да извършвате следните операции. Разопакувайте филтъра, преди да го поставите.

Отворете капака на отделението за филтъра и хванете езичето за издърпване, за да извадите стария филтър. След това поставете новия филтър. Уверете се, че езичето за издърпване е насочено навън и нагоре. Накрая затворете капака на отделението за филтъра.

Забележка: За осигуряване на оптимална работа, моля, сменяйте двата филтъра едновременно.

Спецификации

Наименование: Пречиствател на въздух

Модел: AC-M34-SC

Номинално напрежение: 200–240 V~

Номинална мощност: 70 W

Номинална честота: 50/60 Hz

Размери на изделиято: 290 × 290 × 760 mm

Нето тегло: приблизително 9,7 kg

Обхват на покритие: 63–108 m² *

Дебит на чист въздух за частици: 900 m³/h *

Дебит на чист въздух за формалдехид (при натоварване с един компонент): 200 m³/h *

Ниво на шум: 68 dB(A)

Ниво на шум в режим „Сън“: 33 dB(A)

Консумация на енергия

- Мрежов режим на готовност: $\leq 2,0\text{ W}$
- Изключен режим: $\leq 0,5\text{ W}$

Време за влизане в състоянието

- Мрежов режим на готовност: $\leq 20\text{ min}$

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

* Измерено съгласно GB/T 18801-2022

RF спецификация:

Работна честота на Wi-Fi: 2400–2483.5 MHz

Максимална изходна мощност на Wi-Fi: $< 20\text{ dBm}$

Работна честота на Bluetooth: 2400–2483.5 MHz

Максимална изходна мощност на Bluetooth: $< 10\text{ dBm}$

При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се държи на разстояние най-малко 20 cm между антената и тялото на потребителя.

Механизъм на пречистване: Когато замърсителите във въздуха преминават през филтъра, твърдите частици се улавят от мелтблаун слоя, формалдехидът бързо се отстранява при контакт с активни химични вещества, а ЛОС (TVOC), миризмите и др. се адсорбират от активния въглен. По този начин се постига пречистване на въздуха.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

За допълнителна информация посетете www.mi.com

За подробно електронно ръководство посетете www.mi.com/global/support/user-guide

Произведено в Китай

Версия на ръководството: V1.0

ГАРАНЦИОННО ИЗВЕСТИЕ

Като потребител на Xiaomi, при определени условия се ползвате от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични потребителски гаранционни предимства, които допълват, а не заменят законовите гаранции, предвидени от националното потребителско законодателство. Срокът и условията на законовите гаранции се определят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни предимства, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Освен когато е забранено от закона или обещано друго от Xiaomi, следпродажбеното обслужване се ограничава до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция и в максималната степен, позволена от закона, Xiaomi по свое усмотрение ще ремонтира, замени или възстанови стойността на вашия продукт. Нормалното износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или повреда, причинена от небрежност или вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. При съмнение, моля, свържете се със съответното лице, посочено от Xiaomi. Настоящите гаранции не се прилагат в Хонконг и Тайван. Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi, и/или не са надлежно придобити от Xiaomi или от официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се ползвате от гаранции от неофициалния търговец, който ви е продал продукта. Затова Xiaomi ви приканва да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.