

Ръководство за потребителя за фотохартия за Xiaomi Pocket Photo Printer

Преглед на продукта

Това е **оригинална фотохартия Xiaomi ZINK/сублимационна (Dye-Sublimation)** (2×3 инча / 5×7.6 см), създадена специално за Xiaomi Pocket Photo Printer (Mi Portable Photo Printer / серия Pocket Photo Printer). Използва безмастилена (ZINK) или сублимационна технология, с автоматично ламинирана повърхност за устойчивост на вода, защита от надраскване и дълготрайно запазване на цветовете. Всяка опаковка включва фотохартия + 1 оранжев Smart Calibration Sheet (калибрационна карта). Основни спецификации

- Име на продукта: Фотохартия за Xiaomi Pocket Photo Printer
- Размер: 2" × 3" (50 × 76 mm)
- Брой листове: 10/20/40/50 листа в опаковка (според модела)
- Включен аксесоар: 1 оранжев Smart Calibration Sheet (за всяка опаковка)
- Съвместими модели: Xiaomi Pocket Photo Printer / Mi Portable Photo Printer / 1S / серия Pro
- Технология: ZINK Zero Ink / Dye-Sublimation (автоматично защитно покритие)

1. Инструкции за зареждане на хартия (критични стъпки)

1. Отворете капака на тавичката за хартия, като натиснете уверено, докато щракне на място.
2. Разопакувайте фото хартията напълно. **НЕ разделяйте купчината листове и не изваждайте калибрационния лист предварително.**
3. Поставете цялата купчина в тавичката:
 - Гланцираната (за печат) страна **НАГОРЕ** (матовата/с текста **НАДОЛУ**)
 - Поставете **оранжевия интелигентен калибрационен лист в ДЪННОТО на купчината, като баркодът е обърнат НАДОЛУ**
 - Максимален капацитет: 10 листа фотохартия + 1 калибрационен лист (не препълвайте)^{Xiaomi Singapore}
4. Затворете плътно капака на тавичката за хартия, докато чуете „щрак“, за да сте сигурни, че е заключен надеждно.

☒ Важни бележки:

- Използвайте само **оригинална фотохартия Xiaomi** и **съответния калибрационен лист**; неоригиналната хартия може да доведе до лошо качество на печат, засичане на хартията или повреда на принтера.
- НЕ докосвайте лъскавата повърхност с пръсти — отпечатащите ще влошат качеството на печата.
- НЕ смесвайте хартия/калибрационни листове от различни пакети — това води до несъответствие в цветовете.

2. Боравене след печат

- След отпечатване снимката автоматично ще излезе с бяла рамка. Скъсайте по предварително перфорираната линия, за да премахнете рамката (при стикер хартия отлепете подложката и залепете).
- Отпечатаната повърхност има вграден защитен филм: не е необходимо допълнително ламиниране; устойчива е на вода, отпечатъци от пръсти и избледняване.
- Не огъвайте, не сгъвайте и не драскайте снимката веднага след отпечатване; изчакайте 1–2 минути за пълно фиксиране.

3. Съхранение и запазване

- **Неотворени пакети:** Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, висока температура (над 35°C/95°F), влага, прах и течности.
- **Отворени пакети:** Използвайте в рамките на 1 месец; затваряйте плътно с оригиналната опаковка, за да предотвратите поемане на влага, което води до замъглени разпечатки или засядане на хартия.
- Препоръчителни условия за съхранение: температура 0–25°C (32–77°F), относителна влажност 40%–55%.
- Пазете далеч от деца, за да избегнете случайно поглъщане или риск от задавяне.

4. Отстраняване на неизправности

Таблица

Проблем	Възможна причина	Решение
Заседнала хартия / не подава лист	Претоварена тава; лъскавата страна е надолу; липсва/поставен е неправилно калибрационният лист	Заредете правилно (лъскавата страна нагоре, калибрационният лист отдолу, максимум 10 листа)
Замъглени / избледнели / с променени цветове разпечатки	Не-оригинална хартия; липсва калибрационният лист; замърсена печатаща глава; влажна хартия	Използвайте оригинална хартия + калибрационен лист; заредете суха хартия; стартирайте калибриране
Няма печат / празни СНИМКИ	Хартията е поставена наобратно; хартията е с изтекъл срок; батерията на принтера е ниска	Обърнете хартията с лъскавата страна нагоре; сменете с нова хартия; заредете принтера
Снимката залепва / не може да се откъсне	Перфорацията не е подравнена; хартията е влажна	Откъснете по линията на перфорацията; използвайте суха, свежа хартия

5. Безопасност и предупреждения

- Този продукт не е играчка; дръжте го далеч от деца под 3 години.
- Не потапяйте хартията във вода и не я излагайте на огън/силни източници на топлина.
- Не режете, не прегъвайте и не променяйте калибрационния лист — това обезсилва функцията му.
- Изхвърляйте използваната хартия и опаковката съгласно местните екологични разпоредби.

6. Гаранция и поддръжка

- При проблеми с качеството на печат, причинени от оригинална фотохартия Xiaomi, се свържете с официалното обслужване на клиенти на Xiaomi и представете доказателство за покупка.
- Това ръководство се отнася само за оригиналната фотохартия Xiaomi за джобен фотопринтер.