

Ръководство за потребителя Xiaomi Portable Dye-Sublimation Photo Paper Stickers (50 Sheets)

Photo Printer (на английски) Преглед на продукта

Това е **оригинална фотохартия Xiaomi ZINK/сублимационен печат** (2×3 инча / 5×7,6 cm), създадена ексклузивно за Xiaomi Pocket Photo Printer (Mi Portable Photo Printer / серия Pocket Photo Printer). Използва технология без мастило (ZINK) или сублимационен печат, с автоматично ламинирана повърхност за водоустойчивост, устойчивост на надраскване и дълготрайно запазване на цветовете. Всеки пакет съдържа фотохартия + 1 оранжев Smart Calibration Sheet (калибрационна карта). Основни спецификации

- Име на продукта: Фотохартия за Xiaomi Pocket Photo Printer
- Размер: 2" × 3" (50 × 76 mm)
- Брой листове: 10/20/40/50 листа в пакет (в зависимост от модела)
- Включен аксесоар: 1 оранжев Smart Calibration Sheet (за всеки пакет)
- Съвместими модели: Xiaomi Pocket Photo Printer / Mi Portable Photo Printer / 1S / серия Pro
- Технология: ZINK (Zero Ink) / сублимационен печат (автоматично нанесен защитен филм)

1. Инструкции за зареждане на хартия (критични стъпки)

1. Отворете капака на тавичката за хартия, като натиснете уверено, докато щракне и застане на място.
2. Извадете фотохартията изцяло от опаковката. **НЕ разделяйте купчината листове и НЕ изваждайте калибрационния лист предварително.**
3. Поставете целия комплект листове в тавичката:
 - **Лъскавата (за печат) страна НАГОРЕ** (матовата/с текста НАДОЛУ)
 - Поставете **оранжевия Smart калибрационен лист в ДОЛНАТА част на купчината**, като **баркодът е обърнат НАДОЛУ**
 - Максимален капацитет: 10 листа фотохартия + 1 калибрационен лист (не препълвайте)^{Xiaomi Singapore}
4. Затворете плътно капака на тавичката за хартия, докато чуете „щрак“, за да сте сигурни, че е заключен надеждно.

☒ Важни бележки:

- Използвайте само **оригинална фотохартия Xiaomi** и **съответния калибрационен лист**; неоригиналната хартия може да доведе до лошо качество на печат, засядане на хартия или повреда на принтера.
- НЕ докосвайте гланцираната повърхност с пръсти — отпечатьците ще влошат качеството на печат.
- НЕ смесвайте хартия/калибрационни листове от различни комплекти; това води до разминаване в цветовете.

2. Работа с отпечатьците след печат

- След отпечатване снимката автоматично ще излезе с бяла рамка. Откъснете по предварително перфорираната линия, за да махнете рамката (при стикер-хартия отлепете подложката и залепете).
- Отпечатаната повърхност има вграден защитен филм: не е нужно допълнително ламиниране; устойчива е на вода, пръстови отпечатащи и избледняване.
- Не огъвайте, не прегъвайте и не драскайте снимката веднага след печат; изчакайте 1–2 минути, за да се фиксира напълно.

3. Съхранение и запазване

- **Неотворени опаковки:** Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, висока температура (над 35°C/95°F), влага, прах и течности.
- **Отворени опаковки:** Използвайте в рамките на 1 месец; затваряйте плътно с оригиналната опаковка, за да не поема влага, която може да доведе до размазани разпечатки или задръстване на хартията.
- Препоръчителни условия за съхранение: Температура 0–25°C (32–77°F), относителна влажност 40%–55%.
- Дръжте далеч от деца, за да избегнете случайно поглъщане или риск от задавяне.

4. Отстраняване на неизправности

Таблица

Проблем	Възможна причина	Решение
Заседнала хартия / не подава лист	Препълнена тава; лъскавата страна е надолу; калибрационният лист липсва/е разместен	Заредете правилно (лъскавата страна нагоре, калибрационният лист най-отдолу, макс. 10 листа)
Замъглени / избледнели / с променени цветове разпечатки	Не-оригинална хартия; липсва калибрационен лист; замърсена печатаща глава; влажна хартия	Използвайте оригинална хартия + калибрационен лист; заредете суха хартия; стартирайте калибрация
Няма печат / празни СНИМКИ	Хартията е заредена наобратно; хартията е с изтекъл срок; батерията на принтера е слаба	Обърнете хартията с гланцираната страна нагоре; сменете с нова хартия; заредете принтера
Снимката залепва / не може да се откъсне	Перфорацията не е подравнена; хартията е влажна	Късайте по перфорацията; използвайте суха, свежа хартия

5. Безопасност и предупреждения

- Този продукт не е играчка; дръжте го далеч от деца под 3 години.
- Не потапяйте хартията във вода и не я излагайте на огън/силна топлина.
- Не режете, не сгъвайте и не променяйте калибрационния лист — това обезсмисля функцията му.
- Изхвърляйте използваната хартия и опаковките съгласно местните екологични разпоредби.

6. Гаранция и поддръжка

- При проблеми с качеството на печат, причинени от оригинална фотохартия Xiaomi, свържете се с официалното обслужване на клиенти на Xiaomi и представете доказателство за покупка.
- Това ръководство се отнася само за оригиналната фотохартия Xiaomi за джобния фотопринтер.