

Robot Vacuum 6 Pro Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Ограничения за употреба

- Този продукт е предназначен само за почистване на подове в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхности, различни от под, или в търговска или промишлена среда.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица, включително деца, с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, доставен с уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Уверете се, че децата и домашните любимци се държат на безопасно разстояние от прахосмукачката робот, докато тя работи.
- Не използвайте прахосмукачката робот в зона, издигната над нивото на земята, без защитна преграда.
- Не поставяйте прахосмукачката робот обърната наопаки. Не местете прахосмукачката робот, като използвате капака на LDS лазерния сензор, капака или бронята като дръжка.
- Не инсталирайте, не зареждайте и не използвайте тази прахосмукачка робот на открито, в бани или в близост до басейн.
- Може да възникне опасност, ако уредът премине върху захранващия кабел.
- Отстранете чупливи или малки предмети от пода, за да предотвратите удрянето им от прахосмукачката робот и тяхното повреждане.
- Не поставяйте деца, домашни любимци или каквито и да е предмети върху прахосмукачката робот, независимо дали тя е неподвижна или се движи.
- Пазете косата, пръстите и другите части на тялото далеч от смукателния отвор на прахосмукачката робот.
- Не използвайте прахосмукачката робот за почистване на горящи вещества.
- Не засмуквайте твърди или остри предмети.
- Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
- Не бършете прахосмукачката робот или омни станцията с мокра кърпа и не ги изплаквайте с каквато и да е течност. След почистване на миещите се части ги подсушете напълно, преди да ги поставите обратно и да ги използвате.
- Уверете се, че прахосмукачката робот е изключена при транспортиране и по възможност се съхранява в оригиналната си опаковка.
- Моля, използвайте този продукт в съответствие с инструкциите в ръководството за потребителя. Потребителите носят отговорност за всякакви загуби или щети, произтичащи от неправилна употреба на този продукт.
- Не използвайте прахосмукачката робот при околна температура над 40 °C или под 0 °C, нито върху под с течности или лепкави вещества.

- Моля, добавяйте чиста вода и не надвишавайте максималното ниво на водата.
- Когато чуете гласовото съобщение „Network connected successfully“, устройството е осъществило успешна връзка с мрежата и е запаметило Wi-Fi SSID и паролата. Информацията ще бъде използвана за услуги, свързани с мрежата; моля, вижте Политиката за поверителност за информация относно обработката на лични данни.
- Използвайте този продукт само върху сух, равен вътрешен под. Дръжте го далеч от ръбове на килими и стълбища, за да предотвратите засядане или преобръщане.
- Този уред е снабден с въртящи се четки. Може да възникне опасност, ако уредът премине върху хранващия кабел.
- Видът и максималното количество на използваната течност трябва да се спазват стриктно. Разрешена е само чиста вода или определен почистващ препарат (ако е приложимо). Не надвишавайте линията MAX, отбелязана върху резервоара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за батерията и зареждането

- Не използвайте батерия, хранващ кабел или омни станция от трети производители. За презареждане на батерията използвайте само разглобяемия хранващ блок PV21-JZEU, доставен с този уред.
- Не използвайте незареждаеми батерии.
- Заменяйте само с батерия модел P2452B-4S2P-SCEV. Върху батерията „+“ обозначава положителния полюс, а „-“ обозначава отрицателния полюс. Проверете полярността преди замяна. Не свързвайте обратно.
- Не е необходимо действие от страна на потребителите за превключване на омни станцията между 50 Hz и 60 Hz — продуктът се адаптира сам както за 50 Hz, така и за 60 Hz.
- По време на зареждане батерията трябва да бъде поставена в добре проветриво помещение.
- Тази омни станция е предназначена за зареждане само на литиево-йонен батериен пакет с номинален капацитет 4800 mAh.
- Не се опитвайте сами да разглобявате, ремонтирате или модифицирате батерията или омни станцията.
- Не поставяйте омни станцията в близост до източник на топлина.
- Не използвайте мокра кърпа или мокри ръце за избърсване или почистване на зарядните контакти на омни станцията.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Имайте предвид риска клемите на хранвания с батерия уред или на батерията да бъдат дадени накъсо от метални предмети.
- Ако прахосмукачката робот няма да се използва продължително време, заредете я напълно, след което я изключете и съхранявайте на хладно и сухо място. Презареждайте прахосмукачката робот най-малко веднъж на всеки 3 месеца, за да избегнете прекомерно разреждане на батерията.
- Не повреждайте батерията при изваждането ѝ, за да избегнете късо съединение или изтичане на течност. Ако батерията протече, не допускайте течността да докосне кожата или дрехите ви и я избършете незабавно със суха кърпа. Съхранявайте отпадъчните батерии отделно и в подходяща опаковка. Защитавайте ги по време на транспортиране и своевременно ги предайте в подходящи съоръжения за рециклиране или на определения екип за следпродажбено обслужване за изхвърляне.
- Литиево-йонният батериен пакет съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката робот, първо извадете батерийния пакет, след което го изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на държавата или региона, в който се използва.
- При изваждане на батериите от продукта е по-добре батериите да са изтощени и продуктът да е изключен от хранването.

Смяна на батерията

1. Развийте винта от долната страна, след което свалете капака.
2. Изключете конектора на батерията, след което извадете батериите. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риск от нараняване.
3. Предайте батериите на професионална организация за рециклиране.

Информация за лазерна безопасност

Лазерният сензор в този продукт отговаря на стандартите IEC 60825-1: 2014 и EN 60825-1:2014/A11:2021 за лазерни продукти от Клас 1. Моля, избягвайте директен контакт с очите по време на употреба.

CLASS 1 LASER PRODUCT (ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1)

CONSUMER LASER PRODUCT (ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ)

EN 50689:2021


Символи върху продукта



Само за употреба на закрито



Преди употреба прочетете инструкциите



Инерционен предпазител с номинален ток 3,15 А

Информация за нормативно съответствие

ЕС Декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип PV21GL съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

За подробно електронно ръководство посетете <https://www.mi.com/global/support/user-guide/>

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО (WEEE)



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще

помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Забележка относно околната среда

Литиево-йонният батериен пакет съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката робот, първо извадете батерийния пакет, след което го изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на държавата или региона, в който се използва.

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде бракуван.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа при изваждане на батерията.
- Батерията трябва да бъде изхвърлена безопасно.

Внимание:

- При изваждане на батериите от продукта е по-добре батериите да са изтощени и продуктът да е изключен от захранването.
- Изваждайте целия батериен пакет наведнъж.
- Не повреждайте корпуса на батерията, за да предотвратите къси съединения или изтичане на опасни вещества.
- Занесете извадените батерии в професионално съоръжение за рециклиране, за да бъдат изхвърлени правилно.
- Не оставяйте батериите в среда с висока температура; в противен случай те могат да експлодират.
- В случай на изтичане от батерията избягвайте контакт с течността. Ако течността попадне в очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Грижа и поддръжка

Честота на почистване и смяна на частите

Част	Честота на почистване	Честота на смяна
Резервоар за мръсна вода	Препоръчва се почистване след всяка употреба.	/
Четка с автоматично рязане на косми	Почиствайте веднъж на 2 седмици	3 до 6 месеца (или при износване)
Странична четка	Почиствайте веднъж на 2 седмици	3 до 6 месеца (или при износване)
Филтър на отделението за прах	Почиствайте веднъж на 2 седмици	6 до 12 месеца
Въртящо се колело	Почиствайте всеки месец	/
Телескопичен лазерен радар	Почиствайте всеки месец	/
Сензор за структурирана светлина по ръбовете	Почиствайте всеки месец	/
Модул за избягване на препятствия с AI тройна камера	Почиствайте всеки месец	/
Сензор за ръб (пропаст)	Почиствайте всеки месец	/
Отделение за прах	Почиствайте всеки месец	/
Автоматичен вход за доливане на вода на резервоара за чиста вода	В зависимост от реалната употреба	/
Зарядни контакти на прахосмукачката робот	В зависимост от реалната употреба	/
Броня	В зависимост от реалната употреба	/
Ултразвуков сензор	В зависимост от реалната употреба	/

Отвор за автоматично изпразване на прахосмукачката робот	В зависимост от реалната употреба	/
Долна част на прахосмукачката робот	В зависимост от реалната употреба	/
Жлеб за водача на водата	В зависимост от реалната употреба	/

Част	Честота на почистване	Честота на смяна
Валяк с моп подложка	/	3 до 6 месеца (или при износване)
Капак на четката	/	3 до 6 месеца (или при износване)
Резервоар за мръсна вода	Препоръчва се почистване след всяка употреба.	/
Дъска за пране (washboard)	Почиствайте веднъж на 1 до 2 седмици	/
Резервоар за чиста вода	Почиствайте веднъж на 2 седмици	/
Омни станция	В зависимост от реалната употреба	/
Зарядни контакти на омни станцията	В зависимост от реалната употреба	/
Отвор за автоматично изпразване на омни станцията	В зависимост от реалната употреба	/
Зона за сигнализиране на омни станцията	В зависимост от реалната употреба	/
Торбичка за еднократна употреба	/	2,5 месеца (или когато се напълни)

Забележки:

- Честотата на смяна е само за справка. Ако дадена част е повредена, тя трябва да бъде сменена своевременно, за да се осигури ефективно почистване.
- Изпразвайте резервоарите за чиста и мръсна вода, преди да местите или транспортирате прахосмукачката робот, за да избегнете повреда при транспортиране поради изтичане на вода.

Спецификации

Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro

Наименование: Прахосмукачка робот

Модел: PV21GL

Размери на изделието: Ф 350 × 90 mm (при прибран телескопичен лазерен радар)

Нето тегло: 15,00 kg

Номинална мощност: 70 W

Номинално напрежение: 14,4 V

Напрежение на зареждане: 20 V

Време за зареждане: 4,5 h

Капацитет на батерията: 4800 mAh (номинален капацитет), 5200 mAh (обявен капацитет)

Съвместимост: Android™ 8.0 и iOS 14.0 или по-нови

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, BLE 5.2

Работна честота: 2400–2483.5 MHz

Максимална изходна мощност: < 20 dBm

Консумация на енергия:

- Режим на готовност: $\leq 0,5\text{ W}$
- Мрежов режим на готовност: $\leq 2,0\text{ W}$

Време за влизане в състоянието:

- Режим на готовност: $\leq 20\text{ min}$
- Мрежов режим на готовност: $\leq 20\text{ min}$

Омни станция

Модел: PV21-JZEU

Номинален вход: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Номинален изход: 20 V (DC) 2 A

Номинална входна мощност (изпраждане на прах): 650 W

Номинална входна мощност (почистване с гореща вода): 1200 W

Номинална входна мощност (сушене с въздух + зареждане): 120 W

Консумация на енергия: режим на готовност: $\leq 0,5\text{ W}$

Време за влизане в състоянието: режим на готовност: $\leq 20\text{ min}$

Размери на изделието: 470 × 360 × 582 mm (включително рампата на станцията)

289 × 360 × 582 mm (без рампата на станцията)

Забележки:

- При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се държи на разстояние най-малко 20 cm между антената и тялото на потребителя.
- Номиналната входна мощност (почистване с гореща вода) е типична стойност при температура на водата 15 °C.
- Номиналната входна мощност (сушене с въздух + зареждане) е определена според стойността на мощността при пълно натоварване.

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Произведено в Китай

Версия на ръководството: V1.0

Bluetooth интерфейсът и точката за достъп (AP) са активирани по подразбиране за мрежова конфигурация. Услугите DHCP и DNS са активирани по подразбиране.