

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Ръководство за потребителя

Ръководство за потребителя на Xiaomi Robot Vacuum 6 Max • 01

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Ограничения при употреба

- Този продукт е предназначен само за почистване на подове в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхности, различни от под, или в търговска или промишлена среда.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, доставен с него.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменяни само от квалифицирани лица.
- Дръжте децата и домашните любимци на безопасно разстояние от робота прахосмукачка, докато работи.
- Не използвайте робота прахосмукачка на място, издигнато над нивото на земята, без предпазна преграда.
- Не поставяйте робота прахосмукачка обърнат с горната страна надолу. Не местете робота, като използвате капака на LDS лазерния сензор, капака или бронята като дръжка.
- Не монтирайте, не зареждайте и не използвайте този робот прахосмукачка на открито, в бани или близо до басейн.
- Може да възникне опасност, ако уредът мине през захранващия кабел.
- Отстранете от пода чупливи или малки предмети, за да не се удари роботът в тях и да ги повреди.
- Не поставяйте деца, домашни любимци или каквито и да е предмети върху робота прахосмукачка, независимо дали е неподвижен или се движи.
- Дръжте косата, пръстите и другите части на тялото далеч от смукателния отвор на робота.
- Не използвайте робота прахосмукачка за почистване на горящи вещества.
- Не засмуквайте твърди или остри предмети.
- Преди почистване или поддръжка на уреда щепселът трябва да бъде изваден от контакта.
- Не забърсвайте робота прахосмукачка или станцията с мокра кърпа и не ги изплаквайте с каквато и да е течност. След почистване на миещите се части ги подсушете напълно, преди да ги поставите обратно и да ги използвате.
- При транспортиране се уверете, че роботът е изключен и по възможност е в оригиналната си опаковка.
- Използвайте този продукт в съответствие с указанията в ръководството за потребителя. Потребителите носят отговорност за всякакви загуби или щети, произтичащи от неправилна употреба на продукта.
- Не използвайте робота прахосмукачка при температура на околната среда над 40°C или под 0°C, както и върху под с течности или лепкави вещества.
- Наливайте чиста вода и не превишавайте максималното ниво на водата.
- Когато чуете гласовото съобщение „Мрежата е свързана успешно“, устройството е свързано успешно с мрежата и е запозило Wi-Fi SSID и паролата. Тази информация ще се използва за услуги, свързани с мрежата; за обработката на личните данни вижте Политиката за поверителност.
- Използвайте този продукт само върху сух, равен под на закрито. Дръжте го далеч от ръбове на килими и стълбища, за да не заседне или да не се преобърне.
- Този уред е оборудван с въртящи се четки. Може да възникне опасност, ако уредът мине през захранващия кабел.
- Видът и максималното количество на използваната течност трябва стриктно да се спазват. Разрешено е използването само на чиста вода или на посочения почистващ препарат (ако е приложимо). Не превишавайте линията MAX, отбелязана на резервоара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ относно батерията и зареждането

- Не използвайте батерия, захранващ кабел или станция на трети страни. За презареждане на батерията използвайте само отделящия се захранващ блок PV11-JZEU, доставен с този уред.
- Не зареждайте батерии, които не са предназначени за презареждане.
- Не са необходими действия от страна на потребителя за преключване на станцията между 50 Hz и 60 Hz – продуктът се адаптира автоматично и към двете честоти.
- По време на зареждане батерията трябва да се намира на добре проветриво място.
- Тази станция е предназначена само за зареждане на литиево-йонна батерия с номинален капацитет 5800 mAh.
- Не се опитвайте сами да разглобявате, ремонтирате или модифицирате батерията или станцията.
- Не поставяйте станцията близо до източник на топлина.
- Не използвайте мокра кърпа или мокри ръце, за да забърсвате или почиствате контактите за зареждане на станцията.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерно високи температури.
- Внимавайте за риска от късо съединение на клемите на уреда или батерията от метални предмети.

- Ако роботът няма да се използва продължително време, заредете го напълно, изключете го и го съхранявайте на хладно и сухо място. Презареждайте робота поне веднъж на 3 месеца, за да избегнете прекомерно разреждане на батерията.
- Не повреждайте батерията при изваждането ѝ, за да избегнете късо съединение или изтичане на течност. Ако батерията тече, не допускайте течността да попадне върху кожата или дрехите ви и веднага я забършете със суха кърпа. След това предайте батерията в подходящо съоръжение за рециклиране или на определения сервизен екип за правилно изхвърляне.
- Литиево-йонната батерия съдържа вещества, опасни за околната среда. Преди да изхвърлите робота прахосмукачка, първо извадете батерията и след това я изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на държавата или региона, в които се използва.
- При изваждане на батериите от продукта е за предпочитане батериите да са изтощени и продуктът да е изключен от захранването.

Стъпки за изваждане на батерията

Следните указания са само за изхвърляне на робота прахосмукачка, а не за нормална употреба:

1. Развийте винта от долната страна и свалете капака.
2. Изключете конектора на батерията и извадете батериите. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риск от нараняване.
3. Предайте батериите на специализирана организация за рециклиране.

Информация за безопасност на лазера

Лазерният сензор на този продукт отговаря на стандартите IEC 60825-1:2014 и EN 60825-1:2014/A11:2021 за лазерни продукти от клас 1. Избягвайте директен контакт на очите с него по време на употреба.

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ

EN 50689:2021



Само за употреба
на закрито



Преди употреба
прочетете
инструкциите



Бавнодействащ
предпазител с
номинален ток 3,15 A

Информация за съответствие с нормативните изисквания



Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип PV11GL е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>
За подробно електронно ръководство посетете www.mi.com/global/support/user-guide

Продуктът няма режим на готовност или друго равностойно състояние по отношение на изискванията за енергийна ефективност или функция за управление на захранването; консумацията на енергия на продукт вероятно е по-висока от тази на други продукти, отговарящи на тези функционални изисквания.



Информация за изхвърляне и рециклиране на OEE0

Всички продукти, обозначени с този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEE0 съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да опазвате човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне да се предотвратят потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или с местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията на тези събирателни пунктове.

Информация за околната среда

Литиево-йонната батерия съдържа вещества, опасни за околната среда. Преди да изхвърлите робота прахосмукачка, първо извадете батерията и след това я изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на държавата или региона, в които се използва.

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде бракуван.
- При изваждане на батерията уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.
- Батерията трябва да бъде изхвърлена по безопасен начин.

Внимание:

- При изваждане на батериите от продукта е за предпочитане батериите да са изтощени и продуктът да е изключен от захранването.
- Изваждайте цялата батерия наведнъж.
- Не повреждайте корпуса на батерията, за да предотвратите късо съединение или изтичане на опасни вещества.
- Предайте извадените батерии в специализирано съоръжение за рециклиране за правилното им изхвърляне.
- Не оставяйте батериите на места с висока температура, тъй като може да експлодират.
- При изтичане от батерията избягвайте контакт с течността. Ако течността попадне в очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Грижа и поддръжка

Честота на почистване и смяна на частите

Части	Честота на почистване	Честота на смяна	Части	Честота на почистване	Честота на смяна	
Контейнер за мръсна вода	Препоръчва се почистване след всяка употреба.	/	Моп за почистване на ръбове	/	1 до 3 месеца (или при износване)	
Четка с автоматично рязане на косми	Почиствайте веднъж на 2 седмици	3 до 6 месеца (или при износване)	Моп-ролка		3 до 6 месеца (или при износване)	
Странична четка			Капак на четката			
Филтър на контейнера за прах			6 до 12 месеца	Резервоар за мръсна вода	Препоръчва се почистване след всяка употреба.	
Водещо колело	Почиствайте всеки месец	/	Миеща основа	Почиствайте веднъж на 1 до 2 седмици		
Телескопичен лазерен радар			Резервоар за чиста вода	Почиствайте веднъж на 2 седмици		
Страничен сензор със структурирана светлина			Станция	В зависимост от реалната употреба		
AI модул с три камери за избягване на препятствия			Контакти за зареждане на станцията			
Сензор за пропадане			Отвор за автоматично изпразване на станцията			
Контейнер за прах			Зона за сигнали на станцията			
Входящ отвор за автоматично доливане на водата в контейнера за чиста вода	Торба за еднократна употреба		/	2,5 месеца (или когато е пълна)		
Контакти за зареждане на робота	В зависимост от реалната употреба		Бележки: · Честотата на смяна е само ориентировъчна. Ако дадена част е повредена, тя трябва да бъде сменена своевременно, за да се осигури ефективно почистване. · Изпразнете резервоарите за чиста и мръсна вода, преди да местите или транспортирате робота прахосмукачка, за да избегнете повреда при транспортиране поради изтичане на вода.			
Броня						
Ултразвуков сензор						
Отвор за автоматично изпразване на робота						
Долна страна на робота						
Канал за водата						

Технически характеристики

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Наименование: Робот прахосмукачка	Модел: PV11GL
Размери на продукта: Φ 350 × 90 мм (при спуснат телескопичен лазерен радар)	Нетно тегло: 15,05 кг
Номинална мощност: 70 W	Номинално напрежение: 14,4 V DC
Напрежение на зареждане: 20 V DC	Време за зареждане: 4,5 ч
Капацитет на батерията: 5800 mAh (номинален капацитет), 6400 mAh (типичен капацитет)	Съвместимост: Android™ 8.0 и iOS 14.0 или по-нова версия
Безжична връзка: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE 5.2	Работна честота: 2400–2483,5 MHz
Максимална изходна мощност: < 20 dBm	Консумирана мощност: Режим на готовност: $\leq$ 0,5 W Режим на готовност с мрежова връзка: $\leq$ 2,0 W
Време за преминаване в съответното състояние: Режим на готовност: $\leq$ 20 мин Режим на готовност с мрежова връзка: $\leq$ 20 мин	

Станция

Модел: PV11-JZEU	Номинален вход: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Номинален изход: 20 V DC 2 A	Номинална входна мощност (изпраждане на прах): 650 W
Номинална входна мощност (гореща вода за почистване): 1200 W	Номинална входна мощност (сушене с въздух + зареждане): 120 W
Консумирана мощност: Режим на готовност: $\leq$ 0,5 W	Време за преминаване в съответното състояние: Режим на готовност: $\leq$ 20 мин

Размери на продукта: 470 × 360 × 582 мм (включително рампата)
289 × 360 × 582 мм (без рампата)

Бележки:

- При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се държи на разстояние най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя.
- Номиналната входна мощност (гореща вода за почистване) е типична стойност при температура на водата 15°C.
- Номиналната входна мощност (сушене с въздух + зареждане) е определена според стойността на мощността при пълно натоварване.

Bluetooth интерфейсът и точката за достъп (AP) са активирани по подразбиране за конфигуриране на мрежата. Услугите DHCP и DNS са активирани по подразбиране.

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Китай

Произведено в Китай

Версия на ръководството за потребителя: V1.0