


Ръководство за бърз старт

R30Pro Smart Часовник
Демонтиране/монтиране на каишката на часовника
Моля, вижте следните фигури. Демонтирайте каишката, като завъртите бутона на щифта и повдигнете каишката, за да я премахнете, след което отпуснете бутона на щифта. Можете да монтирате нова каишка, като извършите същите стъпки в обратен ред.




- Зареждащо напрежение: 5V
- Размер на екрана: 1.85 инча
- Време за зареждане: 2.5 часа
- Капацитет на батерията: 300 mAh
- Живот на батерията: 5-6 дни
- Водоустойчивост: 10 метра
- Версия на Bluetooth: BLE5.2
- Материал на екрана: BOE стъкло
- Ширина на каишката: 20 мм
- Работна честота: : -10 C-40 C

Управление на вашия часовник

1 Бутон за захранване

Натиснете

- Събуждане на екрана
- Връщане към началния екран
- Влизане в менюто



2 Спортен бутон

Натиснете

- Събуждане на екрана
- Влизане/излизане от спортния интерфейс
- Пауза/възобновяване на спортната активност
- Вкл / Изкл

3 Сензорен екран

Задръжте началния екран, за да смените циферблата на часовника

- Плъзнете, за да преминете към различни интерфейси
- Докоснете, за да влезете във функция
- Плъзнете екрана надясно, за да се върнете към предишния интерфейс


Забележка:

Разстоянието между мобилния телефон и часовника трябва да бъде по-малко от 10 метра.
Моля, обновете интерфейса на приложението при прекъсване на връзката.

Използване на вашия часовник

1 Зареждане

Преди да използвате вашия R30Pro за първи път, заредете батерията до пълния ѝ капацитет. Препоръчително е да използвате стандартно зарядно устройство с напрежение над 5V, а не USB интерфейс на компютърен терминал.




2 Инсталиране на приложението Da Fit на вашия смартфон

Можете да изтеглите приложението Da Fit от Apple Store/Google Play или да сканирате QR кодовете вдясно, за да го изтеглите.




3 Съвързване на устройството




1 Активирайте Bluetooth на вашия мобилен телефон

Отворете приложението и натиснете „Добавяне на устройство“




3 Изберете MAC адреса, съответстващ на часовника, за да се свържете.

Изберете „Сдвояване“, за да осъществите връзка, и устройството ще бъде успешно свързано.



YouTube

Сканирайте QR кода вдясно и следвайте видеоинструкциите, за да свържете часовника.




Настройки

Екран

1 Регулиране на яркостта

Можете да настроите яркостта на екрана на часовника.

2 Време за изключване на екрана



Вибрация и звънене

1 Само вибрация

Можете да изберете режимът на известяване за всяко уведомление да бъде само чрез вибрация. Върнете се към предишния екран, за да настроите нивото на вибрация.

2 Вибрация и звук

Можете да изберете режимът на известяване за всяко уведомление да бъде чрез вибрация и звуков сигнал. Върнете се към предишния екран, за да настроите нивото на вибрация.

3 Без звук

Можете да изберете режимът на известяване за всяко уведомление да бъде без звук.

Режим „Не безпокой“ (DND Mode)

Можете да активирате режима „Не безпокой“, който ще изключи известията за съобщения и входящи обаждания.

Режим за пестене на енергия

Можете да активирате режим за пестене на енергия, който ще изключи функциите за вибрация и включване на екрана при завъртане на китката, както и ще намали яркостта на екрана.

Телефон

Можете да активирате или деактивирате функцията за приемане на обаждания чрез часовника.

Нулиране на телефонната функция

Можете да нулирате настройките за обаждания на часовника, включително изтриване на списъка с обаждания и контакти.

Система

(Тук можете да добавите допълнителна информация, ако има конкретни системни настройки, които се включват под този раздел.)

1 Рестартиране

Можете да изберете да рестартирате часовника си.

2 Изключване

Можете да изберете да изключите часовника си.

3 Връщане към фабрични настройки

Можете да изберете да върнете часовника към фабричните настройки. Имайте предвид, че при нулиране всички ваши данни и настройки ще бъдат изтрети.

За часовника

1 Информация за устройството

Тук ще откриете цялата информация, свързана с устройството, включително името на устройството, Bluetooth името и версията.

2 QR код за изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Da Fit.

Важни указания за безопасност

Внимание при кожни алергии

Някои хора с чувствителна или алергична кожа могат да получат реакция при продължителен контакт с материалите, използвани в часовниците. Това може да се дължи на алергии, фактори на околната среда, продължително излагане на дразнителни като пот и сапун, или други причини. Ако имате известни кожни алергии, моля, бъдете особено внимателни при носене на часовника.



Ако часовникът ви се намокри, почистете го и го подсушете добре, преди отново да го поставите на китката си.



Уверете се, че кожата ви е суха, преди отново да поставите часовника.



Моля, не носете часовника си прекалено стегнато.



Продължителното триене и натиск могат да раздразнят кожата, затова давайте почивка на китката си, като сваляте часовника периодично.