



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ


Стъпки за почистване на контейнера за прах:

1. Хванете дръжката на контейнера за прах и натиснете бутона за освобождаване.
2. Извадете контейнера за прах от прахосмукачката.

BG



3. Поставете контейнера за прах върху кофата за отпадъци, натиснете бутона, за да освободите капака му и оставете праха да падне в кофата.




ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА


КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИСТАВКИТЕ

1. Превключете лоста на четката, за да излязат космите, с които да чистите гладки повърхности.

BG



2. Превключете отново лоста на четката, за да приберете космите и да чистите килим.



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА


ПОДДРЪЖКА

1. Филтърът трябва да се почиства два пъти годишно или при видимо замърсяване.
2. Поставете правилно филтъра, преди да работите с прахосмукачката.
3. Филтърът не може да се пере в пералня и не може да се почиства с въздушна струя.
4. Това намалява смукателната мощност на прахосмукачката, а моторът може да се повреди, ако филтърът е мокър.


BG

5. Стъпки на поддръжката:


Натиснете ключалката, за да отворите капака.




Извадете филтъра.




Издърпайте капака, за да го освободите от контейнера за прах.



Иступайте грубите замърсявания.



Извадете филтърния елемент и го измийте.



ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ



Този символ означава, че в ЕС този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За да предотвратите вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно, за да допринесете за устойчивата повторна употреба на ресурси. За да върнете употребявания си уред, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да вземе продукта с цел безопасно за околната среда рециклиране.

BG

Ние предлагаме ограничена 2-годишна гаранция.
Пишете на екипа ни за обслужване на клиенти на:

global_service@eureka.com