



A111F User Manual

2.1 Computer Multimedia Speaker

ВНИМАНИЕ:


- Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други наранявания;
- За да избегнете електрически удар и други инциденти, моля не отваряйте десния страничен панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти;
- Ако в купитата попадат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обръщайте към оторизираните за целта организации;
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;
- Пазете от капки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта;
- Осигурете минимум 20мм разстояние на вентилатора от стена или други обекти; не блокирайте въздухоотвода;
- Пазете далеч от огън.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

- Събуфер от дървен материал – 1 бр;
- Колонки (с RCA кабел) – 2 бр;
- Входящ кабел за сигнала:
 - o 3.5мм към RCA стерео кабел;
 - o RCA към RCA стерео кабел (опция);
- Ръководство за потребителя;
- Дистанционно.

ДИАГРАМА НА ДЕСНИЯ СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ:

1. Бутон за усиляване или намаляване на звука;
2. Бутон за ниски честоти;
3. Аудио изход;
4. Аудио вход;
5. Бутон за изключване и включване;
6. Захранващ кабел.



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Изходяща мощност: 11Wx2+ 13W (RMS)
- Размер и импеданс на говорителите:
 - o Събуфер: 4", 4 Ом
 - o Тонколони: 4", 4 Ом
- Работно напрежение: 220-240V – 50/60Hz 0.3A
- Честотен диапазон:
 - o Тонколони – 120Hz – 20 KHz;
 - o Събуфер – 65Hz – 120Hz;
- Съотношение сигнал/шум: >65 dB
- Пролъщване между каналите: >35 dB
- Размери:
 - o Тонколони: W 128 x D 110 x H 116 mm
 - o Събуфер: W 198 x D 227 x H 210 mm
- Нетно тегло: 2.8kg.


ИНСТАЛИРАНЕ:

1. Свържете кабела на тонколониите с изхода на събуфера в съответния цвят;
2. Плънете кабела за входящ сигнал (RCA socket) във входящия порт на събуфера, а другият му край свържете с изхода от вашата аудио/видео система в съответния цвят;
3. Включете захранващия кабел;
4. Поставете всички бутони на минимум и тогава натиснете бутона ON;
5. Настройте всички бутони на желаното от вас ниво;
6. Преди да изключите захранването поставете всички бутони на минимум;
7. Съвет: моля не поставяйте бутона за звук на максимални нива, за да не се стига до загуба на слух; системата е с високи изходни нива на звука.



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.GUANGDONG,PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhonshi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755- 27353777 P.C.: 518108

ВАЖНО: Силата на звука може да се контролира от събуфера и от дистанционното. За препоръчване е да настроите от събуфера звука на позицията MAX, за да можете да ползвате пълния му диапазон чрез дистанционното.



ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНАТА ДИАГРАМА:

- Source: превключва между USB/SD, FM и AUX. В синьо за USB/SD, червено за FM и тъмносиньо за AUX.
- USB/SD източник: натиснете кратко за избор на предишна песен и продължително за избор на предишна папка; FM източник: натиснете кратко за избор на предишната запомнена станция.
- USB/SD източник: натиснете кратко за спиране/пускане на музиката; FM източник: натиснете продължително за стартиране на автоматично търсене на FM станции. До 40 станции ще се запомнят автоматично.
- USB/SD източник: натиснете кратко за избор на следваща песен и продължително за избор на следваща папка; FM източник: натиснете кратко за избор на следващата запомнена станция.

A. следваща папка; FM източник: натиснете кратко за избор на следващата запомнена станция.

ДИСТАНЦИОННО – ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

- USB/SD, FM, AUX: избор на вход
- Volume +/-: намаляване или увеличаване на звука
- FM +/-: фина настройка при FM вход
 - Кратко натискане за фина настройка
 - По-дълго задържане на бутона позволява ръчна настройка
- Scan: FM вход, натиснете кратко, за да започнете автоматично търсене на FM станции, които ще бъдат автоматично запомнени (до 40 станции)
- MEM: След използване на Tune +/- за търсене на станции, натиснете MEM, за да запомните тази станция. След натискане на бутона MEM, ще примигне еднократно червено LED диодче.
- ON +/-: избор на запомнена станция. Червеният диод ще примигне веднъж при избор на станция и ще спре да мига при достигане на последната станция.
- Reset: Натиснете кратко, за да се върнете към първоначалните настройки
- Play/Pause: натиснете, за да спрете или включите звука
- Next: USB/SD вход, натиснете кратко, за да изберете предишната песен, или задръжте по-дълго, за да отидете до предишната папка
- Previous: USB/SD вход, натиснете кратко, за да изберете следващата песен, или задръжте по-дълго, за да отидете до следващата папка
- Play/Pause: Натиснете кратко за PLAY или PAUSE
- 0-9 цифрови бутони:
 - USB/SD вход: директно натиснете цифровите бутони, за да изберете любимата си песен, ако знаете на кой номер бутон отговаря
 - FM вход: директно натиснете цифровите бутони, за да изберете любимата си станция, ако знаете на кой номер бутон отговаря



展开尺寸	435X110MM	F&D 奋达科技	时 间	20151013	订 单 号	业务下单
成型尺寸	145X110MM	品 牌 F&D	公司型号	A111F	客户型号	A111F
材质要求	128g铜版纸	版 本 A0	设计内容	说明书(海外版)	料 号	17.7.030.0770
印刷要求	单黑印刷	电 子 软 件	结 构 电 声		PLM文档编号	
工艺要求	折页	设 计 者 杨改改	标 准 化		项 目 经 理 产 品 经 理	
页码数(页)	3页	复 核	业 务		核 准	