









SWAN II

Общи инструкции:

- Моля прочетете инструкциите за работа и безопасност преди да пуснете устройството.
- Моля запазете инструкциите за бъдеща употреба
- Моля следвайте инструкциите за работа и безопасност
- Устройството не трябва да се използва в близост до вода – например до вана, миялна машина, кухненски мивки, перални, в мокри помещения или басейни; не трябва да се залива с течаща вода или да се пръска. Върху него не трябва да се поставят съдове, съдържащи течности, например вази.
- За да намалите риска от електрически удар или други инциденти, моля пазете устройството далеч от влага и дъжд.
- Трябва да се осигури подходящо охлаждане на устройството, съответно да се постави на места, осигуряващи горното. Например – устройството не трябва да се поставя върху легло, диван, завивки или други повърхности, пречещи на охлаждането му. Не бива да се поставя в закрити пространства, като шкафове или бюра, които възпрепятстват въздушния поток през отворите за охлаждане.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: <ul style="list-style-type: none">• Тонколонка – 1 бр;• Ръководство за потребителя• USB кабел• 3.5мм към 3.5мм стерео кабел		СПЕЦИФИКАЦИИ: <ul style="list-style-type: none">• Изходяща мощност: 2.5W• Входяща мощност: 5V = 2A• Честотен диапазон: 80 Hz – 20KHz• Съотношение сигнал/шум: >75 dB• Прослушване между каналите: >40 dB• Размери: W95xD95xH92
---	---	--

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:


	<ul style="list-style-type: none">•  СВЪРЗВАНЕ, ПОВИКВАНЕ, Play/Pause<ul style="list-style-type: none">• В Bluetooth режим, натиснете продължително за режим на свързване с друго устройство – синьото диодче ще започне да мига бързо;• В Bluetooth режим, натиснете за кратко, за да приемете повикването, и продължително, за да го откажете• В режим Bluetooth и Micro SD, натиснете за кратко, за да включите/изключите музиката.•  Натиснете за кратко с цел превключване между Bluetooth, Micro SD и AUX режим. Цветове на диода: синьо за Bluetooth, червено за Micro SD и оранжево за AUX.•  В режим Bluetooth и Micro SD – към предишна песен.•  В режим Bluetooth и Micro SD – към следваща песен.•  Намаляване силата на звука•  Увеличаване силата на звука.
--	--

ЗАРЕЖДАНЕ:



- Свържете mini USB порта към компютъра или към USB порта на зарядното, чрез USB кабела в опаковката.
- След пълно зареждане светлината спира да мига и свети ярко.
- За препоръчване е зареждане на устройството веднъж месечно и изключването му, когато не се ползва.




ДИАГРАМА НА СВЪРЗВАНЕ:



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА:

- Micro SD (TF) режим:
 - Поставете Micro SD картата, както е указано (опаковката не съдържа такава карта)
 - Поддържа се максимум 32GB Micro SD за формати MP3/WMA.
 - Пуснете музика (вижте функциите на бутоните по-горе).
- Bluetooth режим: включете ON/OFF бутона отзад. След включване SWAN II автоматично започва да търси Bluetooth устройства. Ако преди е откривало такова устройство, SWAN II ще се свърже с него автоматично. Ако не открива такова устройство, ще започне да търси автоматично, като синята светлина под бутона за PAIRING ще примигва бързо.
 - Активирайте Bluetooth функцията на вашето устройство и потърсете "FENDA SWAN II". Въведете 0000, ако устройството ви поиска PIN код.
 - След успешно свързване, синята светлина свети постоянно – готови сте да слушате музика. Настройте подходящото ниво на звука преди да пуснете музиката.
 - Отговаряне/отказване на повиквания
 - Натиснете за кратко , за да отговорите на повикването и още веднъж, за да го приключите.
 - Натиснете продължително , за да откажете повикването.



СВЪРЗВАНЕ с Bluetooth устройство, поддържащо NFC

Ако вашето Bluetooth устройство поддържа Near Field Communication (NFC), уверете се, че е активирана функцията NFC. Допрете NFC областта на вашето устройство до гърба на SWAN II, за да се свържат автоматично.

Забележка: Ако вашето устройство поддържа NFC, но работи с операционна система по-ниска от Android 4.1, ще трябва да изтеглите NFC Bluetooth приложение от Google Play или подобен онлайн магазин.