

W3
Ръководство за употреба

CAUTION 1

1. Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да бъдат прочетени преди работа с уреда.
2. Трябва да се следват инструкциите за експлоатация и за потребителя.
3. Уредът не трябва да се използва в близост до вода - например близо до вана, мивка, кухненска мивка. Пералня, в мокро мазе или близо до плувен басейн и т.н. Не трябва да се излага на капеща или пръскаща вода и върху уреда не трябва да се поставят предмети, пълни с течност, като ваза.
4. Предупреждение: За да намалите риска от пожар от токов удар, не излагайте уреда на дъжд или влага.
5. Уредът трябва да бъде разположен така, че местоположението или положението му да не пречат на правилната вентилация. Например уредът не трябва да се намира на легло, диван, килим или подобна повърхност, която може да блокира вентилационните отвори; или да се поставя във вградена инсталация, като затворена библиотека или шкаф, която може да възпрепятства въздушния поток през вентилационните отвори.

Съдържание на опаковката:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| Колонка | 1бр |
| Ръководство за експлоатация | 1бр |
| USB кабел | 1бр |



BUTTON CONTROLS 2



Standby:

Натиснете продължително, за да включите / изключите устройството.

Режим на Bluetooth и TF карта:

- + NextVolume increase:
 - Кратко натискане, за да увеличите силата на звука.
 - Натиснете продължително, за да изберете следващата песен.
- + IHI Pairing, Play/Pause:
 - Кратко натискане за възпроизвеждане / пауза на музиката.
 - в режим Bluetooth (без TF карта), продължително натискане за да влезете в режим на вдвояване.
 - продължително натискане за превключване на режим Bluetooth и TF карта, когато е поставена TF карта.
 - в режим Bluetooth и TF, кратко натискане на Pause / Play music в режим Bluetooth, при идващо повикване, кратко натискане за отговор и продължително натискане за отхвърляне на повикването.
 - когато е поставена TF карта, продължително натискане, за да превключите между режим Bluetooth и TF карта.
- + Намалване на PrevVolume:
 - Кратко натискане, за да намалите силата на звука.
 - Натиснете продължително, за да изберете предишната песен.
- + Регулирайте цвета на светлината и яркостта
 - кратко натискане за превключване на цвета на дисплея,
 - продължително натискане, за да регулирате яркостта.

F&D WARRANTY CARD

END-USER'S COPY
WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
Last Name: _____
Address: _____
Contact No.: _____
Product Name: _____
Model No.: _____
Serial No.: _____
Date Purchased: _____
Invoice No.: _____
Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 1

F&D WARRANTY CARD

DISTRIBUTOR'S COPY
WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
Last Name: _____
Address: _____
Contact No.: _____
Product Name: _____
Model No.: _____
Serial No.: _____
Date Purchased: _____
Invoice No.: _____
Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 2

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of F&D product within the warranty period, from its date of purchase from our Authorised Dealer. The period and conditions of our warranty service are as follow:

1. The warranty covers services by our F&D Authorised Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irreplaceable in the event of loss.
2. Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our F&D Authorised Dealer. (Parts would be replaced when necessary)
 - A. Parts:..... 1 year
 - B. Technical service free..... 1 year
3. Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
 - A. Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required.
Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information.
For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial numbers-altered or removed.
 - B. This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
 - C. The defect is caused by the attack of household pests, fire, lightning, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
Add : Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, China
P.C. : 518108 Http://www.fenda.com

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of F&D product within the warranty period, from its date of purchase from our Authorised Dealer. The period and conditions of our warranty service are as follow:

1. The warranty covers services by our F&D Authorised Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irreplaceable in the event of loss.
2. Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our F&D Authorised Dealer. (Parts would be replaced when necessary)
 - A. Parts:..... 1 year
 - B. Technical service free..... 1 year
3. Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
 - A. Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required.
Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information.
For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial numbers-altered or removed.
 - B. This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
 - C. The defect is caused by the attack of household pests, fire, lightning, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.


Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
Add : Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, China
P.C. : 518108 Http://www.fenda.com

Bluetooth mode

- Включете "Bluetooth" и W3 автоматично ще търси наличното Bluetooth устройство.
- Включете функцията "Bluetooth" на вашето устройство (мобилен телефон или интелигентни устройства) и потърсете "Fenda W3". Въведете "0000", ако вашето устройство иска ПИН код, за да се свърже с W3.
- След като устройството бъде вдвоено, при следващото ВКЛЮЧВАНЕ W3 ще търси автоматично Bluetooth устройството и ще се свърже автоматично към вдвоеното.
- Ако не можете да намерите вдвоеното устройство, W3 ще влезе автоматично в режим на вдвояване. В случай, че W3 не влезе в режим на вдвояване, извадете TF картата. Сега продължителното натискане на клавиша за възпроизвеждане / пауза ще влезе в режим на вдвояване

Charging


- Устройството има вградена акумулаторна батерия вътре, преди да пуснете високоговорителя, моля, следвайте стъпката по-долу, за да заредите първо устройството.
1. Използвайте предоставения USB кабел за свързване на жака MicroUSB и другия край, свържете с USB захранване като компютър или друго универсално USB захранване.
 2. По време на зареждането индикаторът с червен цвят ще светне и ще изгасне, когато устройството е напълно заредено.
 3. Индикатор: червен цвят за зареждане, син цвят за Bluetooth



Спецификации

- Power Output: 3W
- Speaker unit: 2"
- Frequency Response: 80Hz-20KHz
- Power Input: 5V=500mA
- Separation: ≥40dB
- S/N Ratio: ≥75dB
- Product dimension: W87 x D40 x H87mm
- Rechargeable Li-Ion Battery: 500mAh

SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, China
Tel: +86-755-27353888 (800 Line)
Fax: +86-755-27353777
P.C: 518108



注：此处虚线部分
需要可扯开的虚线裁切

展开尺寸	350X120MM
成型尺寸	70X120MM
材质要求	80g书纸
印刷要求	单黑正反印刷
工艺要求	无处理
页码数(页)	折页

F&D 奋达科技		时 间	2017.04.10	订 单 号	
品 牌	F&D	公司型号	W3	客户型号	W3
版 本	A0	设计内容	说明书	料 号	
电 子 软 件	/	结 构 电 声	/	PLM文档编号	
设计者	崔育欢	标 准 化		项 目 经 理	/
复 核		业 务		产 品 经 理	/
				核 准	