

W5


Общи инструкции:

- Моля прочетете инструкциите за работа и безопасност преди да пуснете устройството.
- Моля запазете инструкциите за бъдеща употреба
- Моля следвайте инструкциите за работа и безопасност
- Устройството не трябва да се използва в близост до вода – например до вана, миялна машина, кухненски мивки, перални, в мокри помещения или басейни; не трябва да се залива с течаща вода или да се пръска. Върху него не трябва да се поставят съдове, съдържащи течности, например вази.
- За да намалите риска от електрически удар или други инциденти, моля пазете устройството далеч от влага и дъжд.
- Трябва да се осигури подходящо охлаждане на устройството, съответно да се постави на места, осигуряващи горното. Например – устройството не трябва да се поставя върху легло, диван, завивки или други повърхности, пречещи на охлаждането му. Не бива да се поставя в закрити пространства, като шкафове или бюра, които възпрепятстват въздушния поток през отворите за охлаждане.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

- Тонколонка – 1 бр;
- Ръководство за потребителя
- USB кабел

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:




- Standby – натиснете продължително, за да включите/изключите устройството
- СВЪРЗВАНЕ, ПЛЕЙ/ПАУЗА
 - o В Bluetooth режим, натиснете продължително за режим на свързване с друго устройство;
 - o В Bluetooth режим и TF режим, натиснете за кратко, за да пуснете/спрете музиката
- Повиквания –

- o В Bluetooth режим натиснете кратко, за да приемете повикването, и продължително, за да го откажете
- o Натиснете продължително, за да превключите между Bluetooth, TF и AUX режим

- Намаляване силата на звука – кратко за намаляване; при BT и TF режим – предишна песен
- Увеличаване силата на звука – кратко за увеличаване; при BT и TF режим – следваща песен

ЗАРЕЖДАНЕ:



Устройството има презареждаема батерия. Преди да пуснете колонката, моля заредете устройството:

1. Посредством USB кабела свържете микро USB жака с USB порта на компютъра или друго универсано зарядно устройство.
2. По време на зареждането червеният LED индикатор ще свети докато устройството се зареди напълно, след което ще изгасне.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Изходяща мощност: 3W
- Входяща мощност: 5V = 500mA
- Честотен диапазон: 80 Hz – 20KHz
- Сигнал/шум: >=75 dB
- Ниво смущения - >=40 dB
- Размери: W93xD34xH81