


The One Plus

Klipsch[®]




МОДЕЛ: The One Plus

СЪДЪРЖАНИЕ


1. ВЪТРЕ
2. НАСТРОЙКА
3. КОНТРОЛИ
4. ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ И ИЗТОЧНИК
5. ВРЪЗКИ - BLUETOOTH
6. ВРЪЗКИ - AUX
7. ВРЪЗКИ - USB-C
8. BROADCAST MODE PAIRING
9. FACTORY RESET
10. CARE & CLEANING

В КУТИЯТА




Захранващ кабел

НАСТРОЙКА




КОНТРОЛИ



1. Индикатор за захранване/ източник
2. Многофункционален бутон
3. Регулатор на звука
4. Бутон за помощни функции

ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ И ИЗТОЧНИК



**СИНЬО = Bluetooth®
вход**

**БЯЛО = USB-C
устройство**


ЖЪЛТО = USB-C Палец

**ЗЕЛЕНО =
Спомагателен вход**


ВРЪЗКИ - BLUETOOTH®




2 Синьо / Мигане



*Само при Bluetooth вход.




5 Синьо / Плътно




Пример само. Вашето устройство може да се различава.

ВРЪЗКИ - СПОМАГАТЕЛНИ

- 1 Натиснете, докато стане зелено




- 2




ВРЪЗКИ - USB-C


1 Докоснете <1s до Бяло




2



3



Докоснете <1s, за да превключите входовете



РЕЖИМ НА ПРЕДАВАНЕ СДВОЯВАНЕ

1


Натиснете
помощния бутон
два пъти*



2x


2

Мигащо синьо/бяло




3

Синя светлина мига x3



**Само при Bluetooth
вход.

НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ




1

Задръжете 5 секунди

ЗАБЕЛЕЖКА Връщането към фабричните настройки ще изчисти историята на свързване с Bluetooth®


2

"FACTORY RESET"



Фабрично нулиране



ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН KLIPSCH CONNECT



Изтеглете приложението Klipsch Connect за смартфон, за да получите достъп до функции като: виртуално дистанционно управление, еквалайзер, нощен режим, актуализации на продукта и поддръжка.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

*ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО
МИКРОФИБЪРНИ КЪРПИ



СПЕЦИФИКАЦИИ

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА	Bluetooth Speakers
ЧЕСТОТЕН ОТГОВОР	55Hz-20kHz
ГОВОРИТЕЛИ (УУФЪР / ТУИТЪР С РОГОВА НАГРУДКА)	MID/HIGH FREQUENCY DRIVER : 2.25" (57.15mm) Full Range Drivers SUBWOOFER: 4.5" (114.3mm) Woofer Dual Opposing 4.5" Passive Radiators
ЗАХРАНВАНЕ	60W
МАКСИМАЛНА АКУСТИЧНА МОЩНОСТ	103dB
ВХОДОВЕ/ИЗХОДИ	INPUTS: Bluetooth® 5.3, 3.5mm Miniplug (Analog), USB-C
ТИП НА КОРПУСА	Bass Reflex
ФИНИШ	Walnut, Matte Black
РАЗМЕРИ	W 12.52" (31.8cm), H 6.1" (15.5cm), D 6" (15.2cm)
ТЕГЛО	7.94lbs (3.6kg)
ВКЛЮЧЕНИ АКЕСОАРИ	Power Cord

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

1. ПРОЧЕТЕТЕ тези инструкции.
2. СЪБРАНАЙТЕ тези инструкции
3. ОТКАЧАЙТЕ всички предупреждения.
4. ОТКАЧАЙТЕ всички инструкции.
5. НЕ използвайте този апарат в близост до вода
6. Почистявайте само със суха кърпа.
7. НЕ блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8. НЕ инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, топлинни регистри, печни или други устройства (включително уютагелери), които могат да отопляват топлина.
9. НЕ премахвайте защитната функция на поляризирания или заземяващия щепсел. Поляризираният щепсел има два шифта, като единият е по-широк от другия. Заземяващият щепсел има два шифта и трети заземяващ шифт. По-ширият шифт или третият заземяващ шифт са предоставени за вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не пасва на вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарял контакт.
10. ПЪКНЕТЕ захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите, контактите и мястото, където излизат от апарата.
11. Използвайте САМО приставки/аксесоари, посочени от производителя.
12. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО с колпачката, стойката, трипода, скобата или масата, посочени от производителя, или продавани с апарата. Когато се използва колпачка, бъдете внимателни при преместване на комбинацията колпачка-апарат, за да избегнете нараняване от преобръщане.
13. Изключете този апарат по време на гръмотовични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
14. ОТПРАВЯЙТЕ всички ремонтни или квалифициран сервизен персонал. Ремонт е необходим, когато апаратът е повреден по някакъв начин, като например захранващия кабел или щепселът са повредени, точността и разгъната или предмети са паднали в апарата, апаратът е изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е изпуснат.
15. НЕ излагайте този апарат на капене или пръскане и се уверете, че върху апарата не са поставени предмети, пълни с течности, като вази.



16. За да изключите напълно този апарат от променливотоковата мрежа, изключете захранващия адаптер от контакта.
17. Щепселът/свързителят на уреда се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно достъпно.
18. Не претоварвайте стенните контакти или удължителите над тяхната номинална мощност, тъй като това може да причини електрически удар или пожар.



Възгласителният знак, в рамките на равностраничен триъгълник, има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (сервизиране) в документацията, придружаваща продукта.



Светкавицата със стрелка в равностраничен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизоллирано, опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от електрически удар за хората.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или електрически удар, не излагайте този апарат на дъжд или влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте открити източници на пламък – като свещи – върху продукта.



ВНИМАНИЕ: Не отваряйте! Риск от електрически удар. Напреженията в това оборудване са опасни за живота. Няма части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя върху. Обслужване се към квалифициран персонал за обслужване.

Поставяте оборудването близо до основен електрозахранващ контакт и се уверете, че имате лесен достъп до прекъсвача на захранването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт е предназначен да работи САМО с променливотоковите напрежения, посочени на задния панел или включеното захранване на продукта. Работата с други напрежения, различни от посочените, може да причини необратими повреди на продукта и да анулира гаранцията на продукта. Използването на адаптери за променливотокови щепсели е предупредено, тъй като може да позволи продуктът да бъде включен в напрежения, за които не е проектиран да работи. Ако продуктът е оборудван с отделящ се захранващ кабел, използвайте само типа, предоставен с вашия продукт или от вашия местен дистрибутор или/и търговец на дребно. Ако не сте сигурни за правилното работно напрежение, моля, свържете се с вашия местен дистрибутор или/и търговец на дребно.



Използването на апаратурата е в тропически или умерени климатични условия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕС

Подходящ за носене на CE маркировка; Отговаря на Директивата за ниско напрежение на Европейския съюз 2014/35/EC; Директивата за електромагнитна съвместимост на Европейския съюз 2014/30/EC; Директивата за ограничаване на опасните вещества на Европейския съюз (RoHS) 2011/65/EC; Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) на Европейския съюз 2012/19/EC; Директивата за екологичен дизайн на Европейския съюз 2009/125/EC; Директивата за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) на Европейския съюз 2006/121/EC; Директивата за радиооборудване на Европейския съюз (RED) 2014/53/EC.

С настоящото Kipsch Group Inc. декларира, че този продукт е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/EC.

Монете да получите безплатно копие на Декларацията за съответствие, като се свържете с вашия дилър, дистрибутор или с централата на Kipsch Group, Inc. по света. Информация за контакт: монете да намерите тук: <http://www.kipsch.com/-Contact-Us>

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА WEEE

Забележка: Този маркировка се отнася само за страните в Европейския съюз (ЕС) и Норвегия.



Този уред е етиктиран в съответствие с Европейския директива 2012/19/EC относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Този етикет показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Той трябва да бъде предаден в подходящо съоръжение за възстановяване и рециклиране.

Ленти W52 и W53 са ограничени само за вътрешни операции.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕМС НА FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ЗАБЕЛЮЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са създадени, за да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокommunikациите. Въпреки това, няма гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: • Пренасочете или преместете приемната антена. • Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. • Съединете оборудването към контакт на различен кръг от този, към който е свързан приемникът. • Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/ТВ техник за помощ. Одобрено съгласно разпоредбата за проверка на част 15 от FCC-то цифрово устройство клас B. Внимателно: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, могат да анулират правото на потребителя да използва това устройство.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЕЗЖИЧЕН ПРЕДАВАТЕЛ С ИЗИСКВАНИЯТА НА FCC

Изявление за излагане на радиация: Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация, определени от FCC за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Вход: 100-240V, ~50/60Hz, 60W Максимална работна температура: 45°C Най-високата надморска височина на този продукт е повече от 2000 метра. Това оборудване е клас II или двойно изолирано електрическо устройство. То е проектирано по такъв начин, че не изисква свързване към електрическа земя за безопасност. Това оборудване е клас II или двойно изолирано електрическо устройство. То е проектирано по такъв начин, че не изисква свързване към електрическа земя за безопасност.

ГАРАНЦИЯ ЗА АКТИВНИ ТОНКОЛОНИ/ МУЗИКАЛНИ СИСТЕМИ

ГАРАНЦИЯ – САЩ

Клигитш Груп, Инк. (KGI) гарантира на първоначалния купувач на дребно, че този продукт е без дефекти в материалите и изработката за период от две (2) години от датата на покупка, ако се използва и поддържа правилно. Ако този продукт се окаже дефектен в материалите или изработката, KGI по свое усмотрение, ще (а) ремонтира продукта, или (б) замени продукта, безплатно за части или труд. Ако моделът на продукта вече не е наличен и не може да бъде ефективно ремонтиран или заменен с идентичен модел, KGI по свое усмотрение може да замени устройството с текущ модел с равна или по-голяма стойност. В някои случаи може да се наложи модификация на монтажната повърхност, когато се замества с нов модел. KGI не поема отговорност или задължение за такава модификация. За да получите ремонт или замяна съгласно условията на тази гаранция, моля, върнете се първо при дилъра, ако е възможно, и дилърът ще ви насочи съответно за ремонт или замяна. Ще трябва да представите копие от оригиналната разписка.

Връщането на стоките за замяна/ремонти е изцяло отговорност на първоначалния купувач на дребно.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Тази ограничена гаранция не покрива повреда на продукта, проистигаща от неправилна инсталация, неправилна употреба, злоупотреба, инцидент, небрежност, неправилно боравене или износване от обикновена употреба или екологично влошаване.
- Тази ограничена гаранция не покрива косметични повреди, включително повреди на боята, или последващи повреди на други компоненти или помещения, които могат да възникнат поради налягане и да е причина от повреда на продукта.
- Тази ограничена гаранция е невалидна за продукти, които не се използват в съответствие с инструкциите на KGI.
- Тази ограничена гаранция е невалидна за продукти с променени или липсващи серийни номера и за продукти, които не са закупени от авторизиран дилър.
- Тази ограничена гаранция се прекратява, ако продадете или по друг начин прехвърлите този продукт на друга страна.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВНИ ПРАВА, И МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО СЕ РАЗЛИЧАВАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЩАТ, ЮРИСДИКЦИЯ ИЛИ ДЪРЖАВА. ОТГОВОРНОСТТА НА KGI ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ И ДЕФЕКТИ В ХАРДУЕРА Е ОГРАНИЧЕНА ДО ЗАМЯНА ИЛИ РЕМОНТ, КАКТО Е ОПИСАНО В ТАЗИ ГАРАНЦИОННА ДЕКЛАРАЦИЯ. ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДУКТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА ПРИГОДНОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СА ОГРАНИЧЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО ДО СРОКА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. НЯКОИЩАТИ, ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ТОВА КОЛКО ДЪЛГО ТРАЕ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ, ТАКА ЧЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС. KGI НЕ ПРИЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕТЕНЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА СРЕЩУ ВАС ЗА ЩЕТИ ИЛИ ЗА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА НАЛИЧНИ ЗА УПОТРЕБА, МАКСИМАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, ЗА КОЯТО KGI МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА, НЯМА ДА НАДВИШАВА СУМАТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ ЗА ПРОДУКТА, КОИТО Е ПРЕДМЕТ НА ПРЕТЕНЦИЯТА. НЯКОИЩАТИ, ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС.

ГАРАНЦИЯ ИЗВЪН САЩ

Гаранцията на този продукт трябва да съответства на приложимото законодателство, когато се продава на потребител извън Съединените щати. За да получите каквато и да е приложима гаранционна услуга, моля, свържете се с търговеца, от който сте закупили този продукт, или с дистрибутора, който е доставил този продукт.

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

©2023, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation.
Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.



V04 - 230719