

INSPIRE GREATNESS

TCL TAB10_L

Gen4

Забележка:

Това е ръководство за потребителя за TCL 8483A.

Може да съществува известна разлика между описанието в ръководството за потребителя и работата на таблета в зависимост от софтуерната версия на устройството или специфичните услуги на оператора.

Помощ

Следващата информация се отнася за ЧЗВ, софтуерни въпроси и информация за услуги:

Справка с ЧЗВ

Отидете на www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/

[faq.html](#)

Откриване на Вашия сериен номер

Можете да намерите серийния си номер върху опаковката. **Като алтернатива, изберете Настройки > Моето устройство > Състояние > Сериен номер на устройството на самия таблет.**

Получаване на гаранционно обслужване

Първо следвайте съветите в това ръководство или отидете на [https:// www.tcl.com/global/en/mobile-support.html](https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html). След това проверете информацията на горещите телефонни линии и сервизния център.

За повече информация за ограничената гаранция,
моля

отидете на

<https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Преглед на правна информация

От таблета отидете в Настройки > Моето устройство > Правна информация.

Преглед на информацията относно енергийното етикетиране

За подробна информация относно енергийния етикет отидете на

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphone-tablets20231669/2379019>

Изисквания за киберсигурността

За да отговорите на изискванията за киберсигурността на Директивата за радиосъоръженията 2014/53/ЕС, задайте сигурна парола при първа употреба на устройството.

Съдържание


1	Вашето устройство.....	8
1.1	Бутони и конектори.....	8
1.2	Достъпност.....	12
1.3	Първи стъпки.....	13
1.4	Начален екран.....	17
2	Въвеждане на текст.....	27
2.1	Използване на екранната клавиатура.....	27
2.2	Редактиране на текст.....	28
3	Контакти.....	29
3.1	Контакти.....	29
4	Календар, часовник и калкулатор.....	35
4.1	Календар.....	35
4.2	Часовник.....	38
4.3	Калкулатор.....	40
5	Мултимедийни приложения.....	41
5.1	Камера.....	41
5.2	Снимки.....	43
6	Други.....	46
6.1	Център за поддръжка.....	46
6.2	Други приложения.....	46
7	Приложения на Google.....	47
7.1	Chrome.....	47

7.2	Gmail.....	48
7.3	Google Карты.....	48
7.4	YouTube.....	49
7.5	Google Play Store.....	49
8	Настройки.....	50
8.1	Моите устройства.....	50
8.2	Wi-Fi.....	50
8.3	Bluetooth.....	52
8.4	Връзки.....	53
8.5	Начален екран и заключване на екрана.....	57
8.6	Дисплей.....	59
8.7	Звук.....	59
8.8	Уведомления.....	60
8.9	Интелигентен Мениджър.....	61
8.10	Съхранение.....	61
8.11	Приложения.....	61
8.12	Разширени функции.....	61
8.13	Сигурност и поверителност.....	62
8.14	Местоположение.....	64
8.15	Безопасност и спешни случаи.....	64
8.16	Акаунти.....	65
8.17	Цифрово благополучие и родителски контрол.....	65
8.18	Google.....	65


8.19	Достъпност.....	65
8.20	Система.....	66
9	Максимално ефективно използване на таблета	69
9.1	Надстройка на FOTA	69
10	Техническа информация за ЕСО дизайн	70
11	Лицензи	72
12	Акcesoари	73
13	Отстраняване на неизправности	74
14	Технически характеристики.....	82

1 Вашето устройство.....

1.1 Бутони и конектори



Задна камера



Бутон „Назад”

- Докоснете, за да се върнете към предходния екран или за да затворите диалогов прозорец, меню с опции, панела за известия и др.



Начален бутон

- Докоснете го, от което и да е приложение или екран, за да се върнете към началния екран.

- Натиснете продължително, за да включите Google Асистент. Можете да получите помощ, като например получаване на упътвания и информация за ресторанти, въз основа на съдържанието, разпознато на екрана.



Бутон за последни приложения

- Докоснете, за да видите приложенията, до които наскоро сте имали достъп.



Бутон за захранване


- Натискане: Заклучване на екрана/Светване на екрана.
- Натиснете и задръжте бутона „**Захранване**“ и бутона „**Увеличаване на звука**“, за да се покаже изскачащото меню, от което да изберете „**Изключване/Рестартиране**“.
- Натиснете и задръжте бутона за захранване и бутона за намаляване на звука, за да направите екранна снимка.
- Натиснете и задръжте бутона за захранване за поне 8 секунди, за да рестартирате принудително.



Бутони за сила на звука

- Настройте силата на звука на медията, докато слушате музика или видео или предавате съдържание.
- Докато използвате приложението **Камера**, натиснете бутона за **Увеличаване на силата на звука** или за **Намаляване на силата на звука** за да направите снимка.

1.2 Достъпност⁽¹⁾



Натиснете едновременно бутоните за **увеличаване и намаляване на звука** за 3 секунди, за да активирате функциите за достъпност.

Включване на слуховия асистент, отидете в **Настройки > Достъпност > TalkBack**.


Подпомагането на слуха се основава на технологията TalkBack, жестов екранен четец, който ви позволява да използвате устройството, без да гледате в екрана. TalkBack предоставя гласово прочитане на съдържанието на екрана от нивото на батерията до приложението, на което е пръстът ви.

⁽¹⁾ Наличността на приложението може да варира в зависимост от държавата и оператора.


1.3 Първи стъпки

1.3.1 Настройване

Поставяне или изваждане на microSD карта.



Зареждане на батерията



Препоръчително е батерията да се зареди напълно (■). Състоянието на зареждане се показва като процент, означен на екрана. Процентът се увеличава със зареждането на таблета.



За да се намали консумацията на енергия и загубата на енергия, когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното от контакта, изключете Wi-Fi, Bluetooth или стартирани на заден план приложения, когато не се използват; намалете времето на осветяване и т.н.

Научете повече за живота на батерията и правилната употреба, за да увеличите производителността ѝ.

- Не използвайте и не поставяйте устройството на екстремни температури. Екстремните температури, независимо дали високи или ниски, могат да ускорят влошаването на батерията и да намалят цялостния ѝ живот. За оптимална работа препоръчаните от производителя температури са от 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- Дезактивирайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, когато не се използват.
- Дезактивирайте автоматичното синхронизиране на приложения, затворете ненужните приложения.
- Изключете дисплея, като натиснете бутона за захранването, когато устройството не се използва.

- Задайте изчакване на екрана на кратък интервал.
- Намалете яркостта на екрана.
- След като заредите батерията до 100%, изключете зарядното устройство

от контакта. Зареждането до 100% всеки път ще намали

живота на батерията.

- Помислете да активирате **Интелигентен режим на зареждане на таблета (Настройка > Интелигентен Мениджър > Батерия > Изправност на батерията > Интелигентен режим на зареждане)** за да спрете зареждането на ниво на батерията от 80% за по-дълъг живот на батерията.

- За да се сведе до минимум ефектът, се препоръчва бързото зареждане да се използва само при необходимост и да се избягва поддържането на батерията на високи нива на заряд за продължителни периоди.

Капацитетът на батерията и часовете на използване могат да варират в зависимост от настройките на устройството и начина на употреба.

Забележка: Поради причини, свързани с околната среда, този пакет може да не включва зарядно устройство, в зависимост от закупеното от вас устройство. Това устройство може да бъде запазено с повечето USB адаптери за запазване и кабел с USB Тип-С конектор.

За правилното зареждане на устройството си можете да използвате всяко зарядно устройство, стига то да отговаря на всички приложими стандарти за безопасност на оборудване за информационни технологии и офис оборудване с минимални изисквания, както е посочено по-горе.

Моля, не използвайте зарядни устройства, които не са безопасни или не отговарят на горните спецификации.

За повече информация относно управлението на батериите, отидете на **Настройки > Интелигентен мениджър > Батерия > Здраве на батерията**.

1.3.2 Включване на таблета

Задръжте бутона „Запазване“, докато таблетът се включи, отключете го (с плъзгане, PIN код, парола или схема), ако е необходимо, и потвърдете. Ще се покаже началният екран.

1.3.3 Изключване на таблета

Натиснете и задръжте бутона за **Захранване** и бутона за **Увеличаване на силата на звука**, докато се появят опции, след което изберете **Изключване**.

1.4 Начален екран

Можете да изведете всички елементи (приложения, команди, папки и притурки), които Ви харесват или използвате най-често, върху началния екран за бърз достъп. Докоснете **Началния** бутон, за да преминете към Началния екран.



1 Лента на състоянието

- Индикатори за състояние/известие
- Плъзнете надолу, за да отворите панела за известия.

2 Приложения в лентата с любими елементи

- Влезте в приложението.

- Натиснете продължително, за да преместите или изтриете приложения

Автоматично завъртане на екрана

От списъка с приложения докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Автоматично завъртане на екрана**, за да активирате функцията.

1.4.1 Използване на сензорния екран

Докоснете 

За да отворите приложение, докоснете го с пръст.

Натиснете продължително 

За да влезете в наличните опции за даден елемент, натиснете продължително върху него. Например изберете контакт в „Контакти“, натиснете продължително върху него и ще се появи списък с опции.

Плъзнете 

Натиснете продължително върху даден елемент и го плъзнете на друго място.

Плъзгане



Плъзгайте пръст по екрана, за да превъртате нагоре и надолу приложенията, изображенията и уеб страниците. Можете да плъзгате екрана и хоризонтално.

Бързо плъзгане



Подобно на плъзгането, потупването е по-леко и по-бързо докосване.

Свиване/разширяване



Поставете два пръста върху повърхността на екрана и ги раздалечете или приближете, за да промените размера на елемент на екрана.

Таблетът поддържа също и мащабиране с един пръст в Снимки. Докоснете двукратно екрана, за да увеличите/намалите.

Завъртане



Автоматично променете ориентацията на екрана от вертикална на хоризонтална чрез завъртане на таблета настрани, за да има по-добър изглед на екрана.


1.4.2 Лента на състоянието

От лентата на състоянието можете да видите състоянието на таблета (отдясно) и информация за известявания (отляво).

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите уведомленията, и плъзнете отново надолу, за да влезете в панела Бързи настройки. Плъзнете нагоре, за да го затворите.

Панел за известия

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия и панела за бързи настройки.




Изчистване на всички известия (текущите известия ще останат)

Панел за бързи настройки

От панела за бързи настройки можете да активирате или деактивирате функции или да променят режимите, като докоснете иконите

Докоснете, за да отворите „Настройки“, за да видите пълния списък с настройки.



1.4.3 Заклучване и отключване на екрана

За да защитите таблета и поверителността си, можете да го заключите със схема, PIN код, парола и др.

За да създадете схема за отключване на екрана

- От началния екран, докоснете **Настройки** > **Сигурност и поверителност** > **Отключване на екрана** > **Заклучване на екрана**.
- Начертайте своя собствена схема.

За да заключите екрана на таблета

Ако таблетът Ви остане неактивен за определен период от време, той автоматично ще заключи екрана и ще влезе в режим на заспиване, за да спести енергия. Отидете на **Настройки > Дисплей > Заспиване** и изберете период на изчакване на екрана. Можете също ръчно да заключите екрана, като натиснете бутона **Захранване** веднъж.

За да отключите екрана на таблета

Натиснете бутона **Захранване** веднъж, за да осветите екрана, плъзнете нагоре и отключете екрана с метода, който сте задали.

Избрали сте „Плъзгане“ като заключване на екрана, можете да натиснете бутона „**Захранване**“, за да включите екрана, след което плъзнете нагоре, за да го отключите.



Плъзнете
нагоре за
отключване на
екрана

1.4.4 Персонализиране на началния екран

Добавяне

Може да натиснете продължително папка, приложение или притурка и да плъзнете елемента към предпочитания начален екран.-

Препозициониране

Натиснете продължително върху даден елемент, плъзнете го на желаната позиция и го пуснете. Може да премествате елементи както към началния екран, така и към лентата с любими елементи. Задръжете иконата в левия или десния край на екрана, за да плъзнете елемента към друг начален екран.

Премахване

Натиснете продължително върху даден елемент, плъзнете го върху иконата „Премахване“ и го пуснете.

Създаване на папки

За да подобрите подреждането на преки пътища или приложения на началния екран и лентата с любими, може да ги добавите към папка, като ги поставяте един върху друг. За да преименувате папка, отворете я и докоснете лентата със заглавието на папката за въвеждане на новото име.

Персонализиране на тапет

Натиснете продължително върху празно място на началния екран, след което докоснете **Тапети и стил**, за да персонализирате тапета.


1.4.5 Притурки и наскоро използвани приложения


Преглед на притурки

Натиснете продължително върху празното място на началния екран, след което докоснете **Притурки**, за да се покажат всички притурки.

Докоснете избраната притурка и я плъзнете, за да я преместите на предпочитания екран.

Преглед на наскоро използваните приложения

За да проверите използвани наскоро приложения, докоснете бутона „Последни приложения“ . Докоснете миниатюра в прозореца, за да отворите приложението.




Докоснете една миниатюра и го плъзнете нагоре, за да затворите приложение.

Докоснете **Изчистване на всичко** в долната част на екрана за затваряне на всички стартирани приложения.

1.4.6 Регулиране на звука

Използване на бутона за сила на звука

По подразбиране, натиснете бутона „Сила на звука“, за да регулирате силата на звука на **медията**. За да заглушите звука, натиснете бутона **Намаляване на силата на звука** докато се появи иконата .

Използване на менюто „Настройки“

От Началния екран, докоснете **Настройки** > **Звук**, за да зададете силата на звука за медии, известия, аларми и т.н.

2 Въвеждане на текст

2.1 Използване на екранната клавиатура


Настройки на екранната клавиатура

Отидете на **Настройки > Система > Клавиатура > Виртуална клавиатура**, докоснете клавиатурата, която искате да настроите и ще се появят серия от настройки.

Промяна на ориентацията на екранната клавиатура

Обърнете таблета настрани или го изправете, за да промените ориентацията на екранната клавиатура. Може също така да я регулирате, като промените настройките (докоснете **Настройки > Дисплей > Автоматично въртене на екрана**).

2.1.1 G дъска



- 1 Въвеждане на текст или цифри.
- 2 Натиснете продължително, за да изберете символи.
- 3 Превключване между режим „abc/Abc“; Натиснете два пъти бързо, за да превключвате винаги в режим „ABC“.
- 4 Превключване между клавиатура със символи и цифри.

2.2 Редактиране на текст

Може да редактирате текстовете, които вече сте въвели.

- Натиснете продължително или докоснете двукратно текста, който желаете да редактирате.
- Плъзнете разделите, за да промените избрания текст.
- Ще се появят следните опции: **Изрязване**, **Копиране**, **Споделяне** и **Превод**.
- Ако преди това сте изрязали или копирали който и да е текст, докоснете раздела, за да покажете **Поставяне**, което ви позволява след това да поставите текста на текущото местоположение.


3 Контакти


3.1 Контакти

Контакти предоставя бърз и лесен достъп до контактите, с които искате да се свържете.

Може да преглеждате и създавате контакти във Вашия таблет и да ги синхронизирате с Gmail контактите си или с други приложения.

3.1.1 Преглед на контактите

За да видите контактите си, докоснете  от списъка с приложения.




1 Добавяне на нов контакт


2 Показване на менюто с опции на списъка с контакти

3 Показване на менюто с опции на списъка с контакти


4 Натиснете продължително за избор на контакт(и) за изтриване

 Изтритите контакти също ще бъдат премахнати от други приложения на таблета или мрежата следващия път, когато синхронизирате таблета си.

3.1.2 Добавяне на контакт

Докоснете  в списъка с контакти, за да създадете нов контакт.

Трябва да въведете името и друга информация за контакта. Като превъртате нагоре и надолу по екрана, можете да се придвижвате от едно поле в друго.



The screenshot shows the 'Create contact' form with the following elements and callouts:

- 1**: A red circle highlights the 'Phone (Cellular)' input field.
- 2**: A red circle highlights the 'Add picture' button, which features a camera icon and a plus sign.
- 3**: A red circle highlights the 'Save' button in the top right corner.

The form includes input fields for 'First name', 'Last name', and 'Company'. Below the 'Phone (Cellular)' field is an 'Add phone' button. At the bottom of the form is an 'Add email' button.

1 Докоснете, за да отворите наличните етикети

2 Изберете или направите снимка за контакта


- 3 Когато приключите, докоснете иконата, за да го запазите

Добавяне към/премахване от „Любими“ ⁽¹⁾

За да добавите контакт в „Любими“, можете да докоснете даден контакт, за да прегледате информация за него, и след това да докоснете ☆, за да го добавите в „Любими“.

За да премахнете контакт от Любими, докоснете ★ на екрана с информация за контакта.

3.1.3 Редактиране на контактите

За да редактирате информация за контакта, докоснете  на екрана с информация за контакта.

Когато приключите, докоснете **Запазване**, за да го запазите.

3.1.4 Импортиране, експортиране и споделяне на контакти

Този таблет ви позволява да импортирате контакти от вътрешната памет на вашия таблет и да експортирате контактите си от таблета чрез .vcf файл за споделяне с други.

(1) Само контакти в таблета и в акаунта могат да бъдат добавяни в Любими.


За импортиране на контакти:

От екран **Контакти**, докоснете **Организиране** > **Импортиране от файл**, след което изберете файл с контакти за импортиране.

За експортиране и споделяне на контакти:

От екрана с контакти докоснете **Организиране** > **Експортиране във файл** и въведете име за vcf файла за бъдеща употреба, след което докоснете **Запазване**. Контактите ще бъдат експортирани автоматично.

Можете да споделите един или повече контакти с други, като им изпратите vCard файла на контакта чрез Bluetooth или Gmail.

Докоснете и задръжте контакт, който искате да споделите, докоснете  „Споделяне“ на екрана с данни за контактите, след което изберете приложението, с което искате да извършите това действие.

3.1.5 Показване на контактите

Докоснете **Организиране** и след това **Настройки**, изберете **Сортиране по** > **Първо име** или **Фамилия**, за да сортирате списъка с контакти, както и да преглеждате имената по **Първо име** или по **Първо фамилия** от менюто **Формат на имената**.

3.1.6 Синхронизиране на контакти в няколко профила

Контакти, данни или друга информация могат да бъдат синхронизирани от няколко профила в зависимост от приложението, инсталирано на Вашия таблет.

За да добавите акаунт, докоснете **Организиране** от списъка с контакти и докоснете **Настройки** > **Акаунти** или от списъка с приложения докоснете **Настройки** > **Акаунти** > **Добавяне на акаунт**.

Трябва да изберете вида на акаунта за добавяне например Exchange и Google.

Както и при настройването на други акаунти, трябва да въведете подробна информация, като потребителско име, парола и т.н.

Можете да изтриете акаунт и цялата свързана с него информация от таблета. Докоснете акаунта, който искате да изтриете, > Изберете **ПРЕМАХВАНЕ НА АКАУНТ**.

Автоматично синхронизиране

На екрана **Акаунти** докоснете **Автоматично синхронизиране на данни**, когато се активира, всички промени в информацията на таблета или онлайн ще бъдат автоматично синхронизирани помежду си.

4 Календар, часовник и калкулатор.....

4.1 Календар

Можете да използвате **Календар**, за да следите важни заседания, срещи и др.


За преглед на календара и създаване на събития отворете папката с приложения на Google от началния екран, след което докоснете **Календар**.

4.1.1 Изглед в няколко режима


Можете да покажете календара по **график, ден, седмица** или **месец**, като докоснете съответната икона, за да промените изгледа на календара.

4.1.2 Създаване на нови събития



Можете да добавяте нови събития от всеки изглед на календара.

- Докоснете .
- Попълнете цялата необходима информация за новото събитие. Ако е целодневно събитие, можете да изберете „**Цял ден**“.


- Поканете гости на събитието. Въведете имейл адресите на гостите, които искате да поканите. Гостите ще получат покана от приложенията „Календар“ и „Имейл“.
- Когато сте готови, докоснете **Запазване** в горната част на екрана.

За да създадете бързо събитие от екраните с изглед „Седмица“, докоснете празно поле, за да изберете целева зона, която от своя страна ще стане , и докоснете иконата, за да създадете новото събитие.

4.1.3 За да изтриете или редактирате събитие

За да изтриете или редактирате събитие, докоснете събитието, за да влезете в екрана с подробности. Докоснете  за да редактирате събитието, или докоснете  и след това **Изтрийте**, за да изтриете.

4.1.4 Напомняне за събитие

Ако е зададено напомняне за събитие, когато времето му дойде, в лентата на състоянието ще се покаже иконата за предстоящо събитие .

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия и докоснете името на събитието, за да видите списъка с известия на календара.

4.2 Часовник

Вашият таблет има вграден часовник, плъзнете нагоре по началния екран, след което докоснете **Часовник**.


4.2.1 Часовник


За да видите световния часовник, докоснете „Часовник“ на екрана „Час“.

Докоснете , за да добавите часова зона.

4.2.2 Аларма

От екрана „Часовник“ докоснете „Аларма“, за да отворите екрана „Аларма“.

Включете , за да активирате алармата.


Докоснете , за да добавите нова аларма.


Докоснете текущата аларма, за да отворите екрана за редактиране на алармата.

Докоснете , за да изтриете избраната аларма.

4.2.3 Таймер

От екрана „Часовник“ докоснете , за да отворите екрана „Таймер“.



- Изберете часа.
- Докоснете , за да стартирате обратното отброяване.






Пауза/
възпроизвеждане


4.2.4 Хронометър

От екрана „Часовник“ докоснете „Хронометър“, за да отворите екрана „Хронометър“.

- Докоснете , за да стартирате „Хронометър“.
- Докоснете , за да се покаже списък със записи според актуализираното време.


- Докоснете , за да спрете общото време и времето на обиколка. Те ще се рестартират, след като натиснете .
- Докоснете , за да изтриете записа.

4.2.5 Регулиране на настройките на часовника

Докоснете  и след това **Настройки** за достъп до часовник, аларми, таймери и скрийнсейвър.

4.3 Калкулатор

За решаване на математически уравнения с „Калкулатор“ плъзнете нагоре от началния екран, след което докоснете Калкулатор.



Докоснете , за да изтриете всичко наведнъж.

5 Мултимедийни приложения.....

5.1 Камера

Преди да използвате камерата, не забравяйте да свалите защитното покритие на обектива, за да не се отрази това на качеството на Вашите снимки.



За да направите снимка или видео, докоснете от Началния екран.





- 1 Превключване към видео режим
- 2 Направете снимка
- 3 Направете снимка
- 4 Прегледайте снимките или видеоклиповете, които сте направили




- 5 Раздалечете пръстите си, за да увеличите мащаба, или съберете пръстите си, за да намалите мащаба

За да направите снимка

Докоснете , за да снимате. Снимката ще бъде автоматично запаметена. Можете също така да натиснете продължително , за да направите серия от снимки.

За да направите видео

Докоснете **ВИДЕО**, за да промените режима на камерата на „Видео“, след което докоснете  , за да стартирате видеото. Освен това можете да докоснете иконата  , за да заснемете снимка по време на видео запис.


Докоснете  за да поставите на пауза видеозапис и докоснете  за да продължите. Докоснете  , за да спрете записа. Видеоклипът ще се запази автоматично.

5.2 Снимки

Снимките служат за медиен плейър, позволяващ разглеждане на снимки и възпроизвеждане на видеоклипове. Освен това можете да избирате от редица допълнителни операции със снимки и видеоклипове.

За преглед на заснетите снимки, плъзнете нагоре от началния екран и след това „Снимки“.


Снимките или видеоклиповете се показват по албуми.





Изберете снимки за допълнителна операция.


Работа със снимките

Намерете снимката, върху която искате да работите, и докоснете снимката, за да влезете в изглед на цял екран.

Докоснете , за да споделите снимката.

Докоснете , за да изтриете снимката.



Докоснете,  за да използвате Google Lens за анализ на снимката и да покажете резултати от търсенето.

Докоснете  изберете **Използване като**, за да зададете снимката като снимка на контакт или тапет.

Докоснете  за редакция на снимка или видео.

Групово обработване на елементи

Снимките предлагат функция за избор на няколко обекта, така че да можете да обработвате групово снимки/видеоклипове.

В екрана **Снимки**, продължително натиснете снимка или видеоклип, за да активирате пакетния режим на работа, след което докоснете видеоклипове / снимки, с които искате да работите. Докоснете , за да изтриете избраните файлове. Докоснете , за да спделите избраните файлове.

6 Други

6.1 Център за поддръжка

Центърът за поддръжка ви помага да научите повече за горещи ЧЗВ, инструкции за експлоатация, отстраняване на неизправности и др. Можете също да изпращате отзиви към нас чрез нас чрез него.

6.2 Други приложения ⁽¹⁾

Предходните приложения в този раздел са предварително инсталирани на Вашия таблет. За да прочетете кратко описание на предварително инсталираните приложения на трети страни, вижте листовката, доставена с таблета. За да изтеглите и инсталирате още приложения на трети страни, използвайте приложението Google Play Store.

⁽¹⁾ Наличността на приложенията зависи от държавата и оператора.

7 Приложения на Google ..

Приложенията на Google са предварително инсталирани на таблета Ви, за да подобрят работната ефективност и да Ви помагат да се наслаждавате на живота.

Товаръководство представя накратко приложенията. За подробни функции и ръководства за потребителя вижте свързаните уебсайтове или представянето, предоставено в приложенията.

Препоръчително е да регистрирате профил в Google, за да се възползвате от цялата функционалност.

7.1 Chrome

Уеб браузър, с който можете да сърфирате в интернет.

Вашите маркери, хронология на браузъра и настройки на всички устройства, на които е инсталиран браузърът, могат да бъдат синхронизирани с профила ви в Google.

7.2 Gmail

Gmail се конфигурира при първоначалната настройка на таблета като уеб базирана имейл услуга на Google. С това приложение можете да изпращате и получавате имейли, да управлявате имейли по етикети, архивни имейли и др. Имейлите могат да бъдат автоматично синхронизирани с Вашия Gmail акаунт.

7.3 Google Карти

Google Карти предлага сателитни изображения, улични карти, 360° панорамни изгледи на улици, пътни условия в реално време и планиране на маршрути за пътуване пеша, с автомобил или с обществен транспорт. Използвайки това приложение, можете да получите собственото си местоположение, да търсите дадено място и да получите предложения за планиране на маршрути за пътуванията си.

7.4 YouTube

YouTube е онлайн приложение за споделяне на видеоклипове, в което потребителите могат да качват, гледат и споделят видеоклипове. Наличното съдържание включва видеоклипове, телевизионни видеоклипове, музикални видеоклипове и друго съдържание, като например видео блогове, кратки оригинални видеоклипове и образователни видеоклипове. Приложението поддържа функция за поточно предаване, която позволява да започнете да гледате видеоклипове веднага след като започне тяхното изтегляне от интернет.


7.5 Google Play Store

Служи като официален магазин за приложения за операционната система Android, позволява на потребителите да разглеждат и изтеглят приложения и игри. Приложенията биват безплатни или платени.

В Play Store можете да търсите необходимото Ви приложение, да го изтеглите и след това да следвате ръководството за инсталиране, за да го инсталирате. Можете също така да деинсталирате или актуализирате дадено приложение и да управлявате изтеглянията си.

8 Настройки

Отидете на Настройки, плъзнете нагоре от началния екран и след това докоснете **Настройки** .

Можете също да плъзнете надолу от панела за известия и да докоснете .

8.1 Моите устройства

Преглед на спецификациите за вашия таблет, включително версията на софтуера, версията на Android OS, типа CPU, камерата и мястото за съхранение на устройството.

Можете също така да преглеждате правна информация, производствен номер, състояние и други спецификации.

8.2 Wi-Fi

Можете да се свържете към интернет, когато таблетът Ви е в обхвата на безжична мрежа.

Включване на Wi-Fi и свързване към безжична мрежа

- Докоснете **Настройки > Wi-Fi**.
- Включете .

- След като включите Wi-Fi, ще се покаже списък с откритите Wi-Fi мрежи.
- Докоснете Wi-Fi мрежа, за да се свържете. Ако мрежата, която сте избрали, е защитена, ще трябва да въведете парола или други идентификационни данни (трябва да се свържете с мрежовия оператор за подробна информация). Когато приключите, докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.

Добавяне на Wi-Fi мрежа

Когато Wi-Fi функцията е включена, можете да добавяте нови Wi-Fi мрежи според предпочитанията си.

- Докоснете **Настройки > Wi-Fi**.
- Докоснете **Добавяне на мрежа**.
- Въведете името на мрежата и друга необходима за нея информация.
- Докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.

Забравяне на Wi-Fi мрежа

Следните стъпки предотвратяват автоматичното свързване към мрежи, които не искате да използвате повече.


- Включете Wi-Fi, ако е изключено.
- На екрана за Wi-Fi докоснете името на запазената мрежа.

- Докоснете „**ЗАБРАВЯНЕ**“ в диалоговия прозорец, който се отваря.

8.3 Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обхват, с която можете да обменяте данни или да се свързвате към други Bluetooth устройства за различни цели.

Включване на Bluetooth

- Докоснете „**Настройки**“ > „**Bluetooth**“.
- Включете **Bluetooth** .

Името на Вашето устройство и други налични устройства ще се покажат на екрана.

За да преименувате устройството си


- Докоснете **Настройки** > **Bluetooth**.
- Докоснете **Име на устройството**.
- Въведете име и докоснете **ПРЕИМЕНУВАНЕ** за да потвърдите.

За сдвояване/свързване на таблета с Bluetooth устройство

За обмен на данни с друго устройство трябва да включите Bluetooth и да сдвоите таблета си със съответното Bluetooth устройство.


- Докоснете **Настройки > Bluetooth**.
- Докоснете Bluetooth устройство от списъка, с което искате да сдвоите таблета си.
- В изскочилия диалогов прозорец докоснете **„СДВОЯВАНЕ“**, за да потвърдите.
- Ако сдвояването е успешно, таблетът ще бъде свързан към устройството.

За раздвояване от устройство с Bluetooth

- Докоснете  на устройството, сдвояването с което искате да премахнете.
- Докоснете **ЗАБРАВЯНЕ** за потвърждаване.

8.4 Връзки

8.4.1 Самолетен режим

Включете **Самолетен режим**  , за да деактивирате едновременно всички безжични връзки, включително Wi-Fi, Bluetooth и други.

8.4.2 Тетъринг

За да споделите връзката за данни на таблета си чрез USB и Bluetooth, отидете в **Настройки > Връзки > Тетъринг**, за да активирате тези функции.

8.4.3 Използване данни

Докоснете **Настройки > Връзки > Използване на данни**, за да проверите общото използване на данни всеки ден и използването на данни от всяко приложение.

8.4.4 VPN

Виртуалните частни мрежи (VPN) Ви позволяват да се свързвате към ресурси в защитена локална мрежа от точка извън тази мрежа. VPN обикновено се използват от корпорации, училища и други институции, така че потребителите им да могат да използват ресурсите на локалната мрежа, когато не са в тази мрежа или когато са свързани към безжична мрежа.

Добавяне на VPN

- Докоснете **Настройки > Връзки > VPN** и след това докоснете .

- В отворилия се екран следвайте инструкциите на Вашия мрежови администратор, за да конфигурирате всички компоненти от настройките на VPN.
- Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.


VPN се добавя към списъка на екрана с настройки на VPN.



Преди да добавите VPN, трябва да зададете заключване на екрана на таблета си.

Редактиране/изтриване на VPN

За редактиране на VPN:

- Докоснете **Настройки > Връзки > VPN**.
- Ще се покажат добавените от Вас VPN мрежи. Докоснете  иконата до VPN, която искате да редактирате.
- След редактирането докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

За изтриване на VPN:

- Докоснете  иконата до избраната VPN, след това докоснете **ЗАБРАВЯНЕ**, за да го изтриете.

8.4.5 Частен DNS

Докоснете, за да изберете частен DNS режим.

8.4.6 Предаване

Тази функция може да предава съдържанието на таблета ви към телевизор или друго устройство, което може да поддържа видео през Wi-Fi връзка.

- Докоснете **Настройки > Връзки > Предаване** .
- Докоснете името на устройството, което искате да свържете.

Забележка: вашето устройство трябва първо да се свърже с Wifi мрежа, преди да използва тази функция.

8.4.7 USB

Чрез USB кабела може да прехвърляте медийни и други файлове между вашата вътрешна памет и компютър. Докоснете **Настройки > Връзки > USB връзка**, изберете **Прехвърляне на файлове** или **Прехвърляне на снимки (PTP)**.

8.4.8 Печатане

Докоснете “Печат”, за да активирате “Услугите за печат”. Можете да изберете Вашата услуга за печат по подразбиране или да изберете **Добави услуга**.

8.4.9 Бързо споделяне

Бързото споделяне е услуга за изпращане и получаване на файлове между устройства с Android, разположени в близост. Когато използвате функцията „Бързо споделяне“, ще се появи списък с устройства, които са в близост до вас и с които можете да споделяте съдържание. Когато докоснете приемника, той ще бъде уведомен с опцията да приеме или отхвърли файла, който споделяте. След това „Бързо споделяне“ на Google автоматично ще избере най-добрия протокол за бързо и лесно споделяне чрез Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC или peer-to-peer Wi-Fi.

8.5 Начален екран и заключване на екрана

Тапети и стил: можете да изберете снимките по подразбиране или да използвате снимки като тапет.

Настройки на началния екран: можете да зададете стил на началния екран, мрежа на началния екран. Активирайте или деактивирайте „**Запълване на празни клетки**“, т.е. когато приложенията бъдат премахнати, празните клетки ще се запълнят автоматично. Активирайте **Google емисия**, ще се наслаждавате на услугата за емисия новини, когато плъзнете надясно от началния екран. Активирайте „**Скорошни приложения**“ и наскоро използваните приложения ще се показват в чекмеджето. Активирайте „**Значка на икона на приложение**“, можете да изберете да се показва с номер или без номер, когато има известия.

Настройки на заключения екран: можете да зададете известията или съобщенията на заключения екран.

Анимация за зареждане на незаключен екран: след като бъде деактивирана, анимацията за зареждане ще се показва само на заключения екран.

Приложение за начален екран по подразбиране: възстановяване на началния екран по подразбиране.

8.6 Дисплей

В това меню можете да регулирате яркостта на екрана, да изберете режим на показване на екрана, като например тъмен режим, режим за комфорт на очите, да зададете време за заспиване, размер на шрифта и др.

За да завъртите съдържанието на екрана, когато устройството е завъртяно, докоснете **Автоматично завъртане на екрана**.


Лента на състоянието, докоснете **Дисплей > Лента на състоянието > Процент на батерията** и можете да зададете как да се показва процентът на батерията в горния десен ъгъл на екрана или изобщо да не се показва.

8.7 Звук

- „Сила на звука“: регулирайте силата на звука или можете да активирате безшумен режим.
- „Мелодия на звънене“: задаване на мелодии за таблет, известия и аларма.
- „Не безпокойте“: можете да включите този режим по график, след което известията ще бъдат заглушени (с изключение на аларми) и таблетът няма да се събужда, когато екранът е изключен.

- „Режим със слушалки“: мелодията на звънене ще се чува от слушалките само ако са включени.
- Още настройки на звука: можете да зададете тонове за заключване на екрана и докосване.

8.8 Уведомления

- Значки на иконите на приложенията: можете да изберете как да се показват значките на иконите (с номер или с червена точка), когато приложенията получават нови известия.
- На заключения екран: можете да изберете да се показват всички известия или да не се показват никакви.
- „Папка с икони за известия“: включете  и всички икони за известия ще бъдат скрити в отделна икона.
- Управление на известията от приложения: можете да конфигурирате дали да блокирате известията от това приложение.

8.9 Интелигентен Мениджър

Интелигентен Мениджър гарантира, че таблетът ви работи в топ форма, като автоматично сканира и оптимизира използването на данни, за да запази нивата на батерията, да управлява съхранението и да предпази от заплахи за сигурността. Можете също да направите ръчни настройки за допълнителна оптимизация.


8.10 Съхранение

Използвайте тези настройки, за да следите общото и наличното пространство в таблета и microSD картата ви.

8.11 Приложения

Докоснете, за да видите подробности за инсталираните на таблета Ви приложения, да управлявате използването на данни от тях или да ги спирате принудително.

8.12 Разширени функции

- Портрет, центриран, включете , след което по време на видео разговор предната камера автоматично ще се настрои, за да държи портрета в центъра на изображението.

- Запис на екрана, активирайте записа на екрана в панела за бързи настройки и можете да зададете видео резолюцията, със или без звук, дали да се записват взаимодействия с докосване в Разширени функции.
- T-Rep, докоснете, за да включите/изключите плаващия бутон на дисплея и да зададете позицията на панела за бързи команди. Можете да персонализирате функцията на бутона на T-Rep тук.

8.13 Сигурност и поверителност

Сигурност на приложенията

- Google Play Protect: Play Protect редовно проверява вашите приложения и таблети за вредно поведение. Ще бъдете уведомени за всички открити рискове за сигурността.

Отключване на устройството


- Заклучване на екрана: Изберете заключване на екрана, като например „Няма“, „Плъзгане“, „Шаблон“ (начертаване на шаблон за отключване), „ПИН“ (задаване на ПИН), „Парола“ (задаване на парола).

- Отключване с лице: Това е резервен метод за заключване на екрана, можете да изберете „Лице+Шаблон“, „Лице+ПИН“ и „Лице+Парола“.

Сигурност на акаунта

Профилът ви в Google и паролите, запазени в него, са защитени.

Откриване на устройството

- „Открий моето устройство“, включва , за да ви помогне да откриете устройството от разстояние, ако изгубите таблета си, то също така ви помага да запазите данните си.

Система и актуализации: Можете да проверите дали има актуализации.

Поверителност

- За да защитите поверителността си, можете да зададете на приложение достъп до вашето местоположение, дневници на обаяданията, контакти и др. Също така можете да изберете дали да се показват пароли или да изберете дейностите и информацията, които искате Google да запазва.

Други

Можете също да зададете Health Connect, приложения за администриране на устройства, шифроване и идентификационни данни, доверителни агенти и качване на приложения в **Настройки > Сигурност и поверителност**.

- Активирането на приложения за администриране на устройства позволява на **Открий моето устройство** да заключва или изтрива изгубено устройство.
- Шифроване и идентификационни данни: можете да видите информацията за шифроване и идентификационни данни на вашия таблет.

8.14 Местоположение

Докоснете, за да зададете дали да разрешите на приложението да има достъп до местоположението на Вашето устройство. Можете да зададете постоянен достъп или само докато приложението се използва.

8.15 Безопасност и спешни случаи

„Услуга за местоположение при спешни случаи“: включете тази функция и устройството ви може автоматично да изпраща местоположението си на партньор за спешни случаи, когато се обадите или изпратите SMS на номер за спешни случаи.

„Известяване за земетресение“: включете я и когато бъде засечено земетресение наблизо, ще получите сигнал с първоначалната прогнозна магнитуда и разстояние от вашето местоположение.

8.16 Акаунти

Докоснете **Добавяне на акаунт**, за да добавите акаунт за собственика.

8.17 Цифрово благополучие и родителски контрол

В това меню можете да видите колко време сте прекарвали на таблета и дори на всяко приложение. Можете да персонализирате срока за използване на таблета, така че да имате здравословен и балансиран живот. Освен това родителите са в състояние да ограничат времето за ползване на децата си, за да управляват навиците им за сърфиране.

8.18 Google

Докоснете, за да конфигурирате настройките за Вашия акаунт и услуги в Google.

8.19 Достъпност

Използвайте настройките за достъпност, за да конфигурирате всички добавки за достъпност, които сте инсталирали на таблета.

8.20 Система

8.20.1 Актуализиране на приложенията

Докоснете, за да проверите новите версии и актуализациите на приложенията.

8.20.2 Режим на навигация

Изберете любимата си подредба на навигационните бутони.

8.20.3 Езици

Докоснете, за да конфигурирате езиковите настройки.


8.20.4 Клавиатура

Докоснете за проверка на правописа, скорост на показалеца и др.

8.20.5 Дата и час

Използвайте настройките за дата и час, за да персонализирате предпочитанията си за показване на датата и часа.

8.20.6 Резервно копие

Включете , за да направите резервно копие на настройките на Вашия таблет и на данните от други приложения на сървърите на Google. Ако замените таблета си, настройките и данните, които сте резервирани, ще бъдат възстановени на новия таблет, когато влезете с Вашия акаунт в Google.

8.20.7 Множество потребители

Позволяване на множество потребители и споделяне на устройството чрез добавяне на нови потребители. Всеки потребител има лично пространство на вашето устройство за лични начални екрани, акаунти, приложения, настройки и много други.

8.20.8 Опции за нулиране

Докоснете, за да нулирате Wi-Fi, Bluetooth, да нулирате предпочитанията на приложенията или да изтриете всички данни.

8.20.9 Нормативни разпоредби и безопасност

Докоснете, за да видите информация за продукта.

8.20.10 Програма за подобряване на работата на потребителите

Докоснете, за да се присъедините към Програмата за подобряване на потребителския опит, за да можем да продължим да подобряваме дизайна на продукта и цялостния потребителски опит.

9 Максимално ефективно използване на таблета...

9.1 Надстройка на FOTA

Използвайте инструмента за обновяване FOTA (Firmware Over The Air), за да обновите системния софтуер на таблета. За достъп до **Актуализация** от списъка с приложения докоснете **Настройки > Система > Актуализация на системата**.

Ако искате да актуализирате системата, докоснете **ПРОВЕРКА ЗА АКТУАЛИЗАЦИИ** и когато това приключи, таблетът Ви ще има последната версия на софтуера.

По време на изтеглянето или актуализацията с FOTA, за да избегнете грешки при откриването на подходящи пакети за актуализация, не променяйте местоположението на паметта по подразбиране.

10 Техническа информация за ЕСО дизайна

Кобалт в батерията:

- $x < 20\text{g}$

Тантал в кондензаторите:

- $x < 0,01\text{g}$

Неодим в говорители, вибрационни мотори и други магнити:

- $x < 0,2\text{g}$

Злато във всички компоненти:

- $x > 0,1\text{g}$

Степен на рециклируемост $R_{\text{сус}}$:

- 92,97%

Индикативният процент на рециклирано съдържание за продукта или част от него:

- не е известно


Степен на защита срещу проникване:

- IP54

Минимална издръжливост на батерията в цикли, измерена в брой цикли:

- 1000 цикъла

11 Лицензи.....

 Лицензирано и сертифицирано от Bluetooth SIG, Inc. TCL 8483A Bluetooth декларация ID D068756



Сертифициран Wi-Fi Alliance

12 Аксесоари

Стандартни аксесоари

1. Зарядно устройство
2. USB кабел
3. Ръководство за бърз старт и листовка с информация за безопасност на продукта



- Аксесоарите зависят от държавите.

13 Отстраняване на неизправности

Преди да се свържете с центъра за услуги, тук можете да отриете някои указания, които биха могли да ви помогнат за отстраняване на неизправности на вашето устройство:

- За оптимална работа заредете напълно батерията.
- За да подобрите производителността на таблета, премахнете ненужните файлове и приложения от него.
- Актуализирайте софтуера на таблета си, идете на **Настройки > Система > Актуализации на системата**.

- Нулирайте таблета си чрез **Изтриване на всички данни (фабрично нулиране)**. Докоснете **Настройки > Система > Опции за нулиране**. Друг метод е да задържите едновременно бутона за **Захранване** и бутона за **Увеличаване на звука**, когато таблетът ви е изключен, и след това да изберете „**Изтриване на данни/фабрично нулиране**“, като натиснете бутона за намаляване на звука. Всички данни в таблета ще бъдат загубени безвъзвратно. Препоръчваме Ви да направите резервно копие на всички данни от таблета, преди да го нулирате.

и извършете следните проверки:

Моят таблет блокира или не се включва

- Когато таблетът не се включва, заредете батерията поне 20 минути, за да гарантирате наличието на минималния необходим заряд на батерията. След това го включете отново.
- Когато таблетът започне да блокира по време на анимация и нямате достъп до потребителския интерфейс, натиснете и задръжте бутона **Захранване**, за да го нулирате. Това елиминира всякакви проблеми при ненормално стартиране на ОС, причинени от приложения на трети страни.

- Ако нито един от методите не е ефективен, нулирайте таблета, като натиснете клавиша „Захранване“ и клавиша „Увеличаване на звука“ едновременно, изберете език и след това изберете **„Изтриване на данни“/„Възстановяване на фабричните настройки“**. Натиснете клавиша **„Сила на звука“**, за да изберете, и след това клавиша **„Захранване“**, за да потвърдите всеки избор.

Таблетът не реагира в продължение на няколко минути

- Ако таблетът Ви не реагира, го изключете, като натиснете и задържите бутона **„Захранване“**, докато се изключи, след което го стартирайте отново.
- Ако таблетът Ви има преносима батерия, извадете батерията и я сложете отново, след което рестартирайте таблета.
- Ако все още не работи, нулирайте таблета.

Таблетът се изключва сам

- Проверете дали екранът се заключва, когато не използвате таблета, и се уверете, че бутонът **„Захранване“** не е натиснат случайно при отключен екран.
- Проверете нивото на батерията.

- Ако все още не работи, нулирайте таблета или актуализирайте софтуера.

Таблетът не може да се зареди както трябва

- Уверете се, че използвате зарядното устройство **TCL**, което е предоставено с таблета.
- Ако таблетът Ви има преносима батерия, се уверете, че тя е поставена правилно, и почистете контактите на батерията, ако са замърсени. Тя трябва да бъде поставена, преди да включите зарядното устройство.
- Уверете се, че батерията не е напълно разрежена; ако зарядът на батерията показва е изчерпан продължително време, може да отнеме около 20 минути, преди индикаторът за зареждане на батерията да се покаже на екрана.
- Уверете се, че зареждането се извършва при нормални условия (от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F)).
- Когато пътувате в чужбина, проверете дали работното напрежение е съвместимо.

Таблетът ми не може да се свърже към мрежа или се показва „Няма услуга“

- Опитайте да се свържете към мрежата, като се преместите на друго физическо местоположение.
- Проверете покритието на мрежата при Вашия оператор.

- Опитайте да се свържете по-късно, в случай че в момента мрежата е претоварена.

Таблетът не може да се свърже с интернет

- Проверете настройките на таблета за свързване с интернет .
- Уверете се, че се намирате на място с мрежово покритие.
- Опитайте да се свържете по-късно или на друго място.

Не мога да използвам функции, описани в ръководството

- Проверете при Вашия оператор, за да сте сигурни, че абонаментът Ви включва тази услуга.
- Уверете се, че тази функция не изисква аксесоар за **TCL**.

Не мога да свържа таблета към компютъра си

- Проверете и се уверете, че USB портът е в изправност. Ако не функционира, опитайте друг USB порт на Вашия компютър.
- Уверете се, че USB драйверите са правилно инсталирани.
- Ако използвате компютър с Windows, уверете се, че поддържа MTP режим. Ако използвате Mac, инсталирайте Android File Transfer от www.android.com/filetransfer/.

Не мога да изтеглям нови файлове

- Уверете се, че имате достатъчно свободна памет в таблета за вашето изтегляне.
- Изберете microSD картата като местоположение за съхраняване на изтеглените файлове.
- Проверете абонамента си при вашия мобилен оператор.

Таблетът не може да бъде открит от други устройства през Bluetooth

- Уверете се, че функцията Bluetooth е включена и вашият таблет е видим за останалите потребители.
- Уверете се, че двата таблета са в обхвата за откриване от Bluetooth

Батерията се изтощава твърде бързо

- Уверете се, че следвате цялото време на зареждане (минимум 270 минути).
- След частично зареждане, индикаторът за нивото на батерията може да не е точен. Изчакайте поне 20 минути след отстраняване от зарядното, за да получите точна индикация.
- Регулирайте правилно яркостта на екрана.
- Увеличете интервала за автоматична проверка за имейли колкото е възможно повече.

- Актуализирайте новини и информация за времето ръчно или увеличете интервала за автоматична проверка.
- Изключете приложения, работещи във фонов режим, ако не се използват дълго време.
- Изключете Bluetooth или Wi-Fi, когато не се използват.

Таблетът се загрява след играене на игри, сърфиране в интернет или стартиране на други сложни приложения

- Това загряване е нормално следствие от това, че процесорът обработва голям обем от данни. Прекратяването на горепосочените действия ще върне таблета към нормалната му температура.

След възстановяване на фабрични настройки не мога да използвам таблета си, без да въведа идентификационните данни за профила си в Google

- След нулиране трябва да въведете първоначалните идентификационни данни за профила ви в Google, които са били използвани на този таблет.
- Ако не си спомняте идентификационните данни за профила си в Google, изпълнете процедурите за възстановяване на профил в Google.

- Ако все още нямате достъп до таблета си, се обърнете към оторизиран сервизен център, но имайте предвид, че това не се покрива от гаранцията.

Забравих някои пароли/кодове/ключова на таблета

- Извършете възстановяване на фабрични настройки.
- Ако все още нямате достъп до таблета си, се обърнете към оторизиран сервизен център, но имайте предвид, че това не се покрива от гаранцията.

14 Технически характеристики

Процесор :

MT8786

Платформа :

Android 15

Памет :

128GB ROM + 4GB RAM

64GB ROM + 4GB RAM

Размери (ДхШхВ) :

238,88*155,16*7,55mm

Тегло :

450g

Дисплей :

800 *1280

Свързаност :

- Bluetooth BT5.1
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- USB Type C

Камера :

- 2-мегапикселова предна камера
- 5-мегапикселова задна камера

Поддържани аудио формати :

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (подобрен AAC+), AAC ELD (подобрен AAC с малко забавяне), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Батерия ⁽¹⁾ :

Капацитет: 6000mAh

Слот за разширение:

microSD™ карта с памет
(наличността на microSD карти зависи от пазара)

Забележка: Техническите данни подлежат на промяна без предизвестие.

Отказ от отговорност

Може да съществува известна разлика между описанието в ръководството за потребителя и работата на таблета в зависимост от софтуерната версия на устройството или специфичните услуги на оператора.

⁽¹⁾ Оригиналната батерия е преминала през сериозни инспекции за безопасност, за да отговаря на стандартите за качество. Използването на неоригинални батерии може да е опасно.

TCL Communication Ltd. не носи правна отговорност за подобни разлики, ако има такива, нито за евентуалните последствия от тях, като тази отговорност ще се носи единствено от оператора.