

# Smart Air Purifier 4 Lite Ръководство за потребителя

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато захранващият адаптер е повреден, той трябва да бъде заменен с оригинален захранващ адаптер, закупен от производителя или от отдела за следпродажбено обслужване.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уверете се, че пречиствателят е изключен и изваден от контакта, преди да извършвате поддръжка.

## Предпазни мерки

- Изключете пречиствателя и извадете щепсела от контакта, преди да го местите.
- Пречиствателят не може да се включи, когато решетката на вентилатора и капакът на отделението за филтъра не са поставени правилно.
- Поддържайте разстояние от най-малко 20 cm между входящите отвори за въздух и стени или други предмети.
- Пречиствателят трябва да се постави върху стабилен и равен под.
- Преди почистване или друга поддръжка уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.
- Редовно отстранявайте прах, косми и други частици от външната мрежеста решетка на филтъра, за да намалите вероятността от развитие на бактерии.
- Отстранявайте прах, косми и частици от входящите отвори за въздух на пречиствателя, за да предотвратите намаляване на всмуквания въздух.
- Покривайте изходящия отвор за въздух, за да предотвратите попадането на прах, косми и други частици, когато пречиствателят не се използва продължително време.

За да избегнете пожар, токов удар или други повреди, използвайте захранващия адаптер и електрическия контакт съгласно указанията по-долу:

- Не дърпайте, усуквайте или огъвайте прекомерно захранващия адаптер, тъй като това може да оголи или счупи сърцевината на кабела.
- Захранващият адаптер трябва да бъде включен в подходящ електрически контакт.
- Използвайте захранващия адаптер, доставен с пречиствателя; не използвайте захранващи адаптери на трети производители.
- Винаги изключвайте пречиствателя от контакта, преди да извършвате поддръжка или да го местите.
- Незабавно спрете да използвате пречиствателя, когато издава необичайни звуци, отделя лоши миризми, прегрява или вентилаторът му се върти неравномерно.
- Не пъхайте пръсти или чужди предмети в защитните части, подвижните части, входящите или изходящите отвори за въздух.
- Пазете предмети като косми или тъкани далеч от пречиствателя, за да избегнете запушване на входящите или изходящите отвори за въздух.
- Не сядайте, не се облягайте и не накланяйте пречиствателя.
- При употреба заедно с газови уреди (като газови печки, газови нагреватели), моля, проветрявайте достатъчно, за да избегнете отравяне с въглероден оксид.
- Не изливайте течности и не хвърляйте прахове или други малки вещества в изходящия отвор за въздух на пречиствателя.

- Уверете се, че в пречиствателя не попадат запалими предмети.


Не използвайте пречиствателя при следните обстоятелства, тъй като те могат да доведат до токов удар, пожар или други повреди:

- В близост до открит пламък, като свещи, ароматни пръчици, печки, камини, цигари, фойерверки, запалки, универсални горелки, запалки за свещи или мангали.
- В близост до уреди, които генерират високи температури, като електрически нагреватели, вентилаторни печки, електрически нагреватели за крака, електрически печки или ютии.
- На нестабилни места, където пречиствателят може лесно да падне.
- В среда, която е изключително гореща, влажна или мокра, като например бани.

## Преглед на продукта


Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в това ръководство са само с справочна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.



*Front View — изглед отпред; Rear View — изглед отзад. Power Button — бутон за захранване; Mode Switch Button — бутон за смяна на режима; Display — дисплей; Grille — решетка; Display On/Off Button — бутон за включване/изключване на дисплея; Power Port — куплунг за захранване.*

## Указания за дисплея



*Mode — режим; Wi-Fi Indicator — Wi-Fi индикатор; PM2.5 Value — стойност на PM2.5; Temperature — температура; Humidity — влажност; Air Quality Indicator — индикатор за качеството на въздуха.*

## Режим

- Автоматичен: Автоматично превключва режимите според качеството на въздуха в помещението.
- Сън: Изключително нисък шум за комфортна среда за сън.
- Ръчен: Задайте и запазете обхвата на покритие в приложението, за да регулирате ефективността на пречистване.

## Индикатор за качеството на въздуха


Индикаторът ще светне в зелено, оранжево или червено според стойността на PM2.5.

| Цвят    | Стойност на PM2.5              |
|---------|--------------------------------|
| Зелен   | 1–20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| Жълт    | 21–35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Оранжев | 36–55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Червен  | >55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |

## Инсталиране

### Разполагане на пречиствателя

За оптимална работа се уверете, че разстоянията между входящите отвори за въздух на пречиствателя и други предмети, като стени, отговарят на изискванията, предложени по-долу.




*20 cm or more — 20 cm или повече (от всяка страна).*

Забележка: Препоръчва се вратите и прозорците да се държат затворени за по-добър пречистващ ефект при използване на пречиствателя.

#### **Свързване към електрически контакт**

Свържете захранващия адаптер към куплунга за захранване в средната част на пречиствателя, след което го включете в електрически контакт.



#### **Как да използвате**

### **Включване/изключване**

Натиснете бутона за захранване, за да включите/изключите пречиствателя.




### **Смяна на режима**

Докато пречиствателят е включен, натиснете бутона за смяна на режима, за да превключвате между режимите.




### **Регулиране на яркостта на дисплея**

Натиснете бутона за включване/изключване на дисплея от задната страна на пречиствателя, за да превключвате между нивата на яркост: включен, затъмнен и изключен.



### **Активиране/деактивиране на функцията за защита от деца**


Функцията за защита от деца може да бъде активирана само чрез приложението. След като бъде активирана, екранът ще премигне и ще покаже изображението от Фигура А. За да деактивирате функцията за защита от деца, натиснете и задръжте бутона за смяна на режима в продължение на седем секунди, докато чуете звуков сигнал. След това екранът ще покаже изображението от Фигура В.



*Figure A — Фигура А (защитата от деца е активирана); Figure B — Фигура В (защитата от деца е деактивирана).*


## Нулиране на Wi-Fi

При първо свързване на пречиствателя с приложението или при невъзможност за свързване с него, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване на дисплея от задната страна на пречиствателя в продължение на 7 секунди. Пречиствателят ще издаде звуков сигнал, след като Wi-Fi бъде успешно нулиран.



## Активиране/деактивиране на Wi-Fi

Натиснете и задръжте едновременно бутона за смяна на режима и бутона за включване/изключване на дисплея от задната страна на пречиствателя в продължение на 7 секунди. Функцията Wi-Fi е активирана, когато Wi-Fi индикаторът свети, и е деактивирана, когато индикаторът не свети.



## Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home\*. Управлявайте устройството си с приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ горе вдясно и следвайте подканите, за да добавите устройството си.



\* Приложението се нарича Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приема като подразбиращо се.

Забележка: Версията на приложението може да е била актуализирана — моля, следвайте инструкциите според текущата версия на приложението.

### Известие за състоянието на филтъра

Индикаторът за качеството на въздуха ще мига в червено в продължение на 30 секунди, когато филтърът е изчерпан — моля, сменете филтъра своевременно.


## Смяна на филтъра

**Предупреждение:** Уверете се, че пречиствателят е изключен и захранващият адаптер е изваден от контакта, преди да смените филтъра.

Забележка: За да избегнете наранявания, не поставяйте пръстите си между горното и долното отделение при смяна на филтъра.


### 1. Отваряне на отделението за филтъра

Натиснете и задръжте освобождаващите бутони с двете си ръце и повдигнете горното отделение на пречиствателя.




## 2. Изваждане на стария филтър

Извадете стария филтър нагоре.




## 3. Поставяне на новия филтър

Поставете филтъра в отделението за филтъра, след което върнете обратно горното отделение на пречиствателя.



#### 4. Нулиране на филтъра

Докато пречиствателят е в режим на готовност, натиснете и задръжте едновременно бутона за захранване и бутона за включване/изключване на дисплея от задната страна на пречиствателя в продължение на 7 секунди. След като филтърът бъде успешно нулиран, пречиствателят ще издаде два звукови сигнала и индикаторът за качеството на въздуха ще мигне три пъти в зелено.



#### Забележки:


- Когато индикаторът за качеството на въздуха мига в червено в продължение на 30 секунди, това е напомняне, че филтърът е изчерпан.
- Препоръчва се филтърът да се сменя на всеки 6 до 12 месеца.
- Моля, купувайте оригинални и съвместими филтри от официални канали.

#### Ежедневна грижа и поддръжка

**Предупреждение:** Уверете се, че пречиствателят е изключен и захранващият адаптер е изваден от контакта, преди да извършвате следните операции.

#### Почистване на отделението за филтъра


За да осигурите оптимална вентилация и пречистване, използвайте прахосмукачка за отстраняване на прах от входящите отвори за въздух и от отделението за филтъра, или избършете внимателно тези зони с мека кърпа.



**Забележка:** За да избегнете повреда на пречиствателя, не го изплаквайте и не го пръскайте директно с вода и не го бършете с подгизнала мокра кърпа.

### Почистване на лазерния сензор за частици

Използвайте неостър инструмент, за да отворите капака на лазерния сензор за частици, след което използвайте въздушен пистолет или сешоар, за да почистите филтъра на капака и сензора, както е показано на фигурата.



Забележка: Не използвайте горещ въздух.

### Спецификации

Наименование: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Модел: AC-M17-SC

Размери на изделието: 240 × 240 × 533,5 mm

Нето тегло: приблизително 4,8 kg

Ефективно покритие: 25–43 m<sup>2</sup> \*

Номинално напрежение: 24 V (DC)

Номинален вход на захранващия адаптер: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1.2 A

Номинална мощност: 33 W

Ниво на шум: ≤61 dB(A)

Консумация на енергия в мрежов режим на готовност: < 2,0 W

Ефективност на пречистване от частици: висока

Ефективност на пречистване от формалдехид: висока

Дебит на чист въздух за частици (CADR Particle): 360 m<sup>3</sup>/h

Дебит на чист въздух за формалдехид (CADR Formaldehyde): 120 m<sup>3</sup>/h

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Температура на съхранение: -10 °C до 40 °C

Влажност при съхранение: 5%–90%

Дата на производство: вижте опаковката

За подробности относно вносителя, моля, вижте кутията.

\* Изчислено съгласно стандарт GB/T 18801-2015

RF спецификация:

Wi-Fi 2.4 G (2400–2483.5 MHz), макс. RF изходна мощност: <20 dBm

При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се държи на разстояние най-малко 20 cm между антената и тялото на потребителя.

## Информация за нормативно съответствие

Европа — ЕС декларация за съответствие



С настоящото Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. декларира, че радио оборудването — Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, тип AC-M17-SC — съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Информация за изхвърляне и рециклиране



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.