






xiaomi

Sound Pocket

Ръководство на потребителя




Bluetooth връзка



Сtereo съвояване



Обаждания



Инструкции

Внимание!

Винаги изключвайте устройството от мрежа и да стартирате съдването по Bluetooth, или за да го включите. Процедурата е описана в главноуказанието.

Bluetooth връзка

Когато вискоговорителят е в режим на съдването по Bluetooth, включете Bluetooth на избрания си телефон, след това и изберете „Xiaomi Sound Pocket“ от списъка за съдването и докоснете, за да съдвате. При установяване съдването ще чуете сигнал. За да прекъснете връзката с вискоговорителя, натиснете бутон

Бутон и вискоговорителят ще премине в режим на съдването по Bluetooth.

Други функции

Бутон съобщава за вискоговорителя, докато другите в режим на съдването по Bluetooth – двета ще се съдват автоматично и ще работят съответно като ляв и десен канал.

(Ако връзката не се осъществи, натиснете бутон на другият вискоговорител.)

За да прекъснете връзката, натиснете бутон за 3 секунди на който и да е от вискоговорителите.

Внимание!

При изключване обекта, когато вискоговорителят е свързан със смартфон, той автоматично ще постави музиката на пауза и ще излъчва звуков сигнал. В този случай

натиснете бутон, за да отключите обекта. Натиснете бутон, за да отворите менюто за настройка на звука. Натиснете бутон, за да изключите звука. Натиснете бутон, за да изключите звука.

Бутонът е изключен, когато устройството е в режим на съдването по Bluetooth.

Други функции

Натиснете и задръжте и Бутон за 3 секунди, за да изключите звука. Натиснете бутон за 3 секунди, за да изключите звука.

Внимание!

1. Индикаторът мига бързо: Вискоговорителят е в режим на съдването по Bluetooth. Вискоговорителят се зарежда.
2. Индикаторът свети постоянно: Вискоговорителят е свързан с устройството, например смартфон. Зарядването е завършено.
3. Индикаторът мига бързо: Два вискоговорителя се съдват взаимно за TWS.
4. Индикаторът мига бавно: Двата вискоговорителя са свързани успешно, но не са свързани със смартфон или друго устройство.

Важна информация за безопасност

Преди да използвате устройството, прочетете всички инструкции на Вискоговорителят.

- Използването на неоторизирани кабели, зареждащи адаптери или батерии може да причини пожар, експлозия или други рискове.
- Използвайте само оторизирани адаптери, съвместими с устройството.
- Работете в нормалната дистанция на това устройство в от 0°C до 40°C. Използвайте музични телефони дистанционно, за да го ползвате.
- Ако устройството е с изградена батерия, за да избегнете повреда на батериите или на устройството, не се опитвайте да смените батериите сами.
- Зарядяйте устройството само с включен в комплект или с оторизирани кабели и зареждащи адаптери. Използването на други адаптери може да доведе до пожар, токов удар и повреда на устройството и адаптера.
- След приключване на зареждането изключете адаптера както от устройството, така и от електрически контакт. Не зареждайте устройството повече от 12 часа.
- Батериите трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци. Използването и употребата може да причини пожар или експлозия. Избягвайте или рециклирайте устройството, батериите и аксесоарите му съгласно местните разпоредби.

Внимание!

- Не разглобявайте, не ударяйте, не сменяйте и не изгаряйте батериите. Ако батериите изглеждат деформирани или повредени, прекратете употребата и не използвайте.
- Не предизвиквайте къс съединение на батериите, тъй като това може да доведе до прегряване, изгаряне или други наранявания.
- Не поставяйте батериите в среда с висока температура.
- Прегряването може да причини експлозия.
- Не разглобявайте, не ударяйте и не сменяйте батериите, тъй като това може да доведе до теч, прегряване или експлозия.
- Не изгаряйте батериите, тъй като това може да причини пожар или експлозия.
- Ако батериите изглеждат деформирани или повредени, прекратете употребата и не използвайте.
- Потребителят не трябва да пренася или променя батериите. Дим отсвист или ремонт на батериите е само да се извършва единствено от оторизирани сервизни центри за приподмятане.
- Пазете устройството сухо.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Ако някоя част от устройството на работи правилно, свържете се с поддръжката на Xiaomi или занесете устройството в оторизирани сервизни центри.
- Съхранявайте другите устройства според техните ръководства за употреба. Не свързвайте несъвместими устройства към това устройство.
- При AC/DC адаптери електрическият контакт трябва да е монтиран близо до оборудването и да е леснодостъпен.

ВНИМАНИЕ

- РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ. АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕПРАВИЛЕН ТИП.
- ИЗВЪРЖАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
- Избягвайте на батерия в огън или гореща фурна, както и механичното ѝ скъжане или разкъпване, може да доведе до експлозия.
- Осъществяване на батерия в горещ или висока температура може да доведе до експлозия или да излъчи налягане, течност или газ.
- Батерия, подложена на изолитично ниско налягане, може да доведе до експлозия или да излъчи налягане, течност или газ.

Основни спецификации

Модел на продукта № MDJ37-08

Материален код продукта 08

Надстройки на Bluetooth предавателя: GFSK, FHSS, DSSS, S-FSK

Величина на излъчване: 10dBm

Bluetooth версия: 5.4

Зареждане на батериите: 3ч, 1мкс

Поддръжка: A2DP V1.4, AIBDP V1.6.2, HFP V1.8

Честотен диапазон: 1024 до 2047к

Батерия: Литиево-йонна, 3.7V, 1000mAh

Говорител: 1

Съотношение сигнал/шум: 70dB

Мощност на Bluetooth предавателя: <10dBm

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

НАСТОЯЩО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ЗА ПОЛНО РАЗЪЯВЯНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРЕВИЦИЯ ИЛИ ЦИТ.

Срокът и условията, свързани със законните гаранции, се определят от приложимото местно законодателство. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, посетете официалния сайт на Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ако сте закупили продукта директно от Xiaomi, във всички останали случаи се обръщайте към вашия продавец. Не се гарантира, че работата на продукта ще бъде извършена или без грешки. Целта, проточена от изготвянето на инструкцията за употреба на Продукта, е включване. Ако в момента на първоначалния срок бъде установен материален дефицит, Продуктът ще бъде ПРОВОДИМ. (Щ) Заменяване или (Щ) сумата ще бъде възстановена, в зависимост от приложимото местно законодателство. Нормативното и техническото описание, предоставено в инструкцията за употреба, е приложено от неинформация или вие на потребителя, не се покриват от гаранцията. Моля да контактирате с клиентски обслужване може да бъде вие от оторизирания сервизен мрежа на Xiaomi, оторизирания дистрибутор на Xiaomi или крайният търговец, който ви е продал Продукта. Настоящата гаранция не е приложима в Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са надлъжно внесени нито не са надлъжно произведени от Xiaomi нито не са надлъжно произведени от Xiaomi

или от официален продавец на Xiaomi не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложното законодателство може да имате право на гаранция от неофициални търговци, които ви е продали продукта. Затова Xiaomi ви препоръчва да се свържете с търговец, от когото сте закупили продукта.

Бележки

Съответствие с RoHS – Европейски съюз

Продуктите на Xiaomi, продадени в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/ЕС и последващите ѝ изменения – Директива (ЕС) 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване



Орловска ЕС декларация за съответствие

С настоящото Be Inq Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радиосвързваемият тип Xiaomi Sound Pocket е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

ВЧ честота и мощност

Това устройство предлага следните честотни ленти и само в зоните на ЕС и максимална радиочестотна мощност

Bluetooth: 20 dBm

За да подобрите реакцията и ефективното използване на ресурсите, моля, прадайте този продукт в близък оторизиран пункт за събиране, при регистриран дивотонингов или рециклиатор, когато извършвате този продукт.

Како означава символът с контейнера на колекта. Той показва, че не трябва да изхвърляте електронните отпадъци в общинските контейнери за смет. Причината е, че тези отпадъци са опасни по своята същност и трябва да се рециклират по специален начин.



Декларация за съответствие

Всички промени или модификации, които не са и явно одобрени от страната, отговаря на съответствието, могат да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

Това устройство отговаря на Част TS от правилата на FCC. Експлоатацията е подчинена на следните две условия:

- (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения, и
- (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от Клас B, съгласно Част TS от правилата на FCC. Тези ограничения са създадени, за да осигурят разумна защита срещу вредни смущения и жълтене на инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да приема радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да причини смущения на радиосъобщаващите системи. Въпреки това не може да се гарантира, че в конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява смущения на радио- или телевизионни приемни, които може да се установят чрез изключване и повторно включване на оборудването, препоръчва се потребителят да опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преместете или пренастижете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт на електрическата верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Потърсете съветствие от търговец или от опитен техник по радио/телевизион.



Това устройство съдържа освободени от лиценз предаватели (4) (преимично 4), които отговарят на особобудните от лиценз RSS на Innovation, Science and Economic Development Canada. Експлоатацията е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство не трябва да причинява смущения.

(2) Това устройство трябва да приема всички смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа на устройството.

Съответствието със SAR е определено при разстояние от отделни 0 cm между устройството и тялото на потребителя