


Xiaomi Outdoor Camera CW700S Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Общ преглед на продукта



Фиг. А


- ① Антена
- ② Водоустойчив капак
- ③ Слот за microSD карта
- ④ Бутон за нулиране
- ⑤ Осветление
- ⑥ Обектив
- ⑦ Стенна стойка
- ⑧ Говорител
- ⑨ Захранващ порт
- ⑩ Микрофон
- ⑪ Индикатор
- ⑫ Порт за мрежов кабел

Съдържание на опаковката: Xiaomi Outdoor Camera CW700S, захранващ адаптер, водоустойчива лента за захранващия кабел, стикер с монтажен шаблон за стена/таван, комплект аксесоари с винтове, водоустойчиви аксесоари за мрежовия порт, ръководство за потребителя.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само с ориентировъчна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

Как да използвате

Поставяне на microSD карта



Уверете се, че камерата е изключена от захранването. Отворете водоустойчивия капак над слота за microSD карта и поставете microSD карта с контактните точки, обърнати надолу.

ВНИМАНИЕ: Изключвайте камерата от захранването, когато поставяте или изваждате microSD картата. Моля, използвайте microSD карта от утвърден производител (камерата поддържа microSD карта от 8 GB до 256 GB. Може да се наложи microSD картата да бъде форматирана чрез Settings > Manage storage на страницата на приставката на камерата в приложението Xiaomi Home). Препоръчва се microSD картата да има скорост на четене/запис не по-малка от U1/Class 10. (Фиг. В)

Забележка: След поставяне или изваждане на microSD картата, уверете се, че сте поставили правилно обратно водоустойчивия капак върху слота за картата, за да предотвратите проникването на вода и да не се наруши нормалната работа на камерата.

Включване

- Поставете кабела на захранващия адаптер в захранващия порт, за да включите камерата автоматично. (Фиг. С)
- Камерата е успешно включена, когато индикаторът свети жълто и се чуе гласово известие.

Забележки: Моля, уверете се, че използвате оригиналния захранващ адаптер и кабел за връзката, за да избегнете неправилна работа. Не завъртайте обектива на камерата и не го принуждавайте да се върти, след като камерата е включена. Ако обективът не е позициониран точно, можете да го калибрирате чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Описание на статуса на индикатора

Жълто: изчакване на връзка...

Мигащо жълто: свързване към мрежа...

Мигащо синьо: свързване със сървър...

Постоянно синьо: успешно свързана

Свързване с приложението Xiaomi Home



82993641

Този продукт работи с приложението Xiaomi Home. Използвайте приложението Xiaomi Home, за да управлявате устройството си и да си взаимодействате с други устройства за интелигентен дом. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ако приложението вече е инсталирано, ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката. Или потърсете „Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете

приложението Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл, след което следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

Забележки: Версията на приложението може да е била обновена — моля, следвайте инструкциите съобразно текущата версия на приложението. Уверете се, че камерата е включена и мрежовата връзка е стабилна по време на свързването. Индикаторът свети постоянно жълто, докато камерата е включена, след което става син след успешното свързване между камерата и приложението.

Нулиране

При смяна на мрежата или акаунта в Xiaomi, с който е свързана камерата, моля, изтрийте камерата от приложението Xiaomi Home и след това я обвържете отново.

Забележка: Нулирането на камерата няма да изтрие данните от microSD картата.


Предпазни мерки

- Работният температурен диапазон на камерата е от -30°C до 60°C. Не използвайте камерата в среда с температури над или под посочения диапазон.
- Тази камера е прецизен електронен продукт с клас на защита IP66 (прахо- и водоустойчива). За да осигурите нормалната ѝ работа, не използвайте камерата в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода.
- Захранващият адаптер, предоставен с камерата, не е водоустойчив и е предназначен само за употреба на закрито. Не използвайте захранващия адаптер в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода. Работният температурен диапазон на захранващия адаптер е от -30°C до 45°C. Не използвайте в среда с температури над или под посочения диапазон.
- За да подобрите работата на камерата, не я поставяйте така, че обективът ѝ да е срещу или до отразяваща повърхност, например стъкло или бели стени, тъй като това ще доведе до прекомерно светло изображение в близките до камерата зони и по-тъмно в по-отдалечените, или може да причини камерата да произвежда изцяло бели изображения.
- Когато използвате Wi-Fi, моля, уверете се, че камерата е монтирана на място със силен Wi-Fi сигнал. Не монтирайте камерата в близост до микровълнови фурни или други предмети или места, които могат да повлияят на Wi-Fi сигнала ѝ.
- Когато функцията за нощно виждане е активирана, промяната на околната светлина ще задейства смяна на филтъра, вероятно съпроводена от лек щракащ звук, което е нормално.
- Ако захранващият кабел е повреден или скъсан, той трябва да бъде подменен от специалисти на производителя, следпродажбения сервиз или отдели с подобни функции, за да се избегнат опасности за безопасността.


Как да монтирате

Монтиране на камерата на стена


D-1



D-2




D-3




1. Залепете стикера с монтажния шаблон на мястото, където трябва да се монтира камерата, и пробийте четири отвора в стената с инструмент за пробиване съгласно позициониращите отвори на стикера. Отворът е с диаметър около 6 mm и дълбочина около 40 mm. (Фиг. D-1, Фиг. D-2)
2. Поставете четири пластмасови дюбела в отворите в стената. (Фиг. D-3)
3. Поставете стойката до стената, поставете винтовете в отворите и ги завийте в пластмасовите дюбели на стената.

E-1




E-2



Монтаж на стена (Фиг. E-1) Монтаж на таван (Фиг. E-2)

4. Увийте водоустойчивата лента около хранващия порт, след като камерата е закрепена, за да осигурите водоустойчива защита. (Фиг. F)




Увиване с водоустойчивата лента

Поставяне на водоустойчивите аксесоари

Водоустойчивите аксесоари за мрежовия порт, които трябва да се монтират, включват: уплътнителен пръстен, водоустойчива втулка, ограничител, водоустойчив заден капак. След монтирането им водоустойчивите характеристики на мрежовия кабелен порт ще се подобрят.

Поставете уплътнителния пръстен върху мрежовия кабелен порт на камерата (Фиг. G-1). Прекарайте водоустойчивия заден капак, ограничителя и водоустойчивата втулка през мрежовия кабел последователно (Фиг. G-2), след което включете мрежовия кабел в порта. Завийте водоустойчивата втулка и ограничителя, след което завийте водоустойчивия заден капак и водоустойчивата втулка (Фиг. G-3).



① Уплътнителен пръстен ② Мрежов кабел ③ Водоустойчива втулка ④ Ограничител ⑤ Водоустойчив заден капак

ВНИМАНИЯ:

- Стената трябва да може да издържи тегло, равно на поне три пъти общото тегло на камерата.
- Камерата трябва да бъде здраво закрепена към стената съгласно инструкциите за монтаж в ръководството за потребителя, за да се предотврати случайно нараняване.
- Не монтирайте в близост до външно климатично тяло, вентилационен отвор на аспиратор, изходен отвор на газов бойлер или други източници на топлина.

Спецификации

Име: Умна камера

Модел: MJSXJ06HL

Номинален вход: 12 V DC 1 A

Апертура: f/1.6

Съхранение: microSD карта

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Работна честота: 2412–2472 MHz

Работна температура: -30°C до 60°C

Резолюция: 2560 × 1440

Размери на изделието: 150 × 103 × 185 mm

Видео кодек: H.265

Съвместимост: Android™ 8 и iOS 12.0 или по-нова версия

Максимална изходна мощност: < 20 dBm

Спецификации на външния AC адаптер

Производител: Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

Идентификатор на модела: AD-0121200100UK-5

Входно напрежение: 100–240 V

Входна честота на променливия ток: 50/60 Hz

Изходно напрежение: 12 V

Изходен ток: 1 A

Изходна мощност: 12,0 W

Средна активна ефективност: > 82,97%

Ефективност при ниско натоварване (10%): 80,40%

Консумация на енергия без товар: < 0,10 W

Забележка: Спецификациите на продукта и информацията за безопасност са посочени в ръководството за потребителя и на дъното на продукта. Външно захранване: Заредете устройството с адаптера (AD-0121200100UK-5), предоставен от Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

ГАРАНЦИОННА БЕЛЕЖКА

Като потребител на Xiaomi, вие се възползвате при определени условия от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични потребителски гаранционни права в допълнение към, а не вместо, всякакви законови гаранции, предвидени от националното потребителско законодателство. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни права, моля, посетете официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Освен ако не е забранено от закона или обещано друго от Xiaomi, следпродажбеното обслужване се ограничава до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция, в максимално допустимата от закона степен, Xiaomi ще ремонтира, замени или възстанови стойността на продукта ви по своя преценка. Нормалното износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или повреда, причинена от небрежност или вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизирани дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, продавал ви продуктите. При съмнение, моля, свържете се със съответното лице, посочено от Xiaomi.

Настоящите гаранции не се прилагат в Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно

приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, продал продукта. Затова Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

Информация за съответствие с нормативните изисквания

Информация за WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип MJSXJ06HL съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

За подробно електронно ръководство, моля, посетете www.mi.com/global/service/support/user-guide

Продуктът е в съответствие с изискванията на UK PSTI. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

При нормални условия на употреба между антената и тялото на потребителя трябва да се поддържа разстояние от най-малко 20 cm.

Препоръчва се използването на захранване тип LPS (Limited Power Source) или изходната част на захранването да има ниво на PS по-малко от PS2.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V3.0