


Redmi Buds 6 Play Ръководство за потребителя

Общ преглед на продукта

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.




Символите на слушалките (включване, зареждане, индикатор, микрофон, сензор за докосване) и съдържанието на опаковката (кутия, слушалки, накрайници за уши размери S/L, документация) са оставени на английски върху илюстрацията — самообяснителни символи.

Поставяне

Носете слушалките в правилната ориентация, както е показано.


Зареждане

Опаковката на този продукт не включва кабел за зареждане.



Charging

This product's packaging does not include a charging cable.



Включване

При отваряне на зарядната кутия слушалките се включват автоматично.

Режим на сън


Поставете слушалките обратно в зарядната кутия и затворете капака — слушалките ще се разкачат и автоматично ще преминат в режим на сън.

Свързване и сдвояване


1. Отворете капака на кутията, задръжте функционалния бутон за 2 секунди, докато светлината мигне, за да поставите слушалките в режим на сдвояване.
2. Активирайте Bluetooth на устройството си, намерете и се свържете със слушалките в менюто.

Забележка: Отварянето на капака на кутията за първи път автоматично активира режима на сдвояване. При ежедневна употреба отварянето на капака на зарядната кутия автоматично ще свърже отново слушалките с последното сдвоено Bluetooth устройство (Bluetooth устройството трябва да е в обхвата на връзката на слушалките).

When opening the charging case, the earbuds will automatically turn on.




Place the earbuds back into the charging case and close the lid, the earbuds will disconnect and go into sleep mode automatically.



Connect & Pair

1. Open the case lid, hold the function key for 2 seconds until the light flashes, putting the earbuds in pairing mode.
2. Activate your device's Bluetooth, find and connect to the earbuds in the menu.



Note: Opening the case lid for the first time automatically activates pairing mode.
In daily use, opening the charging case lid will automatically reconnect the earbuds to the last paired Bluetooth device. (Bluetooth device must be within earbuds' connection range.)

Възстановяване на фабричните настройки

Отворете капака на зарядната кутия, натиснете и задръжте функционалния бутон за 10 секунди, докато светлината мигне три пъти.


Преглед на функциите

Двукратно докосване: обаждане — отговор/приключване; музика — възпроизвеждане/пауза.


Трикратно докосване: обаждане — отхвърляне; музика — следваща песен.

Забележка: Жестовите операции могат да се персонализират чрез приложението Xiaomi Earbuds.

Open the charging case lid, press and hold the function key for 10 seconds until the light flashes three times.



Function Overview 功能介紹



Double tap 雙擊

- ×2 / Call: Answer/End
- ×2 / Music: Play/Pause

Triple tap 三擊

- ×3 Call: Reject
- ×3 Music: Next track

Note: Gesture operations can be customized via the Xiaomi Earbuds App.

Свързване с приложение



1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате Xiaomi Earbuds за повече функции.

2. Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете слушалките.

Забележка: По време на свързването, моля, уверете се, че Bluetooth на смартфона е включен. Поставете слушалките в зарядната кутия, отворете капака и се уверете, че смартфонът е близо до кутията.

*Приложението Xiaomi Earbuds поддържа мобилни телефони с Android 6.0 и по-нова версия и iOS 14.0 и по-нова версия.

*Моля, надградете приложението до най-новата версия.

Спецификации

Име: Безжични слушалки

Модел: M2420E1

Порт за зареждане: Type-C

Вход на слушалките: 5V DC 170mA

Вход на зарядната кутия: 5V DC 800mA

Изход на зарядната кутия: 5V DC 340mA

Безжична връзка: Bluetooth® 5.4

Поддържани аудио кодеци: SBC

Работна температура: 0°C до 45°C

Обхват на безжична връзка: 10 m (в открито пространство без препятствия)

Работна честота: 2400 MHz до 2483.5 MHz

Максимална предавана мощност: <13 dBm (за EC)

Съвместимост: Този продукт поддържа само определени системи Android или iOS. За подробна информация, моля, проверете страницата на продукта на www.mi.com.

Забележка: Поради характеристиките на връзката на Bluetooth сигнала, в гъсто населени среди с електромагнитни смущения на 2.4 GHz е възможно да се появят периодични прекъсвания на връзката или липса на звук.

Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 0.15 W, необходими за радиооборудването, и максимум 4 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Информация за WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

CE



Маркировката CE се отнася за продукта и вградената батерия. С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2420E1 съответства на Директива 2014/53/ЕС и Регламент (ЕС) 2023/1542. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

UKCA



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2420E1 съответства на Radio Equipment Regulations 2017 (Регламент за радиосъоръженията, 2017 г.). Пълният текст на UKCA декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Важна информация за безопасност

Преди да използвате и работите с това устройство, прочетете следните предпазни мерки, за да осигурите оптимална работа на устройството и да избегнете опасна употреба или неоторизирани действия.

- Информацията за продукта и сертификационните маркировки се намират в зарядната кутия.
- Не използвайте слушалките по време на шофиране и спазвайте съответните разпоредби във вашия регион или държава.

- Използвайте само хранващи адаптери, които съответстват на местните стандарти за безопасност или са сертифицирани и доставени от квалифицирани производители.
- Не разглобявайте, не удряйте, не мачкайте и не хвърляйте продукта в огън, тъй като това може да причини експлозия.
- Продуктът има вградена батерия, която не може да бъде премахната или заменена. За да избегнете повреда на батерията или продукта, не разглобявайте и не модифицирайте батерията самостоятелно. Батерията може да бъде заменена само от оторизирани сервизни доставчици и трябва да се замени със същия тип. Замяната на батерията с неправилен тип може да компрометира защитен механизъм (напр. пожар, експлозия и изтичане на корозивен електролит). Не изхвърляйте батерията в отпадъци, предназначени за депониране на сметища. При изхвърляне на батерията спазвайте местните закони или разпоредби.
- Изхвърлянето на батерия в огън или гореща фурна, или механичното ѝ смачкване или разрязване, може да доведе до експлозия.
- Не използвайте този продукт по време на гръмотевични бури. Гръмотевичните бури могат да причинят неизправност на продукта и да увеличат риска от токов удар.
- Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Тези слушалки и аксесоарите им може да съдържат малки части. Моля, дръжте ги далеч от достъп на деца.
- Моля, незабавно спрете употребата на продукта и потърсете медицинска помощ, ако мястото на контакт с кожата ви покаже признаци на зачервяване или подуване.
- Използването на този продукт може да наруши възприемането на външни предупредителни звуци. Моля, уверете се, че средата ви е безопасна при употреба.
- За да предотвратите евентуална загуба на слуха, не използвайте този продукт при високо ниво на звука за продължителни периоди от време.
- Символът обозначава постоянно напрежение (DC).

Търговската марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на такива марки от Xiaomi inc. е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните им притежатели.

Гаранционна бележка

Като потребител на Xiaomi, при определени условия имате право на допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични потребителски гаранционни придобивки, които се предоставят в допълнение към, а не вместо, законовите гаранции, предвидени от националното потребителско законодателство. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни придобивки, моля, посетете официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Освен ако не е забранено от закона или обещано друго от Xiaomi, следпродажбеното обслужване се ограничава до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция, до максималната степен, разрешена от закона, Xiaomi ще ремонтира, замени или възстанови сумата за продукта Ви по своя преценка. Нормалното износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или повреда, причинена от небрежност или вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизирани дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, от когото сте закупили продуктите. При съмнение, моля, свържете се със съответното лице, посочено от Xiaomi.

Продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi, и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец, продал продукта. Поради това Xiaomi ви приканва да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

Отказ от отговорност

Илюстрациите на продукта, аксесоарите, потребителските интерфейси и другите елементи в това ръководство са схематични изображения само за справка и може да се различават леко от действителния продукт. Това ръководство се публикува от Xiaomi или предприятие в екосистемата на Xiaomi. Печатни грешки и неточна информация в това ръководство или свързаните програми и/или оборудване могат да се променят без предизвестие. Такива промени ще бъдат отразени в най-новата версия на ръководството.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес на производителя: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Упълномощен представител на производителя за Обединеното кралство

Име: Xiaomi Technology UK Limited

Адрес: Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

Упълномощен представител на производителя за ЕС


Име: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Адрес: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Имейл: contact@support.mi.com

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V2.0



**Complies with
IMDA Standards
DB106135**