


Redmi Buds 6 Pro Ръководство за потребителя

Преглед на продукта

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.


Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。



Върху зарядния калъф: порт за зареждане (Type-C), индикатор и бутон. Върху слушалката: сензорна зона за жестове и микрофон.

Съдържание на опаковката




Зареждащ калъф със слушалки, резервни накрайници за уши в размери S и L (предварително поставените са размер M), кабел Type-C и документация.

Зареждане


Зареждане на слушалките: Поставете слушалките в зарядния калъф и той ще започне да ги зарежда.

Зареждане на калъфа: Използвайте кабел за зареждане Type-C, за да заредите калъфа — индикаторът ще изгасне, когато зареждането приключи.



Показване на нивото на батерията

Натиснете бутона в долната част на зарядния калъф, за да се покаже нивото на батерията.



Нивата, отбелязани върху илюстрацията, са 0%–25%, 26%–50%, 51%–75% и 76%–100%.

Поставяне

Продуктът е с предварително поставени накрайници размер M. Препоръчва се да изберете най-подходящия размер на накрайниците и да направите тест за прилягане чрез приложението Xiaomi Earbuds (път: Xiaomi Earbuds App → More Settings → Earbud Fit Test), за да осигурите оптимално шумопотискане и качество на звука.



L — лява слушалка; R — дясна слушалка.

Разпознаване на поставянето

При изваждане на едната слушалка музиката спира на пауза. Музиката се възобновява при повторно поставяне.



L or R — лява или дясна слушалка: изваждането ѝ поставя възпроизвеждането на пауза, повторното поставяне го възобновява.

Включване

При отваряне на зарядния калъф слушалките ще се включат автоматично.

Режим „Сън“

Поставете слушалките обратно в зарядния калъф и затворете капака — слушалките ще прекъснат връзката и автоматично ще влязат в режим „Сън“.

Свързване и сдвояване

1. Отворете капака на каляфа, задръжте бутона в долната част на зарядния каляф 2 секунди, докато индикаторът започне да мига — това поставя слушалките в режим на сдвояване.
2. Активирайте Bluetooth на вашето устройство, намерете и се свържете със слушалките от менюто.

Забележка:

- Отварянето на капака на каляфа за първи път автоматично активира режима на сдвояване.
- При ежедневна употреба отварянето на капака на зарядния каляф автоматично ще свърже отново слушалките с последното сдвоено Bluetooth устройство. (Bluetooth устройството трябва да е в обхвата на връзката на слушалките.)

Свързване с две устройства

Слушалките могат да бъдат свързани едновременно с две Bluetooth устройства.

След успешно свързване на слушалките с първото Bluetooth устройство ги поставете обратно в зарядния каляф и оставете капака отворен. Натиснете и задръжте бутона в долната част на зарядния каляф 2 секунди, докато белият индикатор започне да мига — това показва, че слушалките са готови за сдвояване с второ Bluetooth устройство.

Забележка: Свързването с две устройства е активирано по подразбиране. Ако имате нужда да го изключите, моля, деактивирайте тази функция в приложението Xiaomi Earbuds.

Когато използвате само една слушалка, поставете другата в зарядния каляф и затворете капака.

Принудително сдвояване


Поставете слушалките обратно в зарядния каляф с отворен капак. Натиснете и задръжте бутона в долната част на зарядния каляф 2 секунди, докато индикаторът започне да мига в бяло. Слушалките ще влязат в режим на сдвояване.

Възстановяване на фабричните настройки

За да нулирате слушалките при проблеми със сдвояването или връзката: изтрийте записа за сдвояване от вашето Bluetooth устройство, поставете слушалките в зарядния калъф с отворен капак, след което натиснете и задръжте бутона на калъфа в продължение на 10 секунди, докато белият индикатор премигне 3 пъти.

Забележка: Поради характеристиките на връзката на Bluetooth сигнала, в среда с гъсти електромагнитни смущения в обхвата 2.4 GHz може да има случайни прекъсвания или липса на звук.

Интерактивно управление



L or R — жестовете работят както на лявата, така и на дясната слушалка.

Жест	Действие
Двойно докосване	Разговор: Приемане/прекръпяване Музика: Възпроизвеждане/пауза
Тройно докосване	Разговор: Отхвърляне Музика: Следващ запис
Продължително натискане 2 секунди	Превключване между Прозрачност и Шумопотискане
Леко плъзгане	Плъзгане нагоре: Увеличаване на звука Плъзгане надолу: Намаляване на звука

Забележка: Можете да промените предпочитанията за жестовете чрез настройките за Bluetooth на съвместимото устройство или чрез приложението Xiaomi Earbuds.

Свързване с приложението



1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате Xiaomi Earbuds и да активирате повече функции.
2. Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете слушалките.

Забележка: По време на процеса на свързване се уверете, че Bluetooth на смартфона е активиран. Поставете слушалките в зарядната кутия, отворете капака и се уверете, че смартфонът ви е близо до кутията.

* Приложението Xiaomi Earbuds поддържа мобилни телефони с Android 6.0 и по-нови и iOS 14.0 и по-нови.

* Моля, актуализирайте приложението до най-новата версия.

Спецификации

Наименование: Безжични слушалки

Модел: M2430E1

Порт за зареждане: Type-C

Вход на слушалките: 5 V (DC) 160 mA

Вход на зарядния кабел: 5 V (DC) 700 mA

Изход на зарядния кабел: 5 V (DC) 320 mA

Безжична свързаност: Bluetooth® 5.3

Работна температура: 0 °C до 45 °C

Поддържани кодеци: SBC/AAC/LDAC


Безжичен обхват: 10 m (открито пространство без препятствия)

Работна честота: 2400 MHz до 2483.5 MHz

Максимална предавана мощност: <13 dBm (за EC)

Съвместимост: Този продукт поддържа само определени Android или iOS системи. За подробна информация, моля, проверете страницата на продукта на www.mi.com.

Забележка: Поради характеристиките на връзката на Bluetooth сигнала, в среда с гъсти електромагнитни смущения в обхвата 2.4 GHz може да има случайни прекъсвания или липса на звук.



Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум [2,5] W, изисквани от радиооборудването, и максимум [5] W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Информация за ОЕЕО (WEEE)



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/EC), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.



Маркировката CE се отнася за продукта и за вградената батерия.

С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип M2430E1 съответства на Директива 2014/53/ЕС и Регламент (ЕС) 2023/1542. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип M2430E1 съответства на Radio Equipment Regulations 2017. Пълният текст на UKCA декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Важна информация за безопасност

Преди да използвате и работите с това устройство, прочетете следните предпазни мерки, за да осигурите оптимална работа на устройството и да избегнете опасна употреба или неоторизирани операции.

- Информацията за продукта и сертификационните маркировки се намират вътре в зарядния кабел и върху слушалките.
- Не използвайте слушалките, докато шофирате, и спазвайте съответните разпоредби във вашия регион или държава.
- Използвайте само захранващи адаптери, които отговарят на местните стандарти за безопасност или са сертифицирани и доставени от квалифицирани производители.
- Не разглобявайте, не удряйте, не смачквайте и не хвърляйте продукта в огън, тъй като това може да причини експлозия.
- Продуктът има вградена батерия, която не може да бъде извадена или заменена. За да избегнете повреда на батерията или на продукта, не разглобявайте и не модифицирайте батерията сами. Батерията може да бъде заменена само от оторизирани сервизни доставчици и трябва да бъде заменена със същия тип. Замяната на батерия с неправилен тип може да наруши дадена защита (например запалване, експлозия и изтичане на корозивен електролит). Не изхвърляйте батерията в отпадъци, които се депонират. При изхвърляне на батерията спазвайте местните закони или разпоредби.
- Изхвърлянето на батерия в огън или в гореща фурна, както и механичното ѝ смачкване или разрязване, може да доведе до експлозия.
- Не използвайте този продукт по време на гръмотевични бури. Гръмотевичните бури могат да причинят неизправност на продукта и да увеличат риска от токов удар.
- Оставянето на батерия в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или до изтичане на запалима течност или газ.
- Батерия, подложена на изключително ниско атмосферно налягане, може да експлодира или да предизвика изтичане на запалима течност или газ.
- Тези слушалки и техните аксесоари може да съдържат малки части. Моля, дръжте ги далеч от достъп на деца.
- Моля, спрете незабавно употребата на продукта и потърсете медицинска помощ, ако зоната на контакт върху кожата ви покаже признаци на зачервяване или подуване.
- Използването на този продукт може да наруши възприемането ви на външни предупредителни звуци. Моля, уверете се, че средата около вас е безопасна при употреба.

За да предотвратите евентуална загуба на слуха, не използвайте този продукт при висока сила на звука продължително време.

Символът обозначава постоянно напрежение (DC).

Гаранционно известие

Като потребител на Xiaomi, при определени условия се ползвате от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични потребителски гаранционни предимства, които допълват, а не заменят законовите гаранции, предвидени от националното потребителско законодателство. Срокът и условията на законовите гаранции се определят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни предимства, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Освен когато е забранено от закона или обещано друго от Xiaomi, следпродажбеното обслужване се ограничава до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция и в максималната степен, позволена от закона, Xiaomi по свое усмотрение ще ремонтира, замени или възстанови стойността на вашия продукт. Нормалното износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или повреда, причинена от небрежност или вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. При съмнение, моля, свържете се със съответното лице, посочено от Xiaomi. Настоящите гаранции не се прилагат в Хонконг и Тайван. Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi, и/или не са надлежно придобити от Xiaomi или от официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се ползвате от гаранции от неофициалния търговец, който ви е продал продукта. Затова Xiaomi ви приканва да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

Търговски марки и правна информация

Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Xiaomi inc. е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им притежатели.

Отказ от отговорност:

Илюстрациите на продукта, аксесоарите, потребителските интерфейси и другите елементи в ръководството за потребителя са схематични изображения само за справка и може да се различават леко от действителния продукт. Това ръководство е публикувано от Xiaomi или от предприятие в екосистемата на Xiaomi. Печатните грешки и неточната информация в това ръководство или в свързаните програми и/или оборудване може да бъдат променени без предварително известие. Такива промени ще бъдат отразени в най-новата версия на ръководството.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Пощенски адрес на производителя: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Упълномощен представител на производителя за Обединеното кралство

Наименование: Xiaomi Technology UK Limited

Адрес: Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

Упълномощен представител на производителя за ЕС

Наименование: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Адрес: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Имейл: contact@support.mi.com

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Версия на ръководството: V1.0