


Смарт лентовидно осветление Xiaomi Ръководство за потребителя

Общ преглед на продукта

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.




Lightstrip (2 m) — лентовидно осветление (2 м); *Buckle Box* — кутия с закопчалка; *Data Cable* — кабел за данни; *Controller* — контролер; *Power Cord* — захранващ кабел; *Connector* — конектор; *Power Adapter* — захранващ адаптер; *UK Plug* — щепсел тип UK; *EU Plug* — щепсел тип ЕС.


Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само с ориентировъчна цел. Действителният продукт и функциите му може да варират поради подобрения на продукта.

Как да инсталирате


1. Подравнете щепсела със захранващия адаптер и вкарайте щепсела в захранващия адаптер. След това завъртете щепсела по часовниковата стрелка на 45°. Когато чуete щракване, щепселът е инсталиран успешно.



2. Преди да прикрепите лентовидното осветление, почистете повърхността, върху която ще бъде прикрепено.




3. Свържете захранващия кабел с конектора на лентовидното осветление и включете захранващия адаптер в електрически контакт.



Забележка: Можете да закупите разширение за Xiaomi Smart Lightstrip отделно, за да удължите лентовидното осветление.

Как да използвате



Бутон за режим: натиснете, за да включите лентовидното осветление; натиснете последователно, за да превключвате между режимите; натиснете и задръжте, за да изключите лентовидното осветление.

Бутон за музикален ефект: натиснете, за да активирате/деактивирате функцията за цветна музика. Светлината ще се променя със звука, след като функцията е активирана.

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да управлявате устройството си и да взаимодействате с други устройства за умен дом. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за

приложения, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ горе вдясно и следвайте подканите, за да добавите устройството си.



* Приложението се нарича Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приема като подразбиращо се.

Забележка: Версията на приложението може да е била актуализирана — моля, следвайте инструкциите според текущата версия на приложението.

Смарт управление с Apple HomeKit

1. Отворете приложението Home на своя iPhone или iPad.
2. Докоснете „Add Accessories“ и следвайте инструкциите в приложението, за да сканирате QR кода на основата на продукта, или въведете 8-цифрения код за настройка над QR кода, за да предоставите достъп на приложението Apple Home.

Забележки:

- Уверете се, че разполагате с Wi-Fi мрежа с достъп до интернет (този продукт не поддържа 5 GHz мрежи).
- За управление на този съвместим с HomeKit аксесоар се препоръчва да използвате iOS 10.0 или по-нова версия.
- Кодът за настройка на HomeKit е посочен на основата на продукта — не го губете.
- След възстановяване на фабричните настройки ще ви трябва отново кодът за настройка на HomeKit, за да добавите аксесоара.

iPad и iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.

Свързване на лампата с Google Assistant

Добавете услугата Mi Home/Xiaomi Home в приложението Google Assistant, за да управлявате устройства, свързани с Mi Home/Xiaomi Home, от Google Assistant.

1. Докоснете символа в приложението Google Assistant, потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“, докоснете „Link“ и влезте с вашия акаунт в Xiaomi.
2. Докоснете символа в Settings > Home control, за да добавите устройство, и следвайте инструкциите на екрана. След свързване на акаунтите можете да управлявате лампата от Google Assistant.

Свързване на лампата с Amazon Alexa

Добавете умението Mi Home/Xiaomi Home в приложението Amazon Alexa, за да управлявате устройства, свързани с Mi Home/Xiaomi Home, от Amazon Alexa.

1. Докоснете символа в приложението Amazon Alexa, след това докоснете „Skills & Games“, потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“, изберете правилното умение и докоснете „Enable“. След това влезте с вашия акаунт в Xiaomi.

2. След успешно свързване на акаунтите докоснете DISCOVER DEVICES, за да добавите устройството, и следвайте инструкциите на екрана. След свързване на акаунтите можете да управлявате лампата от Amazon Alexa.

Забележка: Името (Mi Home или Xiaomi Home) варира според избрания език или регион.

Възстановяване на фабричните настройки

Натиснете и задръжте едновременно бутона за режим и бутона за музикален ефект, докато светлината започне да „тече“. Когато ефектът на протичане спре, фабричните настройки са възстановени успешно.

Забележка: При използване на лентовидното осветление в нова мрежова среда е необходимо да възстановите фабричните настройки и да го свържете отново с мрежата.

Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на такива марки от Xiaomi Inc. е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните им притежатели.

Спецификации

Модел: MJDD01YL

Фактор на мощността: 0.4

Номинален вход: 24 V (DC) 0.21 A, 5.1 W (2 m) / 24 V (DC) 0.88 A, 21 W (10 m)

Номинален вход (с адаптер): 220–240 V~ 50/60 Hz, 0.05 A, 6.2 W (2 m) / 220–240 V~ 50/60 Hz, 0.12 A, 24 W (10 m)

Безжична връзка: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy

Съвместимост: Android 4.4 и iOS 10.0 или по-нова версия

Работна честота на Wi-Fi: 2412–2472 MHz

Работна честота на Bluetooth: 2402–2480 MHz

Максимална изходна мощност на Wi-Fi: 18.95 dBm

Максимална изходна мощност на Bluetooth: 4.81 dBm

Предпазни мерки

- Преди да използвате този продукт, уверете се, че напрежението на вашето захранване е подходящо за него. Използването на този продукт с напрежение, различно от посоченото, може да го повреди и да причини опасност за безопасността.
- Само за употреба на закрито.
- За да предотвратите преждевременни повреди на продукта, той трябва да се използва само в среда с температурен диапазон от 14 до 77°F (-10 до 25°C).
- Не излагайте директно на вода.
- Редовно проверявайте кабела, захранването и всички останали части за повреди. Ако някоя част е повредена, продуктът не трябва да се използва.
- Лампите не подлежат на замяна. Когато светлинният източник достигне края на експлоатационния си живот, цялото осветително тяло трябва да бъде заменено.
- Не използвайте лентовидното осветление, когато е покрито или вградено в повърхност.
- Не отваряйте и не режете лентовидното осветление.
- LED лентовидното осветление трябва да се използва само с предоставения LED драйвер.
- Не разглобявайте продукта, тъй като светодиодите могат да причинят увреждане на очите.
- Този продукт не е играчка и не трябва да се съхранява или оставя на места, достъпни за малки деца.

- Лентовидното осветление може да бъде удължено максимум до 10 метра.
- Не огъвайте LED вътре в лентовидното осветление на повече от 90 градуса, за да избегнете повреждане на продукта.
- Не свързвайте лентовидното осветление към захранването, докато е в опаковката или намотано на макара.
- Не свързвайте части от това лентовидно осветление с части от лентовидно осветление на друг производител.
- Свързванията трябва да се извършват само с предоставените конектори, а всеки отворен край трябва да бъде запечатан преди употреба.
- При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се държи на разстояние най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя.
- Това лентовидно осветление не е подходящо за общо осветление на закрито и може да се използва само за декоративни цели. Можете да използвате червена, зелена, синя и други цветни светлини, за да създадете атмосфера у дома според нуждите.



Декларация за съответствие за Обединеното кралство

С настоящото Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип MJDD01YL съответства на Radio Equipment Regulations 2017. Пълният текст на декларацията за съответствие за Обединеното кралство е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>



ЕС Декларация за съответствие

С настоящото Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип MJDD01YL съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Информация за изхвърляне и рециклиране на WEEE

Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.