









1




2



3



4



Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)
Важна информация за продукта

МОДЕЛ: MDZ-34-AA

Това устройство може да се използва във всички държави — членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби, когато устройството се използва.

Това устройство е ограничено само за употреба на закрито, когато работи в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz в AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

Гласово дистанционно Bluetooth®
+ IR Важна информация за продукта

Радиочестота и мощност
Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална радиочестотна мощност Bluetooth (2402-2480 MHz): < 10dBm

Насоки за безопасност, съответствие и изхвърляне на електронни отпадъци

Опростена Декларация за съответствие на ЕС
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радио оборудването тип Bluetooth Voice Remote е в съответствие с Директива 2014/53/EC.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/tdeclaration.html>

За целите на рециклирането, за да се улесни ефективното използване на ресурсите, върнете този продукт в близкия авторизиран център за събиране, регистриран център за изваждане от експлоатация или рециклиране или сервизен център на Xiaomi, когато изхвърляте този продукт.

Какво означава символът „кошче на колела“? Символът указва да не изхвърляте електронните си отпадъци в обикновените контейнери за събиране на отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни сами по себе си и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Внимание!
Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да anulират правото на потребителя да работи с оборудването.

Работен температурен диапазон:
Работна температура: 0°C–40°C;
Температура на съхранение:
–15°C–45°C;
Относителна влажност: < 80%.

Предупреждение: Не смесвайте стари и нови батерии и не смесвайте алкални, стандартни (възглеродно-цинкови) или

акумулаторни (ni-cad, ni-mh и др.) батерии.

Електронни отпадъци
Продуктите на Xiaomi са в съответствие с изискванията за намаляване на опасните вещества на Правилата за електронни отпадъци от 2016 г. Съдържанието на опасно вещество с изключение на приложената, изброени в ПРИЛОЖЕНИЕ II от правилата за електронни отпадъци:

1. Олово (Pb) – не повече от 0,1% теглови;
2. Кадмий (Cd) – не повече от 0,01% теглови;
3. Живак (Hg) – не повече от 0,1% теглови;
4. Шествалентен хром (Cr6+) – не повече от 0,1% теглови;
5. Полибромирани бифенили (PBB) – не повече от 0,1% теглови;
6. Полибромирани дифенил етери (PBDEs) – не повече от 0,1% от теглото.

Как да изхвърлите този продукт
Занесете го до най-близкия сервизен център на Xiaomi или се обадете на безплатния телефон:
<https://www.mi.com/global/support/contact>
Или ни пишете на service.global@xiaomi.com. Инструкции за боравене с продукта по време и след употребата му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта;

Трябва:
а. винаги да търсите информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатационния му живот.
б. да не се уверявате, че се само авторизиран персонал за рециклиране ремонтна и работи с Вашите електронни продукти, в. винаги да се обадите на авторизирани предприятия за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлите продуктите, които са с изтекъл експлоатационен живот.
г. винаги да изхвърляте използваните електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на експлоатационния си живот в най-близкия авторизиран център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.
д. когато е възможно или според инструкциите, да отделите опаковъчния материал според опциите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:
а. да разглобявате сами своите електронни продукти;
б. да изхвърляте електронната в контейнери със знак „Не изхвърляйте“.
в. да предавате електронни отпадъци на неофициални и неорганизиран сектори като местен търговец на скрап / събирачи на парцали.

УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ НА ХАИОМИ

ТОВА ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ. ЗА ПЪЛНО

РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ. Продължителността и условията, свързани със законните гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на гаранцията на потребителя, посетете официалния уебсайт на Xiaomi

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>
. Ако сте закупили Продукта директно от Xiaomi, във всички останали случаи се консултирайте с Вашия продавец. Няма гаранция, че Продуктът ще работи непрекъснато или без никакви грешки. Щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на Продукта, се изключват. Ако в рамките на гаранционния период бъде открит хардуерен дефект, Продуктът ще бъде (1) ремонтиран, (2) заменен или (3) сумата за него ще Ви бъде възстановена, в зависимост от правата Ви съгласно местните закони.

Нормално износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или повреда, причинени от небрежност или по вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в авторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, авторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавец, който ви е продал Продуктите.

Настоящата гаранция не важи в Хонконг и Тайван.
Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавец на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранциите на неофициалния търговец на дребно, който е продал Продукта. Затова Xiaomi Ви приканва да се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили Продукта.

Xiaomi TV: Услугата е налична само в конкретни държави.

*** Опаковката не включва USB захранващ адаптер.**

Вариант 1: За да сте сигурни, че устройството винаги е включено и готово за стрийминг, свържете го към контакт с предоставения захранващ кабел и стандартен USB адаптер (5V 1A, като зарядното за телефона ви).
Вариант 2: Свържете захранващ кабел към USB порта на телевизора (5V 1A).

