

Mi Монитор за температура и влажност 2 Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Общ преглед на продукта

Product Overview

Front

Top Ventilation Holes


Note:

Do not obstruct the ventilation holes when installing or using the monitor.

Lanyard Hole

Note:

To use the lanyard hole, remove the back cover of the monitor first.



Display

Rear



Rear Ventilation Holes

Note:

Do not obstruct the ventilation holes when installing or using the monitor.

Adhesive Area

Cover Opening

01

Front — предна страна; Top Ventilation Holes — горни вентилационни отвори; Lanyard Hole — отвор за връзка; Display — дисплей; Rear — задна страна; Rear Ventilation Holes — задни вентилационни отвори; Adhesive Area — лепяща зона; Cover Opening — отвор на капака. Забележка: Не запушвайте вентилационните отвори при монтиране или употреба на монитора. Забележка: За да използвате отвора за връзка, първо свалете задния капак на монитора.

Акcesoар

Accessory




Adhesive Sticker

Инсталиране

Поставяне на батерията


Свалете капака от отвора на монитора и поставете батерия CR2032 с положителната (+) страна нагоре, след което поставете обратно капака.



Забележка: Батерията не е включена и се продава отделно.


Можете да използвате и монтирате монитора по следните начини:

- Поставяне: Поставете монитора директно върху повърхност на мебел, като маса или библиотека.
- Използване на лепящия стикер: Свалете защитния слой от едната страна на лепящия стикер, за да го залепите към задната страна на монитора, след което свалете защитния слой от другата страна, за да го залепите на желаното място на стената.
- Окачване: Свалете задния капак на монитора и прекарайте примката на връзката през отвора и около куката. Поставете обратно задния капак, след което окачете монитора.



Забележка: Връзката не е включена и се продава отделно.

Описание на дисплея



Temperature — температура; *Data Transfer Symbol* — символ за пренос на данни; *Temperature Unit* — единица за температура; *Humidity* — влажност; *Low Battery Symbol* — символ за нисък заряд на батерията; *Comfort Level Symbol* — символ за ниво на комфорт.

Инструкции за символите

Дисплеят показва символно лице, отразяващо нивото на комфорт според съчетанието от температура и влажност — неутрално лице (^_^) за повечето съчетания и усмихнато лице (^_^) за оптималния диапазон (влажност между 20% и 85%, температура между 19°C и 27°C).

Влажност \ Температура	По-малко от 19°C	Между 19°C и 27°C	Повече от 27°C
По-малко от 20%	(^_^)	(^_^)	(^_^)
Между 20% и 85%	(^_^)	(^_^)	(^_^)
Повече от 85%	(^_^)	(^_^)	(^_^)

Известие за нисък заряд на батерията

Когато батерията е на ниско ниво, този символ се появява на дисплея. Моля, заменете батерията.

Смарт свързване

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Управлявайте устройството си и взаимодействайте с други смарт устройства чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.




Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ горе вдясно и следвайте подканите, за да добавите устройството си.

* Приложението се нарича Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приема като подразбиращо се.

Забележка: Версията на приложението може да е била актуализирана — моля, следвайте инструкциите според текущата версия на приложението.

Свързване с други устройства


Уверете се, че вашият монитор за температура и влажност е свързан с приложението Mi Home/Xiaomi Home. Докоснете иконата с три точки в горния десен ъгъл на потребителския интерфейс на монитора, след което следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете с други смарт устройства.



Забележка: Мониторът може да се свързва само с устройства, поддържащи функцията Mi Bluetooth Gateway. Моля, свържете се с клиентската поддръжка за подробна информация.

Възстановяване на фабричните настройки

Свалете задния капак, докато мониторът работи нормално, и използвайте проводящ материал, за да свържете двете контактни точки над батерията за около 5–8 секунди. След рестартиране на монитора фабричните настройки са възстановени, а предварително запазените данни са изтрити.



Ежедневна грижа и поддръжка

- Не допускайте вода да попада в монитора при почистване.
- Когато повърхността на монитора е замърсена, може да се почисти с влажна мека кърпа с неутрален препарат.

Предпазни мерки

- Не потапяйте вентилационните отвори в никаква течност.
- Не отделяйте монитора от стена със сила, ако е закрепен с лепящия стикер, за да избегнете повреда на стената или монитора.
- Този монитор не е подходящ за употреба в среда с температури под 0°C. Моля, дръжте го далеч от неблагоприятна среда с високи температури или висока влажност.
- Този монитор е предназначен да улесни здравословния начин на живот, но не трябва да се използва като измервателен уред.

Спецификации

Име: Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Модел: LYWSD03MMC

Материали: ABS и PMMA

Размери: 43 × 43 × 12.5 mm

Нетно тегло: 18 g

Работно напрежение: DC 2.5–3 V

Тип батерия: CR2032 (не е включена)

Безжична връзка: Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy

Честотен диапазон: 2402MHz–2480MHz

Максимална изходна мощност: 4.16dBm

Диапазон на измерване на температурата: 0°C до 60°C

Точност на температурата: ± 0.1°C

Диапазон на измерване на влажността: 0–99% relative humidity

Точност на влажността: $\pm 1\%$ relative humidity

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само с ориентировъчна цел. Действителният продукт и функциите му може да варират поради подобрения на продукта.



С настоящото MiaoMiaoCe Technology (Beijing) Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип LYWSD03MMC съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Информация за WEEE

Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Версия: V1.0