

Кратко ръководство за стартиране (BG)



Зарядно напрежение: 5V

Големина на екрана: 1.85 inch

Време, необходимо за пълно зареждане: 3 часа

Капацитет на батерията: 350 mAh

Живот на батерията: 5 дни

Водоустойчивост: 10M

Bluetooth версия: BLE5.3

Материал на екрана: стъкло

Ширина на каишката: 20 мм

Operating temperature: -20 C-70 C

1

Управлявайте часовника си

1 Бутон за включване/изключване

Функции при натискане:

- Осветяване на екрана.
- Изключване на екрана.
- Връщане в началния интерфейс.

Функции при задържане:

- Включване/изключване на часовника.



2 Touch Screen

- Задържете началния интерфейс, за да промените облика на екрана.
- Плъзнете, за да влезете в различните интерфейси на часовника.
- Натиснете, за да използвате дадена функция.
- Плъзнете екрана надясно, за да се върнете в предходния интерфейс.

Забележка:

Разстоянието между телефона Ви и часовника не трябва да надвишава 10 метра. Ако връзката се прекъсне, обновете интерфейса на приложението.

2

Начин на използване

1 Зареждане

Преди да използвате R50 за първи път, заредете батерията до пълния ѝ капацитет. Препоръчва се да използвате обикновено зарядно устройство със заряд над 5V.



- Поставете магнитното зарядно в магнитни зарядни точки на часовника.
- Докато часовникът се зарежда, прогресът на зареждане ще бъде изобразен на екрана.
- След като се уверите, че батерията е заредена до пълния ѝ капацитет, изключете устройството от зарядното.

2 Инсталиране на апликацията на Da Fi

Инсталирайте "Da Fi" през Вашия Apple Store/Google Play на мобилния си телефон или сканирайте QR кода отдясно.



3

3 Свързване



Сканирайте QR кода отдясно и следвайте инструкциите на видеото за успешно свързване на двете устройства.



Видео ръководство: Свързване

Важна информация

А. Настройка на нотификациите

1. Отворете приложението - Натиснете "Device" -Изберете "Reminder" - Изберете приложението, от което желаете да получавате нотификации

(Забележка:

1. Приложението трябва да продължи да работи във фонов режим. За съответните стъпки влезте в приложението, изберете "My", след което "Permission Settings", "Background Running Protection Guide";

2. Необходимо е да активирате правата за уведомяване. За съответните стъпки влезте в приложението, изберете "Device", след което "Message Push", "Notification Rights", "Allow Da Fi";

4

3. Потребителите на iPhone трябва ръчно да отворят настройките на своя телефон, да изберат "Bluetooth"->"Device Details"->"Turn on sharing system notifications".)

В. Свързване чрез Bluetooth

След като часовникът се свърже с приложението, в приложението се появява напомняне за свързване чрез Bluetooth. Натиснете "Pair Bluetooth", тъй като в противен случай функцията за Bluetooth разговори не може да бъде използвана.

Ако не натиснете "Pair Bluetooth" в интерфейса на приложението, трябва да влезете в настройките на телефона си, да изберете "Bluetooth" и да потърсите часовника в листа на налични за сдвояване и свързване устройства. (Забележка: В случай на нужда от повторно свързване, ако вашият iPhone е бил свързан с Bluetooth-а на този часовник, трябва да отидете в настройките на своя телефон, да изберете "Bluetooth" и да изберете часовника от листа с предходно свързани устройства, след което да натиснете "Ignore Bluetooth", преди да можете да свържете този часовник отново).

Настройки

Дисплей

1 Регулиране на яркостта


Можете да настроите яркостта на часовника.

2 Изключване на екрана

Можете да настроите продължителността на включване на екрана в зависимост от Вашите предпочитания.

3 Промяна на циферблата

5



Можете да настроите външния вид на циферблата в зависимост от предпочитанията си. Има общо 6 вградени опции (разбира се, можете да персонализирате циферблата и чрез приложението).

4 Изглед на главното меню

Можете да настроите стила на визуализация на главното меню в зависимост от предпочитанията си. Налични са общо 8 опции.

5 Включване на екрана при движение на китката.

Вибриране и звънене

1 Само вибриране

Можете да изберете да настроите режима на уведомление за всяко известие само на вибрация и да се върнете към предишния интерфейс, за да настроите нивото на вибрация.

2 Вибрация и звънене

Можете да изберете да настроите режима на уведомление за всяко известие на вибрация и звънене и да се върнете към предишния интерфейс, за да настроите нивото на вибрация.

3 Изключване на звука

Можете да изберете да заглушите всички известия.

Режим на необезпокояване

Можете да изберете да активирате режима на необезпокояване, който ще деактивира известията за съобщения и входящи повиквания.

6

Език

Можете да промените езика на часовника

Режим на ниска консумация на енергия

Можете да изберете да активирате режима за пестене на енергия, който ще деактивира функциите за вибрация и автоматично осветяване на дисплея при движение на китката и ще намали яркостта на екрана.

Телефонни обаждания

① Изключване

Можете да изберете да активирате или деактивирате функцията за приемане на повиквания през часовника

② Нулиране

Можете да изберете да нулирате повикванията на часовника, включително да изтриете регистрите на повикванията и контактите.

Система

① Рестартиране

Можете да изберете да рестартирате часовника си.

② Изключване

Можете да изберете да изключите часовника си.

③ Възстановяване на фабричните настройки

Можете да изберете да възстановите фабричните настройки. Имайте предвид, че ако изберете да възстановите фабричните настройки, всички Ваши данни и настройки ще бъдат изтрети.

За устройството

① За интерфейса

Тук ще намерите цялата информация, свързана с устройството, включително името на устройството, името и версията на Bluetooth-a.

② QR код

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Da Fit.

Ръководство за безопасност


Възможна е появата на алергична реакция при някои хора, породена от продължителен контакт на кожата с някои от материалите, използвани за направата на часовника. Това може да бъде причинено от алергии, фактори на околната среда, продължително излагане на дразнителни като пот и сапун или други. Ако имате известни кожни алергии, моля, обърнете специално внимание, когато носите часовника.



Ако часовникът се намокри, почистете го и го подсушете внимателно преди да го върнете на китката си.



Уверете се, че китката Ви е суха преди да сложите часовника си.



Не стягайте часовника си прекомерно.



Продължителното търкане и натиск на часовника върху ръката Ви дразни кожата. Давайте почивка на кожата си, като махате часовника си редовно.