

Кратко ръководство за стартиране (BG)



Зарядно напрежение: 5V

Големина на екрана: 2.01 inch

Време, необходимо за пълно зареждане: 2.5 часа

Капацитет на батерията: 900 mAh

Живот на батерията: 30 дни

Водоустойчивост: IP68

Bluetooth версия: BLE5.3

Материал на екрана: стъкло

Ширина на каишката: 22 мм

Допустима температура на опериране: -20°C - 70°C

1

Бутон за включване/изключване

1 Бутон за включване

Функции при натискане:

Осветяване на екрана.

Връщане в началния интерфейс.

Прекъсване/възобновяване на спортната дейност.

Влизане в менюто.

Функции при задържане:

- Go to Sports interface

2 Бутон за връщане

Функции при натискане:

• Осветяване на екрана.

• Връщане към предходния интерфейс.

Функции при задържане:

- Включване/изключване на часовника.
- Рестартиране на часовника.
- SOS обаждане

3 Фенер

При натискане: включване на фенера.

4 Touch Screen

• Задържете началния интерфейс, за да промените облика на екрана.

• Плъзнете, за да влезете в различните интерфейси на часовника.

• Натиснете, за да използвате дадена функция.

• Плъзнете екрана надясно, за да се върнете в предходния интерфейс.



2

Начин на използване

1 Зареждане

Преди да използвате W60 за първи път, заредете батерията до пълния ѝ капацитет. Препоръчва се да използвате обикновено зарядно устройство със заряд над 5V.



- Поставете магнитното зарядно в магнитни зарядни точки на часовника.
- Докато часовникът се зарежда, прогресът на зареждане ще бъде изобразен на екрана.
- След като се уверите, че батерията е заредена до пълния ѝ капацитет, изключете устройството от зарядното.

2 Инсталиране на апликацията на GloryFitPro

Инсталирайте "GloryFitPro" през Вашия Apple Store/Google Play на мобилния си телефон или сканирайте QR кода отдясно.



3

3 Device Binding

YouTube



▶ Сканирайте QR кода отдясно и следвайте инструкциите на видеото за успешно сдвояване на двете устройства.

Важна информация

A. Настройка на нотификациите

1. Отворете приложението - Натиснете "Device" -Изберете "APP Reminder" - Изберете приложението, от което желаете да получавате нотификации

(Забележка:

①. Приложението трябва да продължи да работи във фонов режим. За съответните стъпки влезте в приложението, изберете "My", след което "Permission Settings", "Background Running Permission Setting";

②. Необходимо е да активирате правата за уведомяване. За съответните стъпки влезте в приложението, изберете "My", след което "Permission Settings", "Notification Rights", "Allow GloryFitPro";

③. Потребителите на iPhone трябва ръчно да отворят настройките на своя телефон, да изберат "Bluetooth"- "Device Details"- "Turn on sharing system notifications".)

B. Свързване чрез Bluetooth


1. След като часовникът бъде свързан с приложението, на интерфейса на приложението ще се появи известие за свързване чрез Bluetooth, върху което трябва да натиснете, за да завършите сдвояването.

4

(Забележка:

- ①. Ако не успеете да се свържете, отидете в настройките на своя телефон, изберете "Bluetooth"- изключете и включете Bluetooth
- ②. В случай на нужда от повторно свързване, ако вашият iPhone е бил свързан с Bluetooth-а на този часовник, трябва да отидете в настройките на своя телефон, да изберете "Bluetooth" и да изберете часовника от листа с предходно свързани устройства, след което да натиснете "Ignore Bluetooth", преди да можете да свържете този часовник отново).

Настройки



Дисплей

① Промяна на циферблата: Можете да настроите циферблата според своите предпочитания.

Има 5 вградени опции (разбира се, можете също така да персонализирате циферблата чрез приложението).

② Настройки на картата: Можете да редактирате и заменят функцията на картата в интерфейса на ниво 1.

③ Меню за управление: Можете да редактирате и заменят функциите на менюто на свалящия се интерфейс.

④ Регулиране на яркостта: Можете да настроите яркостта и продължителността на осветяване на дисплея на часовника според своите предпочитания.

⑤ Включване на екрана при движение на китката: Можете да изберете екранът да се включва при определено движение на китката.

⑥ Преглед на главното меню: Можете да зададете стила на показване на главното меню според своите предпочитания.

Налични са общо 7 варианта.

⑦ Превключване на стиловете: Можете да зададете превключване на стиловете на картите според своите предпочитания

5

Вибрации и звънене

① Сила на звънене: Можете да настроите силата на звънене на нотификациите

② Интензивност на вибрациите: Можете да настроите нивото на вибрациите на нотификациите

③ Аудио: Можете да изберете да включите/изключите функцията за възпроизвеждане музика

④ Изключване на звука: Можете да изберете да изключите звука на нотификациите изцяло

Режим на необезпокояване

① Целодневно необезпокояване: Можете да изберете дали да активирате режима на необезпокояване през целия ден.

След като този режим се активира, всяко известие, с изключение на зададените от Вас аларми, ще бъде заглушено и екранът няма да светва при завъртане на китката.

② Временно активиране: Можете да изберете да активирате режима на необезпокояване по график. Можете да персонализирате графика на активация.

Театрален режим

Можете да зададете дали да се активира театралният режим. Ако изберете да активирате този режим, екранът няма да се освети в случай на известие. Функциите на включване и изключване на дисплея ще бъдат изключени, а яркостта на екрана на часовника ще бъде намалена.

Режим за пестене на енергия

Можете да зададете дали да активирате режима за пестене на енергия. Ако изберете да активирате този режим, на екрана ще се показва само броя стъпки, времето и нивото на батерията и всички други функции ще бъдат изключени.

Парола

Може да зададете парола на часовника. Ако изберете да я

6

активирате, трябва да въведете зададената парола, преди да използвате часовника.

Разпознаване на спортове

Можете да изберете дали да активирате разпознаването на спортове. Ако изберете да го активирате, часовникът автоматично ще Ви напомня да активирате спортния режим, когато усети, че се движите. Видовете спорт включват ходене, бягане, колоездене на открито, елиптичен уред и гребен уред.

Системно меню

① Рестартиране: Можете да изберете да рестартирате часовника.

② Изключване: Можете да изберете да изключите часовника.

③ Нулиране: Можете да изберете да нулирате часовника.

Внимание: Ако изберете да нулирате часовника, всички Ваши данни и настройки ще бъдат изтрети.

QR код

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението или да свържете часовника към телефона си.

За устройството

Тук ще намерите цялата информация, свързана с устройството, включително име на устройството, модел на устройството, номер на версията, MAC адрес, информация за контакт след продажбата и съответните сертификати.

Време и дата

Можете да изберете дали да активирате синхронизирането с часа на приложението. Ако изберете да не го активирате, трябва ръчно да настроите часа на часовника.

Ръководство за безопасност


Възможна е появата на алергична реакция при някои хора, породена от продължителен контакт на кожата с някои от материалите, използвани за направата на часовника. Това може да бъде причинено от алергии, фактори на околната среда, продължително излагане на дразнителни като пот и сапун или други. Ако имате известни кожни алергии, моля, обърнете специално внимание, когато носите часовника.



Ако часовникът се намокри, почистете го и го подсушете внимателно преди да го върнете на китката си.



Уверете се, че китката Ви е суха преди да сложите часовника си.



Не стягайте часовника си прекомерно.



Продължителното търкане и натиск на часовника върху ръката Ви дразни кожата. Давайте почивка на кожата си, като махате часовника си редовно.