



F&D
SINCE 1993

HT-230 User Manual / Ръководство за употреба
2.0 Computer Multimedia Speaker / 2.0 Саундбар

SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO., LTD. GUANGDONG, P.R.C.
ADD: F&D Building, F&D Plaza, F&D Street, F&D, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.
Tel: +86-755-27188888 Fax: +86-755-27188888



ВНИМАНИЕ

- Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други нарушения;
- За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте дъния панел с цел ремонт, без намесата на професионалист;
- Ако в кутията попадат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обрънете към авторизирани за целта организации;
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;
- Пазете от кажи или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта;
- Осигурете минимум 20мм разстояние на вентилатора от стена; същият не трябва да бъде боядисан;
- Пазете далеч от огън;
- Използвайте при температура на околната среда максимум 35 градуса С;
- Работната височина до 2000 м.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

3.5mm към RCA кабел	1pc
Дистанционно	1pc
Ръководство употреба	1pc
Захранващ кабел	1pc
AAA батерии	2pcs
Винт / дюбел	1set
Пластмасови части	2pcs

Схема на свързване на продукта

Контролни бутони на панела



Инструкции контрол панел

A. : Включване и изключване
 B. : Source: Превключване между Bluetooth/OPTICAL/USB/AUX/COAXIAL режими.
 C. :
 a. USB режим: натиснете кратко, за да спрете/пуснете музиката
 b. Bluetooth режим: натиснете кратко, за да спрете/пуснете музиката дълго натискане за BT Търсене
 D. : кратко натискане за намалване
 a. USB режим: Натиснете дълго, за да изберете следващата песен.
 b. Bluetooth режим: Натиснете дълго, за да изберете следващата песен.
 E. : кратко натискане за увеличаване
 a. USB режим: Натиснете дълго, за да изберете следващата песен.
 b. Bluetooth режим: Натиснете продължително, за да изберете следващата песен.

Дистанционно

Функция на клавишите за дистанционно управление

- Standby: Кратко натискане за изключване.
- Mute: Кратко натискане за заглушаване или включване на звука.
- Volume increase: Натиснете, за да увеличите силата на звука.
- Previous song: В USB и Bluetooth режими, кратко натискане, за да изберете предишната песен.
- Next song: В USB и Bluetooth, кратко натискане, за следващата песен.
- Play/Pause: В USB и Bluetooth режими, кратко натискане за възпроизвеждане/пауза на музика.
- Volume decrease: Натиснете, за да намалите силата на звука.
- Treble mode: Кратко натискане "Treble" първо, след това увеличаване или намалване на силата на звука при натискане, за да се регулира "Treble" ниво.
- Bass mode: Кратко натискане "Bass" първо, след това натиснете "Increase" или "Decrease" на звука, за да регулирате "Bass" ниво.
- Source: Превключване между Bluetooth/OPTICAL/USB/AUX/COAXIAL режими.
- Bluetooth режим: кратко натискане за Bluetooth режим. Продължително натискане на 2 секунди в режим на съдвояване чрез Bluetooth.
- Mute: Натиснете кратко, за да включите/изключите режими на филм.
- Reset: Кратко натискане за нулиране на текущия режим и продължително натискане за фабричните настройки по подразбиране.

Дистанционно



Инструкции за монтиране на стена



- Маркирайте две места за болтовете на стената с разстояние от 600 мм на ниво.
- Пробийте две дупки на маркираните места.
- Поставете два винта в дупчиците и оставете 2 мм напълн, за да окъчите съобата

Ръководство за експлоатация

Playback via Bluetooth

Основни изчисления

- Bluetooth трябва да бъде активиран на мобилното крайно устройство, което искате да свържете с F&D HT-230
- Мобилното крайно устройство трябва да поддържа Bluetooth A2DP
- Мобилното крайно устройство трябва да е в обхвата на F&D HT-230 (макс. 15 м)

Следвайте инструкциите

- Натиснете Source key и изберете Bluetooth mode
- ще се появи на дисплея
- Имайте 30 секунди, за да регистрирате мобилното си у-во
- Започнете търсенето на мобилното си устройство
- Ако мобилното устройство изкозва код за достъп, моля въведете 0000
- След потвърдени връзката ще се извърши автоматично и ще се появи на дисплея

Общи бележки

- Устройството, последно свързано към системата на F&D се свързва автоматично, когато е активиран Bluetooth и е избран вход за възпроизвеждане чрез Bluetooth. В този случай съобщението ще се появи.
- Стартирайте възпроизвеждането на носител на вашето мобилно устройство и звукът автоматично ще бъде генериран от системата на F&D

USB режим

- Включи USB и USB порта
- Четете на карта, поддържащ максимум 32GB, както и декодиране на MP3/WMA двойни формати
- Пуснете музика (викте функцията за дистанционно управление)

AUX режим


- Кратко натискане за превключване на аудио източника в AUX режим. Свържете високоговорителя с източник на звук чрез сигналния кабел (изходен интерфейс на устройствата като телевизор, компютър, мобилни телефони и т.н.).
- Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика.

Оптически режим

Натиснете Source, за да изберете Оптически режим.

- Свържете телевизора с оптичен порт на гърба на високоговорителя чрез оптичен кабел.
- Моля, уверете се, че сте задали „PCM режим“ като изход на вашето устройство, като Video DVI, телевизор и видео плейър и т.н. Пример по-надолу
- Регулирайте силата на звука по време на възпроизвеждане на музика.

Съвет:
Моля, уверете се, че телевизорът поддържа и оптична функция.



Спецификации

Иходна мощност(RMS): 40W(20W*2)
 Говорител
 Full-range speaker: 2" Frequency response: 20Hz-20KHz S/N Ratio: >70dB
 Separation: 245dB
 Power: 100-240V-50/60Hz 0.5A
 Саундбар: W89xH101xH87mm

Разрешаване на проблеми:

Симптом	Възможни причини	Решение
Системата не се включва	Направеният кабел не е свързан	Проверете връзката
Звукът е твърде слаб	Бутонът е настроен на слаб звук	Увеличете силата на звука
Системата не излъчва командите от дистанционното	Батерията на дистанционното е свършила	Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полюсите
Липса на звук	Източникът няма изходен сигнал Неправилно свързан кабел/дефектен кабел	Не е активиран цифровия изход на източника Проверете връзката и сменете кабела при необходимост
Голяма дистанция при BT режим		Поставете BT устройството по-близо до колоните
BT устройството не е свързано успешно		Рестартирайте колоните и започнете отначало
Не се осъществява BT връзка	Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или десктопа	Отварийте корективния драйвер и го инсталирайте
Нама звук при оптично свързване	Оптичен кабел не е свързан добре или е повреден	Не опъвайте оптичния кабел над 90 градуса

Инструкции за безопасност CB и CE-LVD

- Не инсталирайте това оборудване в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобно устройство, лишено от добра вентилация. Вентилационната трябва да бъде възпрепятствана чрез покриване на вентилационните отвори с вещи, покривки, завеси и др.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Уредът не трябва да се влиза на камене или пръски и предмет, пълни с течности, като вази и др.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Щепселът се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно използваемо.
- Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката означава, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадна от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци. Тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или преддено в местен център за рециклиране. Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.
- Честота: 2.402GHz-2.48GHz
- Мощност на предаване: 10 dBm